



Tłumaczenie oryginalney instrukcji uż ytkowania

LDS3000, LDS3000 AQ

Moduł spektrometr masowy

560-300, 560-600

Od wersji oprogramowania MS-Modul 3.16



INFICON GmbH Bonner Straße 498 50968 Kolonia, Niemcy

Spis treści

1	Odn	iośnie do niniejszej instrukcji		
	1.1	Dostar	czone dokumenty	. 8
	1.2	Wskaz	ówki ostrzegające	. 8
	1.3	Grupy	docelowe	. 9
	1.4	Definic	je pojęć	. 9
2	Bez	pieczeń	stwo	12
	2.1	Użytko	wanie zgodnie z przeznaczeniem	12
	2.2	Obowia	ązki operatora	13
	2.3	Wymag	gania stawiane użytkownikowi	13
	2.4	Niebez	pieczeństwa	14
3	Zak	res dos	tawy, transport, magazynowanie	16
4	Opi	s		17
	4.1	Funkcj	а	17
	4.2	Budow	a urządzenia	18
		4.2.1	Całe urządzenie (LDS3000)	18
		4.2.2	Całe urządzenie (LDS3000 AQ)	19
		4.2.3	Blok przyłączeniowy	23
		4.2.4	MSB-Box	23
		4.2.5	Oznaczenia na urządzeniu	26
	4.3	Dane t	echniczne	26
	4.4	Ustawi	enia fabryczne	28
5	Mor	ntaż LDS	53000	31
	5.1	Dopase	owanie położenia przyłączy do warunków montażu	31
	5.2	Montaz	ż modułu spektrometru masowego na urządzeniu do badania	32
	5.3	Wybór	przyłącza ULTRA, FINE lub GROSS	33
	5.4	Tworze	enie połączeń między komponentami	34
	5.5	Wykon	ać połączenia elektryczne	35
6	Mor	ntaż LDS	S3000 AQ (akumulacja)	36
	6.1	Dopas	owanie położenia przyłączy do warunków montażu	36
	6.2	Montaz	ż modułu spektrometru masowego na urządzeniu do badania	37
	6.3	Wybór	komponentów i tworzenie połączeń	39
		6.3.1	Wariant 1	39
		6.3.2	Wariant 2	42

	6.4	Wykonać połączenia elektryczne			. 44
7	Obs	sługa LDS3000			. 45
	7.1	7.1 Włączanie urządzenia			. 45
	7.2	.2 Nastawy wstępne			. 46
	7.3	Wybór	r jedno	ostki dla wartości nieszczelności	. 47
	7.4	Wybór	r jedno	ostki ciśnienia	. 48
	7.5	Wybór	r trybu	ı kompatybilności	. 48
	7.6	Wybór	r trybu	ı pracy	. 50
	7.7	Wybór	r rodz	aju gazu (masa)	. 51
	7.8	Kalibra	acja u	rządzenia	. 52
		7.8.1	Mom	ent i ogólne nastawy wstępne	. 52
		7.8.2	Konf	iguracja i start kalibracji wewnętrznej	. 54
		7.8.3	Konf	iguracja i start kalibracji zewnętrznej	. 55
		7.8.4	Start	zewnętrznej kalibracji dynamicznej	. 57
	7.8.5 Zewnętrzna kalibracja z przewodem sondy zasysającej SL3000XL				. 59
7.8.6 Kontrola kalibracji7.8.6.1 Kontrola kalibracji z wewnętrzną nieszczelnością próbną				rola kalibracji	. 60
				Kontrola kalibracji z wewnętrzną nieszczelnością próbną	. 60
7.8.6.2 Kontrola kalibracji z zewnętrzną nieszczelnością próbną			Kontrola kalibracji z zewnętrzną nieszczelnością próbną	. 60	
7.8.7 Wprowadzenie współczynników kalibracji7.8.7.1 Współczynnik kalibracji wykrywaczy nieszczelności		owadzenie współczynników kalibracji	. 61		
		Współczynnik kalibracji wykrywaczy nieszczelności	. 61		
7.8.7.2 Współczynnik kalibracji - próżnia			Współczynnik kalibracji - próżnia	. 61	
		7.8.8	Usta	wienie współczynnika urządzenia i wykrywacza nieszczelności	. 62
		7.8	8.8.1	Ręcznie ustawić współczynnik urządzenia i wykrywacza nieszczelności	. 62
		7.8	.8.2	Ustawić współczynnik urządzenia i wykrywacza nieszczelności według kalibracji	00
	7.0	Deere			. 63
	7.9	Rozpo			. 64
	7.10				. 65
	7.11		wanie	lub kasowanie danych pomiaru	. 65
	7.12		enie le	ar gazowych funkcjami zero.	. 65
	7.13		enie z	anikających teł gazowych tunkcją Ecoboost	. 66
	7.14	Prezei	ntacja	wynikow pomiaru z filtrami sygnałow	. 69
	7.15	Sterov	vanie	zaworem balastu gazowego pompy prozni wstępnej	. 70
	7.16	VVybór	r gran	ic wskazania	. 70
	7.17	Ustaw		warτosci trigger	. /1
	7.18	Ustaw	nc nac	Izorowanie kapilarne	. 71
	7.19) Ustaw	vianie	prędkości obrotowej pompy turbomolekularnej	. 72

	7.20 Wybór katody			
	7.21	Ustawienia dla XL Sniffer Adapter	73	
	7.22	Wyświetlanie ekwiwalentnej wartości nieszczelności	76	
		7.22.1 Obliczenie współczynnika ekwiwalencji	76	
		7.22.2 Ustawianie współczynnika ekwiwalencji i masy molowej	77	
	7.23	Reset ustawień	77	
8	Prac	a LDS3000 AQ (akumulacja)	79	
	8.1	Włączanie urządzenia	79	
	8.2	Nastawy wstępne	79	
	8.3	Wybór jednostki dla wartości nieszczelności	80	
	8.4	Wybór jednostki ciśnienia	81	
	8.5	Wybór trybu kompatybilności	81	
	8.6	Dokonywanie ustawień podstawowych za pomocą asystenta	84	
	8.7	Określanie piku	85	
	8.8	Ustawianie wartości nieszczelności próbnej	86	
	8.9	Kalibracja urządzenia	87	
		8.9.1 Moment i ogólne nastawy wstępne	87	
		8.9.2 Wprowadzenie współczynników kalibracji	88	
		8.9.3 Współczynnik kalibracji - próżnia	88	
		8.9.4 Kalibracja	88	
	8.10	Rozpoczęcie i zakończenie pomiaru (tryb AQ 2)	91	
	8.11	Wykonanie funkcji ZERO	92	
	8.12	Ustawienie współczynnika urządzenia i wykrywacza nieszczelności	92	
		8.12.1 Ręcznie ustawić współczynnik urządzenia i wykrywacza nieszczelności	93	
	8.13	Przeprowadzenie pomiaru	94	
	8.14	Zapisanie i ładowanie parametrów	95	
	8.15	Kopiowanie lub kasowanie danych pomiaru	95	
	8.16	Dopasowanie wartości "AQ współczynnik czasu zerowego"	96	
	8.17	Wybór granic wskazania	96	
	8.18	Ustawianie monitorowania ciśnienia	96	
	8.19	Ustawianie prędkości obrotowej pompy turbomolekularnej	97	
	8.20 Wybór katody			
	8.21	Reset ustawień	98	
9	Uży	wanie modułu rozszerzenia (LDS3000, LDS3000 AQ)	99	
	9.1	Wybór typu modułu rozszerzenia	99	

2 Ustawienia dla modułu I/O IO1000		
9.2.1 Ogólne ustawienia interfejsów		
9.2.2 Przyporządkowanie wejść i wyjść		
9.2.2.1 Skonfigurować wejścia cyfrowe modułu I/O	110	
9.2.2.2 Skonfigurować wyjścia cyfrowe modułu I/O	112	
9.3 Ustawienia dla modułu Bus BM1000	114	
10 Komunikaty ostrzegawcze i błędów (LDS3000, LDS3000 AQ)	115	
10.1 Przedstawienie kodu błędu przy pomocy diod LED statusu	125	
10.2 Pokaż ostrzeżenia jako błędy	125	
11 Tryb CU1000 (opcja)	127	
11.1 Elementy ekranu	127	
11.1.1 Elementy wskazania pomiaru	127	
11.2 Elementy wyświetlania błędów i ostrzeżeń	130	
11.3 Ustawienia i funkcje	130	
11.3.1 Ustawienia ekranu dotykowego	131	
11.3.2 Typy obsługujących i uprawnienia	134	
11.3.2.1 Wylogowanie obsługującego	136	
11.3.3 Reset ustawień	136	
11.3.4 Zapisanie danych	136	
11.3.5 Wywołanie informacji	137	
11.3.6 Wyświetlanie wycieku równoważnego dla innego gazu	139	
11.3.6.1 Wybór równoważnika gazu	140	
11.3.6.2 Configure gas list	141	
11.3.6.3 Obliczenie współczynnika ekwiwalencji	142	
11.3.6.4 Ustawianie współczynnika ekwiwalencji i masy molowej	143	
11.3.7 Biblioteka gazów	144	
11.3.8 Aktualizacja oprogramowania	152	
11.3.8.1 Aktualizacja oprogramowania pulpitu obsługi	152	
11.3.8.2 Sprawdzenie i aktualizacja wersji oprogramowania MSB-Box	152	
11.3.8.3 Aktualizacja oprogramowania modułu I/O	153	
12 Konserwacja	155	
12.1 Odesłać urządzenie do konserwacji, naprawy lub utylizacji	155	
12.2 Ogólne instrukcje konserwacji	155	
12.3 Wymienić zbiornik środka roboczego pompy turbomolekularnej	157	
12.3.1 Wprowadzenie	157	
12.3.2 Zalać pompę turbomolekularną	157	

	12.3.3 Usunąć stary zbiornik płynu roboczego	158
	12.3.4 Wymiana prętów Porex	161
	12.3.5 Zamontować nowy zbiornik płynu roboczego	161
	12.3.6 Potwierdzić prace konserwacyjne	164
	12.4 LDS3000 AQ – komponenty wymagające konserwacji	165
	12.5 Plan konserwacji	166
13	Wyłączenie z ruchu	168
	13.1 Wyłączyć detektor nieszczelności	168
	13.2 Usunąć moduł spektrometru masowego	168
	13.3 Wysłać model spektrometru masowego do konserwacji, naprawy lub utylizacji	168
14	Załącznik	169
	14.1 Deklaracja CE	169
	14.2 Deklaracja zamontowania	170
	14.3 Deklaracja zanieczyszczeń	171
	14.4 RoHS	172
	Skorowidz	173

1 Odnośnie do niniejszej instrukcji

Niniejszy dokument obowiązuje dla wersji oprogramowania podanej na stronie tytułowej.

W dokumencie wspomniane są między innymi nazwy produktów podane wyłącznie w celu identyfikacji, które stanowią własność odpowiednich właścicieli prawnych.

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje budowę i obsługę modułu spektrometru masowego LDS3000. Jest on dostępny w dwóch wariantach:

- LDS3000
- LDS3000 AQ (akumulacja), z możliwością przełączenia również na wszystkie inne tryby pracy.

1.1 Dostarczone dokumenty

Instrukcja pulpitu obsługi CU1000	jina54
Instrukcja obsługi Moduł Bus	jiqb10
Instrukcja obsługi Moduł I/O	jiqc10
Instrukcja obsługi XL Sniffer Adapter	jinxa54
Protokoły interfejsu	jira54

1.2 Wskazówki ostrzegające



\Lambda NIEBEZPIECZEŃSTWO

Skutkiem jest bezpośrednie zagrożenie życia lub niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń



Skutkiem są niebezpieczne sytuacje z możliwą śmiercią lub ciężkimi obrażeniami



\land UWAGA

Skutkiem jest niebezpieczna sytuacja grożąca lekkimi obrażeniami



WSKAZÓWKA

Skutkiem jest niebezpieczna sytuacja grożąca szkodami materialnymi lub środowiskowymi

1.3 Grupy docelowe

Niniejsza instrukcja użytkowania skierowana jest do użytkownika i personelu specjalistycznego posiadającego kwalifikacje techniczne i doświadczenie w dziedzinie techniki kontroli szczelności i integracji detektorów nieszczelności w instalacjach do kontroli szczelności. Budowa i zastosowanie przyrządu wymaga ponadto znajomości obchodzenia się z interfejsami elektronicznymi.

1.4 Definicje pojęć

Wzmianka dotycząca helu w podręczniku

Niniejsze urządzenie jest helowym detektorem nieszczelności. W przypadku stosowania gazu formującego zamiast helu – w celu stwierdzenia obecności wodoru – wskazówki dotyczące helu obowiązują również dla wodoru.

Akumulacja

W kontekście badania szczelności odnosi się do gromadzenia gazu próbnego przez określony czas. Umożliwia to wykrywanie małych wartości nieszczelności bez użycia komory próżniowej. Możliwe jest zastosowanie helu lub gazu formującego. Używany w niniejszym podręczniku skrót "AQ" oznacza tryb akumulacji. Jest on dostępny tylko w urządzeniach w wersji AQ.

Automatyczne uzgodnienie/ustawianie mas

Funkcja ta ustawia spektrometr masowy tak, że osiągnięte zostaje maksymalne wskazanie wartości nieszczelności. Aby wykryć maksymalny strumień jonów za pomocą detektora jonów, komputer sterowniczy dopasowuje napięcie odpowiednio do przyspieszenia jonów w wybranym zakresie mas.

Podczas każdej kalibracji następuje automatyczne uzgodnienie.

Tryb pracy

Tryby pracy wykrywacza nieszczelności "próżnia" i "wąchanie" różnią się od siebie. W trybie pracy "próżnia" gaz próbny dopływa do obiektu próbnego. Ciśnienie w obiekcie próbnym jest niższe od ciśnienia otoczenia.

W trybie pracy "sniffing" gaz testowy wypływa z obiektu testowego i jest pobierany za pomocą uchwytu sniffingowego. Ciśnienie w obiekcie próbnym jest wyższe od ciśnienia otoczenia.

FINE

Jako FINE oznaczone jest przyłącze pompy turbomolekularnej dla ciśnienia wlotowego do 0,4 mbar. Wykorzystywane jest ono również w trybie pracy "wąchanie".

Gaz formujący

Gaz formujący to pojęcie zbiorcze, opisujące mieszanki gazu złożone z azotu i wodoru.

GROSS

Jako GROSS oznaczone jest przyłącze pompy turbomolekularnej o najniższej czułości. Umożliwia ono zastosowanie wysokiego ciśnienia wlotowego (do 15 mbar).

Wewnętrzne tło helowe

System pomiarowy detektora nieszczelności zawsze zawiera pewne ilości resztkowe helu. Wytwarza on wewnętrzny element sygnału pomiarowego (sygnał tła), który od początku nakłada się na wskazanie wycieków, zakłócając w ten sposób wyszukiwanie nieszczelności.

Aby wyciszyć sygnał tła w ustawieniach fabrycznych aktywowane jest "tłumienie tła".

Najmniejsza wykrywalna wartość nieszczelności

Najmniejsza wartość nieszczelności, jaką urządzenie może wykryć w idealnych warunkach (< 5x10⁻¹² mbar l/s).

ULTRA

Jako ULTRA oznaczone jest przyłącze pompy turbomolekularnej dla zakresu pomiarowego o najwyższej czułości, z ciśnieniem wlotowym poniżej 0,4 mbar (nastawialnym).

Sygnał tła

Hel i wodór (jako część wody) to naturalne składniki powietrza.

Tryb pracy "próżnia": Pewna ilość ustawionego gazu próbnego jeszcze przed rozpoczęciem wyszukiwania nieszczelności obecna jest w objętości, na powierzchniach komory probierczej, przewodach doprowadzających, a nawet w samym detektorze nieszczelności. Ta ilość gazu próbnego generuje sygnał pomiarowy nazywany "sygnałem tła". Poprzez sukcesywne wytwarzanie próżni w komorze probierczej sygnał tła jest stopniowo zmniejszany.

Tryb pracy "Wąchanie": Powietrze otoczenia jest nieustannie doprowadzane przez przewód sondy zasysającej do detektora nieszczelności. Hel lub wodór, naturalnie obecne w powietrzu, wytwarzają stały sygnał tła.

Ciśnienie wstępne

Ciśnienie próżni wstępnej, pomiędzy pompą turbomolekularną a pompą próżni wstępnej.

ZERO

Podczas pomiaru hel obecny jako naturalny składnik powietrza otoczenia jest słabo związany np. z powierzchnią próbki i jest stopniowo przepompowywany do systemu pomiarowego detektora nieszczelności. Wytwarza on powoli opadający sygnał pomiarowy.

Wyciszenie sygnału tła lub też wygaszenie wskazania istniejącego wycieku jest możliwe dzięki zastosowaniu funkcji ZERO.

2 Bezpieczeństwo

2.1 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Urządzenie jest modułowym detektorem nieszczelności przeznaczonym do zamontowania w przemysłowych instalacjach do kontroli nieszczelności. Gazy próbne, przy pomocy których urządzenie może dokonywać pomiarów, to hel i wodór (gaz formierski).

LDS3000 jest przeznaczony do badań przy użyciu nadciśnienia, jak i podciśnienia; oprócz badań z próżnią możliwe są również badania lokalne z użyciem przewodu sondy zasysającej.

LDS3000 AQ jest przeznaczony do pomiaru gazów próbnych, dla których przewidziane jest nagromadzenie w zewnętrznej komorze pomiarowej, może jednak być również zmodyfikowany do innych celów zastosowania.

► Urządzenie można instalować, obsługiwać i konserwować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.

Zachować granice zastosowania, patrz "Dane techniczne".

Nieprawidłowe użycie Unikać następujących, niezgodnych z przeznaczeniem zastosowań:

- · Zastosowanie w obszarach radioaktywnych
- Pompowanie substancji agresywnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, mikrobiologicznych, reaktywnych lub toksycznych, stwarzających zagrożenie
- Odpompowywanie cieczy lub oparów kondensujących
- · Zasysanie cieczy do urządzenia
- Praca z niedopuszczalnym obciążeniem gazowym
- Praca z niedopuszczalnym ciśnieniem wstępnym
- praca przy zbyt wysokiej temperaturze otoczenia;
- Zalewanie z niedopuszczalną wartością zalewania
- Montaż pompy w instalacjach, które oddziałują na pompę poprzez wstrząsy, wibracje lub okresowe siły

2.2 Obowiązki operatora

- Zapoznanie się, przestrzeganie i postępowanie zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi oraz w instrukcjach pracy opracowanych przez właścicieli. Dotyczy to w szczególności instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
- Podczas wykonywania wszelkich prac zawsze stosować się do kompletnej instrukcji obsługi.
- W razie pytań dotyczących obsługi lub konserwacji, na które nie ma odpowiedzi w tej instrukcji obsługi, skontaktować się z serwisem INFICON.

2.3 Wymagania stawiane użytkownikowi

Następujące wskazówki skierowane są do przedsiębiorcy lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczne i skuteczne użycie produktu przez operatorów, pracowników i osoby trzecie.

Prace ze świadomością bezpieczeństwa

- Obsługuj urządzenie tylko wtedy, gdy jest w doskonałym stanie technicznym i nie ma uszkodzeń.
- Urządzenie wolno eksploatować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, ze świadomością środków bezpieczeństwa i zagrożeń oraz przestrzegając niniejszej instrukcji obsługi.
- Należy spełniać poniższe przepisy i upewnić się, że będą spełniane przez innych:
 - Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
 - Ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom
 - Normy i wytyczne obowiązujące w skali międzynarodowej, krajowej i lokalnej
 - Dodatkowe postanowienia i instrukcje dotyczące urządzenia
- Używać wyłącznie części oryginalnych lub dopuszczonych przez producenta.
- Niniejsza instrukcja musi być dostępna w miejscu pracy urządzenia.

Kwalifikacje personelu

- Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel. Personel ten musi zostać przeszkolony przy urządzeniu.
- Upewnić się, że przed rozpoczęciem pracy osoby przeszkolone przeczytały i zrozumiały tę instrukcję i wszystkie dołączone dokumenty.

2.4 Niebezpieczeństwa

	Urządzenie zbudowane jest według aktualnego stanu techniki i uznanych zasad bezpieczeństwa technicznego. Jednakże przy niewłaściwym użyciu występują zagrożenia dla ciała i życia użytkownika i osób trzecich lub niebezpieczeństwo uszkodzenia lub innych szkód rzeczowych.
Niebezpieczeństwo	Ciecze i materiały chemiczne mogą uszkodzić urządzenie.
spowodowane	 Zachować granice zastosowania, patrz "Dane techniczne".
cieczami	 Nie stosować urządzenia do odciągania cieczy.
chemicznymi	 Unikać wykrywania wycieków gazów, na przykład wodoru, powyżej dolnej granicy wybuchowości. Na dopuszczony skład dostępnych w handlu mieszanek gazowych wskazujemy na kartach charakterystyki danych producentów.
	 Urządzenia używać wyłącznie poza obszarami zagrożenia wybuchem.
Niebezpieczeństwo dla osób z	W module spektrometru masowego znajdują się magnesy. Pola magnetyczne mogą zakłócać działanie implantu.
implantami, jak np. stymulatory pracy	 Zachować bezwzględnie co najmniej 10 cm odległości od modułu spektrometru masowego.
serca	 Aby nie znaleźć się w odległości mniejszej niż dozwolona minimalna odległość, unikać rozpakowywania i montowania modułu spektrometru masowego.
	 Ponadto uwzględnić odległości podane przez producenta implantu.
Niebezpieczeństwo spowodowane pradem elektrycznym	Urządzenie zasilane jest napięciem elektrycznym do 24 V. Wewnątrz urządzenia występują znacznie wyższe napięcia. Dotknięcie przewodzących prąd elementów we wnetrzu urządzenia stwarzą zagrożenie dla życia.
	 Przed wszelkimi pracami instalacyjnymi i konserwacyjnymi urządzenie odłączyć od zasilania prądowego. Upewnić się, że zasilanie prądowe nie zostanie przypadkowo włączone ponownie.
	 Przed rozpoczęciem badania nieszczelności odłączyć obiekty próbne zasilane elektrycznie od zasilania prądowego.
	Urządzenie zawiera części elektryczne, które mogą zostać uszkodzone przez wysokie napięcie elektryczne.
	 Przed podłączeniem zasilania prądowego upewnić się, że napięcie zasilania wynosi 24 V +/-5%.
Energia kinetyczna	Jeśli wirujące części pompy turbomolekularnej zostały zablokowane przez uszkodzenie, muszą być absorbowane duże siły odśrodkowe. Jeśli to się nie uda, rozerwie się moduł spektrometru masowego i mogą powstać szkody rzeczowe i osobowe.
	 Upewnić się, że zamocowanie modułu spektrometru masowego może przenieść moment hamowania 820 Nm.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowane przez pękanie obiektów

Niebezpieczeństwo spowodowane przez implozję komory pomiarowej Jeśli podłączony obiekt próbny lub łącze z obiektem próbnym może nie wytrzymać podciśnienia wytwarzanego w trybie próżniowym, zachodzi niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych przez pęknięcie przedmiotów.

• Zastosować odpowiednie środki zabezpieczające.

Z zewnętrznej komory pomiarowej, podłączonej do LDS3000 AQ, odpompowywane jest ok. 60 sccm. W trakcie typowych czasów pomiaru (2-30 sekund) nie jest wytwarzane niebezpieczne podciśnienie.

Jeśli komora pomiarowa jest szczelna, ale nie jest odporna na próżnię, w przypadku dalszego odpompowywania może implodować. Przykładowo, w przypadku komory pomiarowej o pojemności 1 l może to nastąpić po ok. 10 minutach.

- Po upływie czasu pomiaru nie kontynuować odpompowywania komory pomiarowej.
- Zapewnić odpowiednie środki ochrony!

3 Zakres dostawy, transport,

magazynowanie

Zakres dostawy	Artykuł	Liczba
	Moduł spektrometru masowego ¹⁾	1
	Wtyczka przyłącza 24 V	1
	Czujnik ciśnienia PSG500	1
	Nakrętki samozabezpieczające	4
	Wtyczka do gniazda Output	1
	Wtyczka do gniazda Gauges Exit	1
	Moduł wlotowy (tylko w wersji LDS3000 AQ)	1
	Adapter DN16 z dławikiem ²⁾ (tylko w wersji LDS3000 AQ)	1
	Nośnik pamięci USB z instrukcjami, rysunkami 3D i plikami wideo	1

- 1.) Zawiera 560-300 LDS3000 lub 560-600 LDS3000 AQ (akumulacja).
- Patrz "Wybór komponentów i tworzenie połączeń [▶ 39]".
- ▶ Po otrzymaniu urządzenia prosimy sprawdzić kompletność dostawy.

Transport

WSKAZÓWKA

Uszkodzenia przez niewłaściwe zapakowanie

Urządzenie może ulec uszkodzeniu podczas transportu w niewłaściwym opakowaniu.

- ► Urządzenie transportować wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
- Zachować oryginalne opakowanie.

WSKAZÓWKA

Straty materialne wskutek niezamocowania tłumika drgań

Śrubami transportowymi zamocować tłumik drgań, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wstrząsy.

Przechowywanie

Urządzenie magazynować wyłącznie zgodnie z danymi technicznymi, patrz "Dane techniczne [> 26]".

4 Opis

4.1 Funkcja

Określenie celu	Moduł spektrometru masowego jest detektorem gazów próbnych helu i wodoru. Urządzenie zintegrowane w instalacji badania służy do detekcji gazu wypływającego z obiektu próbnego i wykazania nieszczelności.
	Urządzenie można używać zarówno do próżniowego wykrywania nieszczelności, jak i wykrywania nieszczelności przez obwąchiwanie. Dla trybu wykrywania nieszczelności do dyspozycji są przewody o różnych długościach.
Tryb AQ (akumulacja)	Aby można było wykrywać małe wartości nieszczelności bez wykorzystywania komory próżniowej, urządzenia w trybie AQ są podłączane do zewnętrznej komory pomiarowej. W zewnętrznej komorze pomiarowej gromadzony jest gaz próbny (akumulacja). Napełniony pod ciśnieniem helem lub gazem formującym obiekt próbny jest wprowadzany do komory próbnej lub obiekt jest poddawany działaniu ciśnienia w komorze próbnej. Jeżeli obiekt próbny jest nieszczelny, stężenie helu bądź gazu formujaczen w komorze pomiarowej wzrasta. Wzrast ten jest mierzeny i podowany
	formującego w komorze pomiarowej wzrasta. Wzrost ten jest mierzony i podawany jako wartość nieszczelności.
Interfejsy urządzenia	Moduł spektrometru masowego jest częścią systemu badania szczelności LDS3000 i LDS3000 AQ. Może on pracować w urządzeniu do badania z modułem BUS lub modułem I/O i kablem danych bez dodatkowych akcesoriów INFICON.
	MSB-Box wysyła dane przez interfejsy cyfrowe do pulpitu obsługi CU1000, modułu IO1000 lub modułu Bus BM1000.
Pozostałe wyposażenie dodatkowe	Przy pomocy dostępnego jako osprzęt XL Sniffer Adapter i przewodu sondy zasysającej SL3000XL można dodatkowo wykrywać nieszczelności przy pogorszonej granicy wykrywalności w dużej odległości od przypuszczalnego miejsca nieszczelności (praca w trybie "High Flow").

4.2 Budowa urządzenia

4.2.1 Całe urządzenie (LDS3000)



Rys. 1: Moduł spektrometru masowego LDS3000

- Blok przyłączeniowy. Przyłącza dla urządzenia do badania, pompy próżniowej, czujnika ciśnienia PSG500, wewnętrznej nieszczelności próbnej i przewodu sondy zasysającej, patrz także "Blok przyłączeniowy [> 23]".
- 2 Czujnik ciśnienia PSG500 do pomiaru ciśnienia pompy próżniowej
- 3 Wzmacniacz wstępny modułu spektrometru masowego
- 4 Pompa turbomolekularna z zespołem chłodzenia
- 5 MSB-Box. Interfejsy modułu spektrometru masowego (patrz "MSB-Box [▶ 23]")
- 6 Przetwornik pompy turbomolekularnej
- 7 Elementy mocujące do montażu modułu spektrometru masowego w urządzeniu do badań
- 8 Tabliczka znamionowa z parametrami modułu spektrometru masowego

4.2.2 Całe urządzenie (LDS3000 AQ)

W wersji akumulacyjnej moduł spektrometru masowego jest zintegrowany sprzętowo i programowo ze specjalną konstrukcją pomiarową.



Rys. 2: LDS3000 AQ (schematyczne przedstawienie)

System wentylatorów
 Komora pomiarowa przy ciśnieniu atmosferycznym
 Obiekt próbny, który ma być testowany
 Połączenie
 Przepływ gazu pomiarowego (≈ 50 sccm)
 LDS3000 AQ
 Pompa wstępna

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji pomiarów, patrz "Wybór komponentów i tworzenie połączeń [▶ 39]".



Rys. 3: Moduł spektrometru masowego (wersja z akumulacją)

- 1 Czujnik ciśnienia PSG500 do pomiaru ciśnienia wlotowego
- 2 Kołnierz dławika GROSS z przewodem łączącym z pompą próżni wstępnej
- 3 Przewód do komory pomiarowej
- 4 Moduł wlotowy
- 5 Przyłącza ULTRA, zamknięte zaślepkami



Rys. 4: Moduł wlotowy

Moduł wlotowy. Może być zamontowany zarówno do komory pomiarowej, jak do modułu spektrometru masowego.

- Filtr modułu wlotowego. Czyszczenie filtra nie jest przewidziane. Dostępny jako filtr zamienny INFICON pod numerem katalogowym 211-090. Patrz również "LDS3000 AQ – komponenty wymagające konserwacji [▶ 165]". Skalibrować po wymianie filtra.
- 2 Wkładka dławika
- 3 Standardowy dławik

Wyposażenie	Aby uzupełnić konstrukcję pomiarową, klient może zapewnić własne elementy.
dodatkowe zapewnione przez klienta	Jeśli klient zamierza stosować własną pompę próżni wstępnej, powinien się upewnić, że jest to pompa sucha z przepływem gazu ponad 60 sccm przy ciśnieniu podstawowym poniżej 5 mbar. Pompa powinna posiadać własne zasilanie prądowe.
	Jeżeli klient zamierza stosować własny panel obsługi, powinien pamiętać, że asystent ustawień pomiaru, kalibracji i ustawiania funkcji ZERO jest dostępny tylko na panelu obsługi INFICON CU1000.
	Patrz również "Wybór komponentów i tworzenie połączeń [> 39]".
Opcjonalne wyposażenie	Za wyjątkiem komory pomiarowej wymagane elementy są również oferowane przez firmę INFICON.
dodatkowe INFICON	 Panel obsługi CU1000 (z asystentem wprowadzania ważnych ustawień)
	 I/O1000 (interfejs urządzenia łączący wykrywacz nieszczelności z zewnętrznym sterowaniem)
	 BM1000 (interfejs urządzenia łączący np. MSB-Box modułu spektrometru masowego LDS3000 z zewnętrznym sterowaniem)
	 Przewód falisty, dostępny na stronie głównej INFICON pod hasłem "Komponenty próżniowe".
	 Przyłącza ISO-KF (np. kołnierz wkręcany), dostępne na stronie głównej INFICON pod hasłem "Komponenty próżniowe".

- Pierścienie centrujące i uszczelnienia ISO-K, dostępne na stronie głównej INFICON pod hasłem "Komponenty próżniowe".
- Zasilanie szyny DIN 24 V, 10 A INFICON (numer katalogowy 560-324) dla suchej pompy wstępnej INFICON.
- Sucha pompa wstępna INFICON (numer katalogowy 560-630).



Rys. 5: Sucha pompa wstępna INFICON

4.2.3 Blok przyłączeniowy



4.2.4 MSB-Box



Rys. 7: Przyłącza MSB-Box

SNIFFER

Przyłącze elektryczne przewodu sondy zasysającej

GAUGES, EXT

Przyłącze opcjonalnych zewnętrznych punktów pomiaru ciśnienia (0–10 V / 0–20 mA), dla serwisu firmy INFICON

Konfiguracja wtyku

- 1 Wyjście +24 V, maks. 200 mA
- 2 Wejście dla serwisowego punktu pomiaru ciśnienia 0 ... 10 V
- 3 GND

- 4 Odniesienie dla wejścia serwisowego punktu pomiaru ciśnienia P3
- 5 Wejście 20 mA serwisowego punktu pomiaru ciśnienia P3

1 (patrz także rysunek MSB-Box)

Przyłącze dla czujnika ciśnienia PSG500, nieszczelności próbnej i tłumika na wzmacniaczu wstępnym (wstępnie zamontowany przewód potrójny)

2 (patrz także rysunek MSB-Box)

Przyłącze przetwornika pompy turbomolekularnej i wentylatora pompy turbomolekularnej (wstępnie zamontowany przewód podwójny)

OUTPUT

Przyłącze dla balastu gazowego i trzech zaworów

Konfiguracja wtyku

1	Zawór 2 (balast gazowy), 24 V, maks.1 A
2	Zawór 3 (nieużywany, rezerwowy)
3	Zawór 4 (nieużywany, rezerwowy)
4	Zawór 6 (nieużywany, rezerwowy)
5	GND

CONTROL UNIT, I/O / ANYBUS

Przyłącze modułu I/O lub modułu Bus albo panelu obsługi. Długość kabla danych INFICON < 30 m. Aby uniknąć wyświetlania nieprawidłowych wartości mierzonych, należy przestrzegać podanych maksymalnych długości przewodów.

Przyłącza "Control Unit" i "I/O / Anybus" działają identycznie. Można przyłączyć do wyboru:

- panel obsługi CU1000 + moduł I/O IO1000,
- panel obsługi CU1000 + moduł Bus BM1000

SERWIS

Przyłącze RS232 dla serwisu INFICON.

24VDC

Przyłącze zasilacza 24 V do zasilania modułu spektrometru masowego, pulpitu obsługi, modułu I/O i modułu Bus. Długość przewodu < 30 m.

STATUS

Dioda LED stanu

Diody LED stanu i zasilania sygnalizują stan pracy urządzenia.

Diody LED stanu i zasilania sygnalizują stan pracy urządzenia.

Dioda LED zasilania	Dioda LED stanu	Znaczenie
Wył.	czerwona	Urządzenie nie jest gotowe do pracy
zielona	niebieska	Rozruch pompy turbomolekularnej
zielona	pomarańczowa	Emisja jest włączona
zielona	zielona	Emisja jest stabilna
zielona	fioletowa	Prędkość obrotowa pompy turbomolekularnej nie jest w normalnym zakresie
zielona	Kody błędu diody LED stanu	Różne aktywności urządzenia
zielona, miga powoli		Napięcie zasilania < 21,6 V
zielona, miga szybko		Napięcie zasilania > 26,4 V
zielona, miga	Wył.	Trwa aktualizacja oprogramowania
zielona	zielona, miga	Trwa aktualizacja oprogramowania

3 (patrz także rysunek MSB-Box)

Przyłącze wzmacniacza wstępnego

ION SOURCE

Przyłącze źródła jonów

4.2.5 Oznaczenia na urządzeniu



▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo dla osób z implantami, jak np. stymulatory pracy serca

Elektromagnesy trwałe w module spektrometru masowego zagrażają zdrowiu. Mogą one wpłynąć na działanie implantów.

- Zachować bezwzględnie co najmniej 10 cm odległości od modułu spektrometru masowego.
- Aby nie znaleźć się w odległości mniejszej niż dozwolona minimalna odległość, unikać rozpakowywania i montowania modułu spektrometru masowego.
- ▶ Ponadto uwzględnić odległości podane przez producenta implantu.



Urządzenia nie wolno utylizować z odpadami z gospodarstw domowych.

4.3 Dane techniczne

Dane mechaniczne

	560–300, 560–600
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	330 × 270 × 293 mm (13 × 10.6 × 11.5 in)
Kołnierz włotowy	1 × DN25 KF 5 × DN16 KF

Dane elektryczne

	560–300, 560–600
Pobór prądu	maks.10 A
Napięcie robocze	24 V +/-5%
Stopień ochrony	IEC/EN 60034-5 IP40
	UL 50E typ 1

Dane fizyczne

	560-300, 560-600
Czas zadziałania trybu wykrywania	GROSS: < 5 s, FINE/ULTRA: < 1 s
nieszczelności	

	560-300, 560-600
Maks. ciśnienie wlotowe	0,2 mbar - 18 mbar
Czas rozruchu	< 150 s
Wykrywalne gazy	hel, wodór
Najmniejsza wykrywalna wartość nieszczelności w trybie próżniowym	< 5E-12 mbar l/s
Najmniejsza wykrywalna wartość nieszczelności w trybie sondy zasysającej	< 1E-7 mbar l/s
Wykrywalne masy	4He, H2, Masa 3 (na przykład H-D, 3He lub H3)
Źródło jonów	2 longlife Włókna iryd, itru powlekane

	560-600 (tryb AQ)
Najmniejsza wykrywalna wartość nieszczelności, gaz formujący lub hel	< 1 × 10 ⁻⁷ mbar l/s
Zakres pomiarowy	6 dekady
Ciśnienie w komorze testowej	1 atm
Stała czasowa sygnału wartości nieszczelności	< 1 s

Warunki otoczenia

	560-300, 560-600
Dopuszczalna temperatura otoczenia (podczas pracy)	10 °C 45 °C
Maks. wysokość nad poziomem morza	2000 m
Dopuszczalne pole elektromagnetyczne maks.	7 mT
Maks. względna wilgotność powietrza powyżej 40°C	50%
Maks. względna wilgotność powietrza od 31°C do 40°C	80% 50% (zmniejszająca się liniowo)
Maks. względna wilgotność powietrza poniżej 31°C	80%
Temperatura przechowywania	-20 °C 60 °C
Stopień zanieczyszczeń	2

4.4 Ustawienia fabryczne

Parametr	Ustawienie fabryczne
AO wykładnik górna granica	1 x 10 ⁻⁵
Tryb pracy	Próżnia AQ Mode 1 ¹⁾
AQ objętość komory	1 I ¹⁾
AQ czas pomiaru	10 s ¹⁾
AQ współczynnik czasu zerowego	4 ¹⁾
Adres modułu magistrali	126
Ciśnienie zapchania układu monitorowania kapilary – przy zastosowaniu XL Sniffer Adapter (Low Flow)	0,4 mbar 0,2 mbar
Ciśnienie pęknięcia układu monitorowania kapilary – przy zastosowaniu XL Sniffer Adapter (Low Flow)	2 mbar 0,6 mbar
Ciśnienie zapchania układu monitorowania kapilary – przy zastosowaniu XL Sniffer Adapter (High Flow)	150 mbar
Ciśnienie pęknięcia układu monitorowania kapilary – przy zastosowaniu XL Sniffer Adapter (High Flow)	400 mbar
Jednostka ciśnienia (interfejs)	mbar
Emisja	Wł.
Filtr przełączenie wartości nieszczelności	1 x 10 ⁻¹⁰
Filtr czas ZEROWY	5 s
Typ filtru	I•CAL
Udział gazu w procentach H_2 (M3, He)	100% 5% H ₂ (-, 100% He) ¹⁾
Balast gazowy	Wył.
Protokół modułu I/O	ASCII
Wezwanie do kalibracji	Wł.
Współczynnik kalibracji VAC/SNIF Mx (dla próżni, trybu wąchania i wszystkich mas)	1,0
Wybór katody	Auto Cat1

Parametr	Ustawienie fabryczne
Tryb kompatybilności	LDS3000 AQ ¹⁾
Konfig. Wyjście analogowe 1	Mantysa wartości nieszczelności
Konfig. Wyjście analogowe 2	Wykładnik wartości nieszczelności
Konfig. Skalowanie wyjścia analogowego	0,5 V/dekadę
Konfiguracja wyjść cyfrowych	 Pin 1: Trigger 1, zanegowany Pin 2: Trigger 2, zanegowany Pin 3: Trigger 3, zanegowany Pin 4: Trigger 4, zanegowany Pin 5: Ready Pin 6: Error, zanegowany Pin 7: CAL request, zanegowany Pin 8: Open, zanegowany
Konfiguracja wejść cyfrowych	Pin 1: Select dyn./normal CAL Pin 2: Sniff Pin 3: Start/Stop, zanegowany Pin 4: ZERO Pin 5: External CAL Pin 6: Internal CAL Pin 7: Clear Pin 8: ZERO update Pin 9: – Pin 10: –
Jednostka wartości nieszczelności SNIF, (wyświetlacz i interfejs)	mbar l/s
Jednostka wartości nieszczelności VAC, (wyświetlacz i interfejs)	mbar I/s
Górna granica wartości nieszczelności VAC (interfejs)	1,0 x 10 ⁻¹
Dolna granica nieszczelności VAC (interfejs)	1,0 x 10 ⁻¹²
Górna granica nieszczelności SNIF (interfejs)	1,0 x 10 ⁻¹
Dolna granica nieszczelności SNIF (interfejs)	1,0 x 10⁻ ⁸
Sterowanie wentylatorem	Wentylator zawsze włączony
Współcz. urządzenia w trybie Standby	Wył.
Współcz. urządzenia/ współcz. wykrywacza nieszczelności	1.0 (dla wszystkich mas)
Mass	4

Parametr	Ustawienie fabryczne
Moduł na przyłączu I/O	IO1000
Stan znamionowy TMP	Wł.
Nieszczelność próbna zewn. SNIF	9,9 x 10 ⁻²
Nieszczelność próbna zewn. VAC	9,9 x 10 ⁻²
Nieszczelność próbna wewn.	9,9 x 10 ⁻²
Otwórz nieszczelność próbną wewn.	Wył.
Wykrycie przewodu sondy zasysającej	Wł.
Wykrywacz nieszczelności przycisk ZERO	Wł.
Język	Angielski
Prędkość obrotowa TMP	1500 1000 ¹⁾
Triggerlevel 1 (2, 3, 4)	1 x 10 ⁻⁵ mbar l/s 5 x 10 ⁻⁵ (1 x 10 ⁻⁵) mbar l/s ¹⁾
Test wzmacniacza wstępnego dla CAL	Wł.
Pokaż ostrzeżenie jako błąd (1 - 8)	No Entry
Komunikat konserwacji	Wył.
ZERO przy starcie	Wył.
Tryb ZERO	wszystko wytłumione

1) w trybie AQ

5 Montaż LDS3000

5.1 Dopasowanie położenia przyłączy do warunków montażu

Wybór miejsca

Dla konstrukcji pomiarowej wybrać otoczenie możliwie wolne od zawartości helu. Aby możliwe były niezawodne pomiary za pomocą urządzenia, zawartość helu w powietrzu musi być mniejsza niż 10 ppm.

Naturalna zawartość helu w powietrzu wynosi 5 ppm (0,0005%).

Montaż MSB-Box

Aby optymalnie wykorzystać miejsce, MSB-Box można obrócić i odwrócić.

MSB-Box znajduje się w dwóch szynach prowadzących i można go wsunąć do obudowy z lewej lub z prawej strony. W razie potrzeby można go obrócić, aby napisy umieszczone były do góry nogami.

Aby wyciągnąć MSB-Box, poluzować podkładkę blokującą.

Jeśli MSB-Box wsuwa się do obudowy z drugiej strony, podkładka blokująca musi być także przyśrubowana z drugiej strony obudowy. Odpowiedni otwór gwintowany jest dostępny.



Rys. 8: Blokowanie

5.2 Montaż modułu spektrometru masowego na urządzeniu do badania

Moduł spektrometru masowego można zamontować we wszystkich położeniach.



Rys. 9: Części elementu mocowania

1	Śruba imbusowa M8 x 50	5	Nakrętka M8 (samozabezpieczająca)
2	Podkładka	6	Rama podstawowa
3	Łożysko MO	7	Guma sprężysta
4	Urządzenie do badania	8	Prowadnica MSB-Box

Niezbędne są:

- Nakrętki M8 samozabezpieczające
- Klucz płaski SW13
- Klucz imbusowy SW6
- Otwory do montażu w urządzeniu do badania

Przy dostawie łożyska zamocowane są do ramy głównej śrubami z imbusowymi i nakrętkami transportowymi. Do montażu modułu spektrometru masowego użyć nakrętek samozabezpieczających, a nie nakrętek transportowych.

i

Podłoże musi być stabilne.

▲ OSTRZEŻENIE

Ciężkie obrażenia przez rozerwanie modułu spektrometru masowego

Jeśli moduł spektrometru mas nie jest wystarczająco mocno przykręcony, nagle zablokowany wirnik turbomolekularnej pompy może spowodować rozdzielenie modułu spektrometru mas. Następstwem mogą być najcięższe obrażenia.

- Upewnić się, że zamocowanie modułu spektrometru masowego może przenieść moment hamowania 820 Nm.
 - 1 Nawiercić otwory przelotowe:
 - Odległość X: 283 mm
 - Odległość Y: 121,5 mm
 - Otwór przelotowy w blasze: Ø 9 mm
 - Śruby mocujące: M8 x 50
 - 2 Wykręcić nakrętki transportowe.
 - 3 Moduł spektrometru masowego osadzić na otworach przelotowych i przyśrubować elementami mocującymi, jak pokazano na powyższej ilustracji.

5.3 Wybór przyłącza ULTRA, FINE lub GROSS

Ustalić tryb pracy przyłącza śrubowego i prędkość obrotową pompy turbomolekularnej:

- · Najmniejsza wykrywalna wartość nieszczelności (KnL)
- Trwale dopuszczalne ciśnienie wlotowe (p_{max})
- Szybkość pompowania (S)

Poniżej dane obowiązują przy użyciu helu jako gazu próbnego.

Aby osiągnąć KnL, muszą być spełnione następujące warunki:

- · LDS3000 musi pracować przynajmniej przez 20 minut.
- Warunki otoczenia muszą być stabilne (temperatura, brak drgań/uderzeń, czyste otoczenie).
- Próbka musi być używana tak długo przy wyłączonej funkcji ZERO, aż podłoże będzie stabilne. Dopiero wtedy wolno włączyć funkcję ZERO.

Przyłącze		Prędkość obrotowa pompy turbomolekularnej		
		1000 Hz	1500 Hz	
ULTRA	KnL:	5 x 10 ⁻¹² mbar l/s	1 x 10 ⁻¹¹ mbar l/s	
	p _{max} :	0,2 mbar	0,2 mbar	
	p _{max} krótkotrwale (< 3 s):	0,2 mbar	0,4 mbar	
	S:	5 l/s	6 l/s	
FINE	KnL:	1 x 10 ⁻¹¹ mbar l/s	5 x 10 ⁻¹¹ mbar l/s	
	p _{max} :	0,9 mbar	0,4 mbar	
	p _{max} krótkotrwale (< 3 s):	0,9 mbar	0,7 mbar	
	S:	1,8 l/s	2,5 l/s	
GROSS	KnL:	1 x 10 ⁻⁹ mbar l/s	2 x 10 ⁻⁸ mbar l/s	
	p _{max} :	18 mbar	15 mbar	
S:		Zależnie od pompy próżniowej		

Przekroczenie trwale dopuszczalnego ciśnienia wlotowego generuje komunikat ostrzegawczy "Przegrzanie TMP".

WSKAZÓWKA

Szkody rzeczowe przez uderzenie ciśnienia

Uderzenia ciśnienia, które przekraczają maksymalne ciśnienie wlotowe, uszkadzają moduł spektrometru masowego.

- Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia wlotowego.
 - 1 Tryb pracy przyłącza próżniowego i prędkość obrotową pompy turbomolekularnej wyznaczyć na podstawie fizycznych właściwości próżniowych urządzenia do badania.
 - 2 Moduł spektrometru masowego podłączyć do systemu próżniowego urządzenia do badania poprzez przyłącze "ULTRA", "FINE", lub "GROSS".
 - 3 Wyregulować prędkość obrotową pompy turbomolekularnej, patrz również "Ustawianie prędkości obrotowej pompy turbomolekularnej [▶ 72]".

5.4 Tworzenie połączeń między komponentami

- Czujnik ciśnienia PSG500 podłączyć do jednego z przyłączy GROSS/ FOREPUMP.
- 2 Pompę próżniową podłączyć do drugiego przyłącza GROSS/FOREPUMP.
- 3 Dla trybu wykrywania nieszczelności (wąchania) podłączyć przewód sondy zasysającej do jednego z przyłączy FINE/SNIFFER.

4 Jeśli jest dostępna, wewnętrzną nieszczelność próbną 560-323 podłączyć do drugiego wolnego kołnierza (FINE lub ULTRA) przyłącza próżniowego.

Jeśli używany jest zawór wykrywacza nieszczelności: Aby urządzenie pracowało bezawaryjnie przy otwarciu zaworu wykrywacza nieszczelności, pomiędzy blokiem przyłączeń i zaworem wykrywacza nieszczelności oraz pomiędzy zaworem i przewodem sondy zasysającej nie wolno podłączać żadnych innych przewodów.

5.5 Wykonać połączenia elektryczne

Wszystkie połączenia elektryczne prowadzone są od/z MSB-Box.

WSKAZÓWKA

Szkody rzeczowe przez wadliwe parametry zasilacza lub złe jego podłączenie.

Wadliwe parametry zasilacza lub złe jego podłączenie może uszkodzić urządzenie.

- Używać właściwego zasilacza: Używać zasilacza, który dostarcza napięcie wyjściowe bezpiecznie oddzielone elektrycznie. Napięcie wyjściowe: 24 V +/-5%, obciążalność prądowa: min. 10 A
- ► Zapewnić zabezpieczenie przeciwzwarciowe o wartości 15 A zasilania LDS3000.
- Stosować kabel zasilania napięciowego o dostatecznym przekroju.
- Upewnij się, że LDS3000 można wyłączyć w sytuacji awaryjnej lub w celu naprawy: Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby zawsze zapewniony był dobry dostęp do wtyczki sieciowej umożliwiający odłączenie.
 Alternatywnie można podłączyć oznaczone i łatwo dostępne urządzenie odłączające.
 - 1 Kabel zasilania napięciowego 24 V zamontować do dołączonego wtyku (przyłącza: +24 V do 1+ i GND do 1-).
 - 2 Kabel zasilania napięciowego przyłączyć do gniazda "24VDC". Długość przewodu < 30 m.</p>
 - 3 Panel obsługi przyłączyć do gniazda "Control Unit". Długość kabla danych INFICON < 30 m.</p>
 - 4 Moduł I/O lub Bus przyłączyć do gniazda "I/O". Długość kabla danych INFICON
 < 30 m.
 - 5 Czujnik ciśnienia PSG500 i, jeśli jest używana, nieszczelność próbną 560-323 przyłączyć do kabla z gniazda "1". Informacje na temat gniazda 1 patrz "MSB-Box [▶ 23]".
 - 6 Przewód sondy zasysającej przyłączyć do gniazda "Sniffer".
 - 7 Zawór balastu gazowego przyłączyć do gniazda "Output".

6 Montaż LDS3000 AQ (akumulacja)

6.1 Dopasowanie położenia przyłączy do warunków montażu

Wybór miejsca

Dla konstrukcji pomiarowej wybrać otoczenie możliwie wolne od zawartości helu. Aby możliwe były niezawodne pomiary za pomocą urządzenia, zawartość helu w powietrzu musi być mniejsza niż 10 ppm.

Naturalna zawartość helu w powietrzu wynosi 5 ppm (0,0005%).

Montaż MSB-Box

Aby optymalnie wykorzystać miejsce, MSB-Box można obrócić i odwrócić.

MSB-Box znajduje się w dwóch szynach prowadzących i można go wsunąć do obudowy z lewej lub z prawej strony. W razie potrzeby można go obrócić, aby napisy umieszczone były do góry nogami.

Aby wyciągnąć MSB-Box, poluzować podkładkę blokującą.

Jeśli MSB-Box wsuwa się do obudowy z drugiej strony, podkładka blokująca musi być także przyśrubowana z drugiej strony obudowy. Odpowiedni otwór gwintowany jest dostępny.



Rys. 10: Blokowanie
6.2 Montaż modułu spektrometru masowego na urządzeniu do badania

Moduł spektrometru masowego można zamontować we wszystkich położeniach.



Rys. 11: Części elementu mocowania

1	Śruba imbusowa M8 x 50	5	Nakrętka M8 (samozabezpieczająca)
2	Podkładka	6	Rama podstawowa
3	Łożysko MO	7	Guma sprężysta
4	Urządzenie do badania	8	Prowadnica MSB-Box

Niezbędne są:

- Nakrętki M8 samozabezpieczające
- Klucz płaski SW13
- Klucz imbusowy SW6
- Otwory do montażu w urządzeniu do badania

Przy dostawie łożyska zamocowane są do ramy głównej śrubami z imbusowymi i nakrętkami transportowymi. Do montażu modułu spektrometru masowego użyć nakrętek samozabezpieczających, a nie nakrętek transportowych.

i

Podłoże musi być stabilne.

\Lambda OSTRZEŻENIE

Ciężkie obrażenia przez rozerwanie modułu spektrometru masowego

Jeśli moduł spektrometru mas nie jest wystarczająco mocno przykręcony, nagle zablokowany wirnik turbomolekularnej pompy może spowodować rozdzielenie modułu spektrometru mas. Następstwem mogą być najcięższe obrażenia.

- Upewnić się, że zamocowanie modułu spektrometru masowego może przenieść moment hamowania 820 Nm.
 - 1 Nawiercić otwory przelotowe:
 - Odległość X: 283 mm
 - Odległość Y: 121,5 mm
 - Otwór przelotowy w blasze: Ø 9 mm
 - Śruby mocujące: M8 x 50
 - 2 Wykręcić nakrętki transportowe.
 - 3 Moduł spektrometru masowego osadzić na otworach przelotowych i przyśrubować elementami mocującymi, jak pokazano na powyższej ilustracji.

6.3 Wybór komponentów i tworzenie połączeń

6.3.1 Wariant 1

Ta konfiguracja jest odpowiednia dla większości użytkowników i nadaje się do krótkich czasów pomiaru.



- 1 Zaślepka
- 2 Czujnik ciśnienia PSG500 do pomiaru ciśnienia wlotowego
- Pierścienie uszczelniające KF. Pierścienie centrujące i uszczelki ISO-K. Nieobjęty zakresem dostawy.
 Można je zamówić na stronie głównej INFICON pod hasłem "Komponenty próżniowe".
- 4 Wkład przepustnicy
- 5 Pierścień centrujący ISO-KF z filtrem
- 6 Pokazana jest wersja z pojedynczą komorą pomiarową. Nieobjęty zakresem dostawy.
- 7 Kołnierz przepustnicy. Możliwość alternatywnego podłączenia do modułu spektrometru masowego, patrz "Wariant 2 [▶ 42]".
- 8 Wąż falisty KF. Nieobjęty zakresem dostawy.
- 9 Kołnierz dławika GROSS
- 10 Sucha pompa wstępna z oddzielnym zasilaniem prądowym. Nieobjęty zakresem dostawy. "Pompę przeponową LDS AQ" można zamówić w INFICON pod numerem zamówienia 560-630, a "zasilacz sieciowy DIN 24 V, 10 A" pod numerem zamówienia 560-324.
- 11 Zasilacz 24 V. Nieobjęty zakresem dostawy.

- ✓ Klient dysponuje modułem spektrometru masowego INFICON (akumulacja).
- ✓ Klient dysponuje suchą pompą próżni wstępnej z własnym zasilaniem prądowym. Wszystkie suche pompy próżniowe można eksploatować z przepływem gazu ponad 60 sccm, przy ciśnieniu podstawowym poniżej 5 mbar. W tej instrukcji opisano zastosowanie suchej pompy wstępnej INFICON (numer katalogowy 560-630).
- Klient dysponuje odpowiednią komorą pomiarową.
 Informacje o komorze pomiarowej można uzyskać w INFICON.
 Należy pamiętać, że komora pomiarowa, która jest szczelna, ale nie jest odporna na próżnię, może implodować, jeśli odpompowywanie będzie kontynuowane po czasie przekraczającym typowe czasy pomiaru. Patrz również "Przeprowadzenie pomiaru [▶ 94]".
- Klient dysponuje odpowiednimi komponentami dla konfiguracji zgodnej z wariantem
 Patrz przegląd powyżej.
 - 1 Przyłączyć czujnik ciśnienia PSG500 do przyłącza FINE.
 - 2 Zamontować kołnierz przepustnicy na komorze pomiarowej. Upewnić się, że wkład przepustnicy skierowany jest w stronę komory. Włożyć pierścień centrujący ISO-KF z filtrem pomiędzy kołnierz przepustnicy a komorę pomiarową. Szczegóły patrz również "LDS3000 AQ – komponenty wymagające konserwacji [▶ 165]".
 - 3 Do połączenia przyłącza FINE modułu spektrometru masowego z kołnierzem przepustnicy zaleca się użycie węża falistego KF.
 - **4** Zamontować kołnierz dławika GROSS do przyłącza GROSS/FOREPUMP modułu spektrometru masowego.
 - 5 Przyłączyć wolny koniec przewodu kołnierza dławika GROSS do pompy próżni wstępnej.
 - 6 Utworzyć połączenie elektryczne pompy wstępnej.
 W przypadku użycia pompy wstępnej INFICON (numer katalogowy 560-630) postępować w następujący sposób:
 - ⇒ Ustalić, czy do zacisków plus i minus listwy przyłączeniowej producent przyłączył już kable.



Rys. 12: Listwa przyłączeniowa suchej pompy wstępnej INFICON

 ⇒ Jeżeli tak, przyłączyć kable plus i minus do źródła prądu stałego, 24 V +/-10%, 5 A. Jeżeli nie, przyłączyć kable plus i minus z tulejkami końcowymi 8 mm AWG
 18 z czerwoną izolacją do odpowiednich zacisków przyłączeniowych,
 a następnie przyłączyć kable do źródła prądu stałego, 24 V +/- 10%, 5 A.

i

Otwór powietrza wylotowego pompy wspomagającej powinien znajdować się jak najdalej od komory pomiarowej.

6.3.2 Wariant 2

Ten wariant jest odpowiedni do zastosowań, w których próbka ma być pobierana z określonego miejsca w komorze, na przykład szczególnie blisko badanego obiektu.



- 1 Zaślepka
- 2 Czujnik ciśnienia PSG500 do pomiaru ciśnienia wlotowego
- 3 Pierścień centrujący ISO-KF bez filtra
- 4 Wkład przepustnicy
- 5 Pokazana jest wersja z pojedynczą komorą pomiarową. Nieobjęty zakresem dostawy.
- 6 Jednostka filtrująca 0,45 µm Pall
- 7 Oryginalny wąż przesyłowy (2 mm)
- 8 Adapter Festo
- 9 Kołnierz przepustnicy
- 10 Kołnierz dławika GROSS
- Sucha pompa wstępna z oddzielnym zasilaniem prądowym. Nieobjęty zakresem dostawy. "Pompę przeponową LDS AQ" można zamówić w INFICON pod numerem zamówienia 560-630, a "zasilacz sieciowy DIN 24 V, 10 A" pod numerem zamówienia 560-324.
- 12 Zasilacz 24 V. Nieobjęty zakresem dostawy.
 - ✓ Klient dysponuje modułem spektrometru masowego INFICON (akumulacja).
 - Klient dysponuje suchą pompą próżni wstępnej z własnym zasilaniem prądowym.
 Wszystkie suche pompy próżniowe można eksploatować z przepływem gazu ponad 60 sccm, przy ciśnieniu podstawowym poniżej 5 mbar. W tej instrukcji opisano zastosowanie suchej pompy wstępnej INFICON (numer katalogowy 560-630).

- Klient dysponuje odpowiednią komorą pomiarową. Informacje o komorze pomiarowej można uzyskać w INFICON. Należy pamiętać, że komora pomiarowa, która jest szczelna, ale nie jest odporna na próżnię, może implodować, jeśli odpompowywanie będzie kontynuowane po czasie przekraczającym typowe czasy pomiaru. Patrz również "Przeprowadzenie pomiaru [▶ 94]".
- Klient dysponuje odpowiednimi komponentami dla konfiguracji zgodnej z wariantem
 Patrz przegląd powyżej.
 - 1 Przyłączyć czujnik ciśnienia PSG500 do przyłącza FINE.
 - 2 Zamontować kołnierz przepustnicy do przyłącza LDS FINE. Upewnić się, że wkład przepustnicy skierowany jest w kierunku przyłącza LDS FINE.

Włożyć pierścień centrujący ISO-KF bez filtra pomiędzy kołnierz przepustnicy a przyłącze FINE. Szczegóły patrz również "LDS3000 AQ – komponenty wymagające konserwacji [▶ 165]".

- 3 Podłączyć komorę do węża 2 mm. W zależności od zastosowania, pomocne może być wprowadzenie węża do komory. Na końcu węża w kierunku komory musi być zainstalowana jednostka filtrująca 0,45 μm Pall.
- 4 Wykonać połączenie między wężem a adapterem Festo.
- 5 W razie potrzeby wprowadzić do komory pomiarowej wąż 2 mm. Wąż można skrócić do wymaganej długości.
- **6** Zamontować kołnierz dławika GROSS do przyłącza GROSS/FOREPUMP modułu spektrometru masowego.
- 7 Przyłączyć wolny koniec przewodu kołnierza dławika GROSS do pompy próżni wstępnej.
- 8 Utworzyć połączenie elektryczne pompy wstępnej.
 W przypadku użycia pompy wstępnej INFICON (numer katalogowy 560-630) postępować w następujący sposób:
 - ⇒ Ustalić, czy do zacisków plus i minus listwy przyłączeniowej producent przyłączył już kable.



- Rys. 13: Listwa przyłączeniowa suchej pompy wstępnej INFICON
 - ⇒ Jeżeli tak, przyłączyć kable plus i minus do źródła prądu stałego, 24 V +/-10%, 5 A.

⇒ Jeżeli nie, przyłączyć kable plus i minus z tulejkami końcowymi 8 mm AWG
 18 z czerwoną izolacją do odpowiednich zacisków przyłączeniowych,
 a następnie przyłączyć kable do źródła prądu stałego, 24 V +/- 10%, 5 A.



Otwór powietrza wylotowego pompy wspomagającej powinien znajdować się jak najdalej od komory pomiarowej.

6.4 Wykonać połączenia elektryczne

Wszystkie połączenia elektryczne prowadzone są od/z MSB-Box.

WSKAZÓWKA

Szkody rzeczowe przez wadliwe parametry zasilacza lub złe jego podłączenie.

Wadliwe parametry zasilacza lub złe jego podłączenie może uszkodzić urządzenie.

- Używać właściwego zasilacza: Używać zasilacza, który dostarcza napięcie wyjściowe bezpiecznie oddzielone elektrycznie. Napięcie wyjściowe: 24 V +/-5%, obciążalność prądowa: min. 10 A
- Zapewnić zabezpieczenie przeciwzwarciowe o wartości 15 A zasilania LDS3000 AQ.
- Stosować kabel zasilania napięciowego o dostatecznym przekroju.
 - 1 Kabel zasilania napięciowego 24 V przyłączyć do odpowiedniego złącza wtykowego (przyłącza: +24 V do 1+ i GND do 1-).
 - 2 przyłączyć kabel zasilania napięciowego do gniazda "24VDC".
 - 3 przyłączyć panel obsługi do gniazda "Control Unit".
 - 4 przyłączyć I/O lub moduł Bus do gniazda "I/O".
 - 5 przyłączyć czujnik ciśnienia PSG500 do kabla z gniazda 1. Informacje na temat gniazda 1 patrz "MSB-Box [▶ 23]".

7 Obsługa LDS3000

Moduł spektrometru masowego można używać z następującym wyposażeniem dodatkowym:

- Pulpit obsługi CU1000
- Moduł Bus BM1000
- Moduł I/O IO1000



Dzięki adapterowi XL Sniffer dostępnemu jako wyposażenie dodatkowe oraz linii snifferowej SL3000XL, wycieki mogą być również wykrywane w większej odległości od podejrzanego wycieku przy pogorszonej granicy wykrywalności (praca w trybie "High Flow").

Mogą być używane również urządzenia LDS3000 AQ, jeżeli nie są obsługiwane w trybie AQ.

Dalsze informacje dotyczące pulpitu obsługi, modułów i XL Sniffer Adapter zamieszczone są w dokumentach:

- Instrukcja pulpitu obsługi CU1000
- Instrukcja obsługi modułu IO1000
- Instrukcja obsługi modułu Bus BM1000
- Instrukcja obsługi XL Sniffer Adapter
- Protokoły interfejsu LDS3000

Ścieżki podane w kolejnych rozdziałach odnoszą się do obsługi modułu spektrometru masowego z pulpitem obsługi CU1000. Gdy stosuje się moduł Bus lub moduł I/O, muszą być dostosowane czynności w ramach używanego protokołu.

Ścieżka dla pulpitu obsługi zaczyna się zawsze w menu głównym.

▲ OSTRZEŻENIE

Zagrożenie dla życia i niebezpieczeństwo szkód rzeczowych przez niewłaściwe warunki pracy

Przez niewłaściwe warunki pracy powstaje zagrożenie dla życia. Urządzenie może zostać uszkodzone.

- Unikać nagłych zmian położenia urządzenia.
- Unikać ekstremalnych drgań obcych i uderzeń.

7.1 Włączanie urządzenia

- 1 Włączyć pompę próżniową
- 2 Podłączyć zasilanie napięciowe do modułu spektrometru masowego.
- ⇒ Następuje automatyczny rozruch systemu.

Jeśli podłączone są XL Sniffer Adapter i CU1000, po rozruchu pojawi się zapytanie, czy ma zostać uruchomiony tryb pracy "XL Sniffer Adapter". Nie dotyczy to urządzeń w trybie AQ.



Wydłużony rozruch w przypadku urządzeń w trybie AQ

Aby zapobiegać zafałszowaniu wyników pomiaru spowodowanemu przez zwiększoną wartość tła, czas nagrzewania po włączeniu wynosi ok. 10 minut.

Przed określeniem "piku", np. przed kalibracją, odczekać co najmniej 60 minut. Patrz również "Przeprowadzenie pomiaru [▶ 94]".

7.2 Nastawy wstępne

Wybór języka	Wybrać język na wyświetlaczu. Ustawieniem fabrycznym jest język angielski. (Wyświetlacz na uchwycie przewodu sondy zasysającej SL3000XL wyświetla komunikaty po angielsku zamiast po rosyjsku i chińsku).			
	Niemiecki, angielski, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, rosyjski, chiński, japoński			
	Panel obsługi	Settings > Set up > Control unit > Language		
	Protokół LD	Polecenie 398		
	Protokół ASCII	*CONFig:LANG		
Ustawienie daty i	Ustawienie daty			
godziny	Format: DD.MM.RR			
	Panel obsługi	Settings > Date/Time > Date		
	Protokół LD	Polecenie 450		
	Protokół ASCII	*HOUR:DATE		
	Ustawienie czasu zegarowego			
	Format: gg:mm			
	Panel obsługi	Settings > Date/Time > Time		
	Protokół LD	Polecenie 450		
	Protokół ASCII	*HOUR:TIME		

Jednostka wartości Wybór wartości jednostki nieszczelności dla próżni lub sond					
nieszczelności	0	mbar l/s (ustawienie fabryczne)			
Wskazanie	1	Pa m³/s			
	2	atm cc/s			
	3	Tor I/s			
	4	ppm (nie VAC, nie AQ)			
	5	g/a (nie V	g/a (nie VAC, nie AQ)		
	6	oz/yr (nie VAC, nie AQ)			
	7	sccm			
	8	sft³/yr			
	Panel obsługi		Display > Units (display) > Leak rate unit VAC (SNIF)		
	Protok	ół LD	Polecenie 396 (indeks 0: Próżnia, indeks 1: Sniff)		
	Protok	ół ASCII	Polecenie *CONFig:UNIT:VACDisplay		
			Polecenie *CONFig:UNIT:SNDisplay		
Jednostka wartości	Wvbór	· wartości ie	ednostki nieszczelności dla interfeisów próżni lub wykrywaczy		
nieszczelności	nieszczelności				
interfejs	0	mbar l/s (ustawienie fabryczne)			
	1	Pa m³/s			
	2	atm cc/s			
	3	Tor I/s			
	4	ppm (nie VAC)			
	5	g/a (nie VAC)			
	6	oz/yr (nie VAC)			
	7	sccm			
	8	sft ³ /yr			
	Panel obsługi		Settings > Set up > Interfaces > Units (interface) > Leak rate unit VAC (SNIF)		
	Protokół LD		Polecenie 431 (Vakuum)		
			Polecenie 432 (sondy)		
	Protokół ASCII		Polecenie *CONFig:UNIT:LRVac		
			Polecenie *CONFig:UNIT:LRSnif		

7.3 Wybór jednostki dla wartości nieszczelności

7.4 Wybór jednostki ciśnienia

Jednostka ciśnienia	Wybór jednostki ciśnienia interfejsów				
interfejs	0	mbar (us	mbar (ustawienie fabryczne)		
	1	Pa			
	2	atm	atm		
	3	Tor			
	Panel of	osługi	Settings > Set up > Interfaces > Units (interface) > Pressure unit		
	Protokół	LD	Polecenie 430 (próżnia/wykrywacze nieszczelności)		
	Protokół ASCII		Polecenie *CONFig:UNIT:Pressure		

7.5 Wybór trybu kompatybilności

Aby doposażyć urządzenie do badania nieszczelności LDS1000/LDS2010 w LDS3000, należy włączyć odpowiedni tryb kompatybilności:

- Tryb kompatybilności dla LDS1000 lub
- Tryb kompatybilności dla LDS2010

Przy zmianie trybu kompatybilności wszystkie nastawy resetowane są do nastaw fabrycznych i urządzenie uruchamia się ponownie. Wyświetlany jest język zgodnie z ustawieniami fabrycznymi. Zmiana języka patrz "Nastawy wstępne [> 46]".

Jeśli w późniejszym czasie LDS3000 ma być ponownie używany w normalnym trybie pracy, należy najpierw zapisać jego parametry na pamięci USB, patrz "Zapisanie i ładowanie parametrów [▶ 65]". Zapisane parametry mogą być załadowane ponownie po powrocie do normalnego trybu pracy.

- LDS1000: Tryb kompatybilności umożliwiający modernizację urządzenia do badania nieszczelności z LDS1000 do LDS3000.
- LDS2010: Tryb kompatybilności umożliwiający modernizację urządzenia do badania nieszczelności z LDS2010 do LDS3000.
- LDS3000
- XL Sniffer Adapter

Panel obsługi	Settings > Set up > Compatibility > Compatibility mode
Protokół LD	Polecenie 2594 (dez)
Protokół ASCII	Polecenie *CONFig:COMP

W poniższej tabeli podano funkcjonalne różnice i wspólne elementy pomiędzy LDS2010 i LDS3000:

	LDS2010	LDS3000
Wyjścia trigger	bez wspólnego odniesienia	ze wspólnym odniesieniem
Inne wyjścia	ze wspólnym odniesieniem	ze wspólnym odniesieniem
Trigger 1 (LED wykrywacza nieszczelności, wyjście przekaźnikowe, sygnał audio)	sterowanie LED wykrywacza nieszczelności, wyjście audio PWM do pulpitu obsługi dla ActivBox	sterowanie LED wykrywacza nieszczelności, wyjście audio PWM do pulpitu obsługi dla ActivBox
Limit-Low/High (interfejsy szeregowe, wyświetlanie, wyjście analogowe)	Limit Low działa na wszystkie wyprowadzane dane, Limit High tylko na dane wyświetlane	można oddzielnie nastawić dla protokołów interfejsu, wskazań i wyjść analogowych
Balast gazowy (3 ustawienia)	OFF: wyłącza zawór balastu	0 = wył.,
	gazowego modułu pompy.	1 = wł., z możliwością sterowania
	ON: włącza zawór balastu	przez wejście cyfrowe na IO1000
	gazowego modułu pompy, aż do następnego wyłączenia sieci.	2 = wł., bez możliwości sterowania przez wejście cyfrowe na IO1000
	Gdy "CAL mode" nie równa się 3 (punkt menu 26), zaworem balastu gazowego można sterować poprzez wejście cyfrowe DynCAL.	
	F-ON: fixed włączony umożliwia stałe włączenie zaworu balastu gazowego (z zabezpieczeniem przed awarią sieci i niezależnie od wejść cyfrowych).	
Tryb sterowania	LOCAL, RS232, RS485	Nie dotyczy, sterowanie możliwe jest jednocześnie ze wszystkich punktów sterowania.
Tryb kompatybilności LDS1000 9.2	Inne funkcje	Wartości domyślne i komunikaty błędów (wartości domyślne wyprowadzane są przez interfejs, na ekranie dotykowym ukazuje się oryginalny komunikat -> Powód: nowy sprzęt może wytworzyć błędy, które nie występowały w poprzednim)
Korekta wartości nieszczelności w trybie Standby (czynnik urzadzenia)	nastawialne (tak/nie)	nastawialne (tak/nie)
ZERO przy starcie		od V1.02 jako LDS2010
Otwarcie zaworu wykrywacza	w SNIE po uruchomieniu	
nieszczelności	a oran po araonomichia	

	LDS2010	LDS3000
Prędkość obrotowa pompy turbomolekularnej	tylko 2 prędkości obrotowe	regulowana przez interfejs szeregowy w zakresie od 750 Hz do 1500 Hz przez obsługę urządzenia możliwy wybór między 1000 Hz a 1500 Hz
Adres RS485	tak, ponieważ aktywny BUS	nie, ponieważ nieaktywny BUS
Przycisk wł/wył. wykrywacza nieszczelności	do wyboru	do wyboru
Wartość domyślna dla wewn. nieszczelności próbnej	1E-15 mbar l/s	9.9E2 mbar l/s
Wartość domyślna zewn. nieszczelności próbnej, tryb VAC/ SNIF	1E-7 mbar l/s	9.9E2 mbar l/s
Zakres nastaw wewn. nieszczel. próbnej	10E-7	1E-9 9.9E-1 mbar l/s
Kompensacja współcz. urządzenia	ręczny	ręczny/automatyczny
Zakres wartości współcz. urządzenia/wykrywacza nieszczelności	Współczynnik urządzenia: 1E-39.9E+3 Współczynnik wykrywacza nieszczelności: 1E-39.9E+3	Współczynnik urządzenia: 1E-41E+5 Współczynnik wykrywacza nieszczelności: 1E-41E+4
Ciśnienie: monitoring kapilar 20		dostępne, ciśnienie nastawialne
Wyjście analogowe	stałe charakterystyki	możliwość dowolnej konfiguracji
Wezwanie do kalibracji	Zmiana temperatury wzmacniacza 5 K lub 30 min	zmiana temperatury wzmacniacza 5K lub 30min, lub prędkość obrotowa TMP zmieniona
Jednostki wartości ciśnienia/ nieszczelności (VAC/SNIF) dla wszystkich interfejsów	tak	pulpit obsługi i reszta oddzielona
Uprawnienia użytkownika	3 poziomy wybierane za pomocą PIN na panelu obsługi lub wyłącznika z kluczykiem	4 poziomy wybierane na panelu obsługi lub za pomocą opcjonalnego wyłącznika z kluczykiem
Wyłącznik z kluczykiem	wbudowany na stałe	może być, w razie potrzeby, przyłączony zewnętrznie, patrz "Skonfigurować wejścia cyfrowe modułu I/O [▶ 110]" (wyłącznik z kluczykiem)

7.6 Wybór trybu pracy

Urządzenie dysponuje następującymi trybami pracy:

- Tryb próżniowy
- Tryb sondy zasysającej
- XL Sniffer Adapter (tryb wąchania o wysokiej wartości przepływu, wymagany XL Sniffer Adapter).

Po podłączeniu XL Sniffer Adapter urządzenie automatycznie przełącza się w tryb pracy "XL Sniffer Adapter".

Wybór try	bu pracy		
0	VAC (próżnia)		
1	SNIF (wąchanie)		
2	tryb pracy XL Sniffer Adapter		
Panel obsługi		Tryb pracy próżnia lub wąchanie:	
		Main menu > Functions > VAC / SNIF	
		Tryb pracy XL Sniffer Adapter:	
		Settings > Set up > Accessories > XL Sniffer Adapter	
Protokół LD		Polecenie 401	
Protokół ASCII		Polecenie *CONFig:MODE	



W LDS3000 AQ wyświetla się tekst "AQ" lub wartość "3" lub "4" jako tryb pracy.

W LDS3000 AQ zmiana trybu pracy następuje poprzez zmianę "trybu kompatybilności", patrz "Wybór trybu kompatybilności [> 81]".

7.7 Wybór rodzaju gazu (masa)

Współczynniki urządzenia, kalibracji i wykrywacza nieszczelności zależą od ustawionej masy i są zapisane w module spektrometru masowego.

- 2 H₂ (wodór, gaz formujący)
- 3 ³He lub wodór deuterowany (HD), nie w trybie AQ
- 4 ⁴He (hel) (ustawienie fabryczne)

Panel obsługi	Settings > Mass
Protokół LD	Polecenie 506 z wartością 2 (3, 4)
Protokół ASCII	Polecenie *CONFig:MASS 2 (3, 4)



W LDS3000 AQ rodzaj gazu najlepiej zmieniać poprzez asystenta, patrz "Dokonywanie ustawień podstawowych za pomocą asystenta [> 84]".

7.8 Kalibracja urządzenia

7.8.1 Moment i ogólne nastawy wstępne

WSKAZÓWKA

Niewłaściwa kalibracja przez zbyt niską temperaturę pracy

Jeśli urządzenie kalibruje się w stanie zimnym, może dać fałszywe wyniki pomiaru.

Dla optymalnej dokładności urządzenie należy włączyć co najmniej 20 minut przed pierwszym pomiarem.

	Zaleca się, by kalibrować urządzenie raz na zmianę w żądanych trybach pracy i dla żądanych gazów. Następnie można przełączać między trybami pracy i rodzajami gazu bez konieczności ponownej kalibracji.			
	Dla trybu z XL Sniffer Adapter obowiązuje dodatkowo wymóg:			
	Raz na zmianę urządzenie musi zostać skalibrowane w trybach LOW FLOW i HIGH FLOW. Następnie można przełączać między przepływami bez konieczności ponownej kalibracji.			
	Dodatkowo kalibracja jet wymagana po następujących zdarzeniach:			
	• wymiai	na przewodu s	sondy zasysającej	
	• wymiai	na filtra		
	 żądani 	e kalibracji prz	zez system	
Wyłączanie testu wzmacniacza wstępnego	Podczas kalibracji urządzenie testuje wbudowany wzmacniacz wstępny. Test wzmacniacza wstępnego można wyłączyć. Dzięki temu kalibracja jest szybsza, ale również mniej niezawodna.			
	0	WYŁ.		
	1	WŁ.		
	Panel obs	sługi	Settings > Set up > MS-module > Preamplifier > Test > Preamplifier test with CAL	
	Protokół L	D	Polecenie 370	
	Protokół A	ASCII	Polecenie *CONFig:AMPTest (ON,OFF)	
Aktywacja wezwania do kalibracji	Gdy wezv większycł	vanie do kalibi n od 5°C i 30 r	racji jest aktywne, wtedy przy zmianach temperatur ninut po włączeniu urządzenie wzywa do kalibracji.	
	0	WYŁ.		
	1	WŁ.		

Panel obsługi	Functions > CAL > Settings > CAL request. > Calibration request lub Settings > Setup > Notifications > CAL request > Calibration request
Protokół LD	Polecenie 419
Protokół ASCII	*CONFig:CALREQ (ON,OFF)

Ostrzażania	Mażna za		zażania 650. Kalibracia niezalacene przez nierwsze 20 min"	
o kalibracji Wrn650	lub wytłumić ie.			
	0	WYŁ. (wytłumione)		
	1	WŁ. (dopusz	czone)	
	Panel obs	sługi	Functions > CAL > Settings > CAL request. > Calibration warning W650	
			lub	
			Settings > Setup > Notifications > CAL request > Calibration warning W650	
	Protokół L	D	Polecenie 429	
	Protokół A	ASCII	*CONFig:CALWarn ON (OFF)	
Szczególne cechy kalibracji	Urządzenie wewnętrzn	e może być ka aą i zewnętrzna	librowane w każdym z trybów pracy. Rozróżnia się kalibrację ą.	
	Wewnętrzr nieszczeln nieszczeln	Wewnętrzną kalibrację można przeprowadzić za pomocą opcjonalnej wbudowanej nieszczelności kalibracyjnej. Do kalibracji zewnętrznej wymagana jest oddzielna nieszczelność próbna.		
	Zaletą kalii ciśnienie, c	bracji zewnętrz czas pomiaru)	znej jest fakt, że można ją przeprowadzić w warunkach (np. zbliżonych do warunków późniejszego pomiaru.	
	wewnętrzn	na	 z wewnętrzną nieszczelnością próbną automatyczne strojenie (wyrównanie mas) wyznaczenie współczynnika kalibracji przy stabilnym sygnale nieszczelności próbnej test wzmacniacza wstępnego wyznaczenie tła W razie potrzeby po kalibracji ustawić współczynnik urządzenia lub wykrywacza nieszczelności, 	

nieszczelności [▶ 62]"

- Niedostępne, jeśli używany jest XL Sniffer Adapter

zewnętrzna	 tryb próżniowy: z zewnętrzną nieszczelnością próbną w urządzeniu do badania tryb wąchania: z zewnętrzną nieszczelnością próbną uwzględnienie charakterystyk urządzenia do badania (ciśnienie, stosunek prądów cząstkowych) test wzmacniacza wstępnego automatyczne strojenie (wyrównanie mas) wyznaczenie współczynnika kalibracji po ustaleniu sygnału nieszczelności próbnej wyznaczenie tła.
zewnętrzna - dynamiczna	 z zewnętrzną nieszczelnością próbną w urządzeniu do badania uwzględnienie charakterystyk urządzenia do badania (ciśnienie, stosunek prądów cząstkowych, czas pomiaru) czas pomiaru odpowiedni do dynamicznego przebiegu sygnału test wzmacniacza wstępnego wyznaczenie współczynnika kalibracji zanim sygnał nieszczelności próbnej ustali się wyznaczenie tła.

7.8.2 Konfiguracja i start kalibracji wewnętrznej

	Warunkiem kalibracji z wewnętrzną nieszczelnością próbną jest jednorazowe wprowadzenie wartości nieszczelności próbnej.			
Nieszczelność próbna	Definiowanie wartości nieszczelności próbnej, która powinna być używana podczas kalibracji. Bez wprowadzenia wartości kalibracja nie jest możliwa.			
- wewnętrzna	1E-9 9	9.9E-1 mbar	l/s	
	Panel of	osługi	Settings > Configuration > Operating Modes > Vacuum > Reference leak int. > Calibration leak internal lub Eunctions > CAL > Settings > Calibration leak int	
	Drotokół			
	Protokoł	ASCII	Polecenie "CONFig:CALleak:INI	
Otwarcie/zamknięcie nieszczelności próbnej	Otwarcie przeprov otwarta jest nien nieszcze	e/zamknięcie wadzane jest poprzez pan nożliwe. W ta elność próbn	e nieszczelności próbnej Podczas kalibracji wewnętrznej c ono automatycznie. Jeśli nieszczelność próbna zostanie el obsługi lub interfejs, przeprowadzenie kalibracji wewnętrznej akim wypadku należy najpierw ponownie zamknąć ą.	
	0	Zamkn.		

1	Otw.	
Panel ob	osługi	Functions > Valves > Open internal calibration leak
Protokół	LD	Polecenie 12
Protokół	ASCII	Polecenie *STATus:VALVE:TestLeak (ON, OFF)

- Rozpoczęcie kalibracji
 Panel obsługi: Functions > CAL > Intern
 protokół LD: 4, parametr 0
 Protokół ASCII: *CAL:INT
 IO1000: CAL wewn., patrz "Ustawienia dla modułu I/O IO1000 [> 99]"
- ⇒ Kalibracja zostanie wykonana automatycznie.

7.8.3 Konfiguracja i start kalibracji zewnętrznej

Warunkiem kalibracji z zewnętrzną nieszczelnością próbną jest jednorazowe wprowadzenie wartości nieszczelności próbnej i otwarta nieszczelność próbna.

W trybie próżniowym nieszczelność próbną montuje się na urządzeniu do badań i otwiera przed kalibracją.

W trybie wykrywacza nieszczelności następuje obwąchiwanie przewodem sondy zasysającej przy stale otwartej nieszczelności próbnej.

Wartość nieszczelności próbnej – zewn. próżnia	Definiowanie wartości nieszczelności próbnej, która powinna być używana podczas kalibracji. Bez wprowadzenia wartości kalibracja nie jest możliwa. Dla każdego gazu (masy) musi być ustawiona specyficzna wartość nieszczelności. 1E-9 9.9E-2 mbar l/s			
	Panel obsługi	Settings > Set up > Operation modes > Vacuum > Ext. calibration leak > Mass 2 (3, 4) > external calibration leak VAC H2 (M3, He) lub Functions > CAL > Settings > Ext. calibration leak (dla aktualnej masy w wybranej jednostce)		
	Protokół LD	Polecenie 390		
	Protokół ASCII	Polecenie *CONFig:CALleak:EXTVac (dla aktualnej masy w wybranej jednostce)		
Szybkość wycieku wycieku testowego - wąchanie zewnętrzne	Definiowanie wartości kalibracji. Bez wprowa Dla każdego gazu (ma 1E-9 9.9E-2 mbar l/	nieszczelności próbnej, która powinna być używana podczas dzenia wartości kalibracja nie jest możliwa. sy) musi być ustawiona specyficzna wartość nieszczelności. s		

Panel obsługi	Settings > Set up > Operation modes > Sniffing > Ext. calibration leak > Mass 2 (3, 4) > external calibration leak SNIF H2 (M3, He)
	lub
	Functions > CAL > Settings > Ext. calibration leak (dla aktualnej masy w wybranej jednostce)
Protokół LD	Polecenie 392
Protokół ASCII	Polecenie *CONFig:CALleak:EXTSniff (dla aktualnej masy w wybranej jednostce)

Protokół LD i ASCII: Przebieg musi być sprawdzany przez: polecenie 260 lub *STATus:CAL

- **1** Otwarcie zewn. nieszczelności próbnej lub przytrzymanie przewodu sondy zasysającej na nieszczelności próbnej.
- 2 Rozpocząć pomiar.
- 3 Odczekać, aż sygnał nieszczelności będzie ustalony i stabilny.
- Rozpoczęcie kalibracji: Pulpit obsługi: Functions > CAL > Extern protokół LD: 4, parametr 1 Protokół ASCII: *CAL:EXT IO1000: patrz poniższy rysunek.
 - ⇒ Żądanie "Zamknąć zewnętrzną nieszczelność próbną"
- 5 Tryb próżniowy: zamknąć nieszczelność próbną w urządzeniu do badania. Tryb wykrywacza nieszczelności: odłączyć przewód sondy zasysającej od nieszczelności próbnej.
 - ⇒ Sygnał wartości nieszczelności opada.
- Potwierdzić stabilną wartość pomiaru tła:
 Pulpit obsługi: "OK"
 Protokół LD: 11, parametr 1
 Protokół ASCII: *CAL:CLOSED
 IO1000: patrz poniższy rysunek.
- Kalibracja jest zakończona, gdy: Pulpit obsługi: wyświetli się stary i nowy współczynnik kalibracji Protokół LD: Polecenie LD 260 podaje 0 (READY) Protokół ASCII: Polecenie *STATus:CAL? podaje IDLE IO1000 patrz poniższy rysunek.



Rys. 14: Zewnętrzna kalibracja z IO1000 na przykład przewodem sondy zasysającej SL3000XL, opis wejść i wyjść PLC: patrz "Przyporządkowanie wejść i wyjść [▶ 99]"

7.8.4 Start zewnętrznej kalibracji dynamicznej

Aby zapewnić specjalne warunki czasu i ciśnienia w urządzeniu do badania, możne przeprowadzić kalibrację dynamiczną. W tym trybie kalibracji przeprowadzane jest automatyczne strojenie. Czas między otwarciem zewnętrznej nieszczelności próbnej a aktywacją kalibracji można dobrać tak, by był optymalny dla przebiegu normalnego pomiaru.

Warunki: jednorazowe wprowadzenie wartości nieszczelności próbnej i otwarta nieszczelność próbna, patrz "Konfiguracja i start kalibracji zewnętrznej [> 55]".

Protokół LD i ASCII: Przebieg musi być sprawdzany przez: polecenie 260 lub *STATus:CAL?

- **1** Otwarcie zewn. nieszczelności próbnej lub przytrzymanie przewodu sondy zasysającej na nieszczelności próbnej.
- 2 Rozpocząć pomiar.
- 3 Zaczekać, aż sygnał nieszczelności będzie optymalny dla przebiegu normalnego pomiaru.
- Rozpoczęcie kalibracji: Pulpit obsługi: Functions > CAL > Dynamic protokół LD: 4, parametr 2 Protokół ASCII: *CAL:DYN IO1000 patrz poniższy rysunek.
 - ⇒ Żądanie "Zamknąć zewnętrzną nieszczelność próbną"
- 5 Tryb próżniowy: zamknąć nieszczelność próbną w urządzeniu do badania. Tryb wykrywacza nieszczelności: odłączyć przewód sondy zasysającej od nieszczelności próbnej.
 - ⇒ Sygnał wartości nieszczelności opada.
- Potwierdzić wartość pomiaru tła: Pulpit obsługi: "OK"
 Protokół LD: 11, parametr 1
 Protokół ASCII: *CAL:CLOSED
 IO1000: patrz poniższy rysunek.
- Kalibracja jest zakończona, gdy:
 Pulpit obsługi: wyświetli się stary i nowy współczynnik kalibracji
 Protokół LD: Polecenie LD 260 podaje 0 (READY)
 Protokół ASCII: Polecenie *STATus:CAL? podaje IDLE
 IO1000 patrz poniższy rysunek.



Rys. 15: Rys. 7 Zewnętrzna kalibracja dynamiczna z IO1000 na przykładzie przewodu sondy zasysającej SL3000XL, opis wejść i wyjść PLC: patrz "Przyporządkowanie wejść i wyjść [▶ 99]"

7.8.5 Zewnętrzna kalibracja z przewodem sondy zasysającej SL3000XL

Postępowanie odpowiada kalibracji zewnętrznej lub zewnętrznej dynamicznej w trybie wykrywacza nieszczelności.

Low Flow i High Flow muszą być oddzielnie kalibrowane.

Aby zapewnić optymalną kalibrację z wodorem lub gazem formującym dla Low Flow i High Flow nieszczelność próbna musi spełnić następujące warunki:

– 100% H₂: LR > 1 x 10⁻⁴

– Gaz formujący (95/5): LR > 2 x 10⁻³

Do kalibracji zalecamy naszą nieszczelność próbną o numerze katalogowym 12322.

7.8.6 Kontrola kalibracji

Aby stwierdzić, czy konieczna jest nowa kalibracja, można sprawdzić obecną.

7.8.6.1 Kontrola kalibracji z wewnętrzną nieszczelnością próbną

Kontrola ta możliwa jest tylko w ustawieniu "Masa 4".

- Start kontroli: Pulpit obsługi: Functions > CAL > Test int. protokół LD: 4, parametr 4 Protokół ASCII: *CAL:PROOFINT IO1000: CAL kontrola wewn., patrz "Ustawienia dla modułu I/O IO1000 [> 99]"
- ⇒ Kontrola zostanie wykonana automatycznie.

7.8.6.2 Kontrola kalibracji z zewnętrzną nieszczelnością próbną

 Protokół LD i ASCII: Przebieg musi być sprawdzany przez: polecenie 260 lub *STATus:CAL

- **1** Otwarcie zewn. nieszczelności próbnej lub przytrzymanie przewodu sondy zasysającej na nieszczelności próbnej.
- 2 Odczekać, aż sygnał nieszczelności będzie ustalony i stabilny.
- 3 Start kontroli:

Pulpit obsługi: Functions > CAL > Test ext.

Protokół LD: 4, parametr 5

Protokół ASCII: *CAL:PROOFEXT

IO1000 porównaj z rysunkiem w "Konfiguracja i start kalibracji zewnętrznej [▶ 55]".

- ⇒ Żądanie "Zamknąć zewnętrzną nieszczelność próbną"
- 4 Tryb próżniowy: zamknąć nieszczelność próbną w urządzeniu do badania. Tryb wykrywacza nieszczelności: odłączyć przewód sondy zasysającej od nieszczelności próbnej.
 - ⇒ Sygnał wartości nieszczelności opada.
- 5 Potwierdzić stabilną wartość pomiaru tła: Pulpit obsługi: "OK"
 Protokół LD: 11, parametr 1
 Protokół ASCII: *CAL:CLOSED
 IO1000 porównaj z rysunkiem w "Konfiguracja i start kalibracji zewnętrznej
 [▶ 55]".
- Kontrola jest zakończona, gdy:
 Pulpit obsługi: Zostaje wyświetlony wynik kontroli
 Protokół LD: tak jak w innych krokach, przebieg musi być sprawdzony

Protokół ASCII: tak jak w innych krokach, przebieg musi być sprawdzony IO1000 porównaj z rysunkiem w "Konfiguracja i start kalibracji zewnętrznej [▶ 55]".

7.8.7 Wprowadzenie współczynników kalibracji

Współczynnik kalibracji określany jest standardowo w odpowiednim procesie kalibracji. Zazwyczaj nie jest konieczne ręczne ustawianie współczynnika kalibracji.

Niewłaściwe ustawienie współczynnika kalibracji nieuchronnie prowadzi do nieprawidłowego wskazania wartości nieszczelności!

7.8.7.1 Współczynnik kalibracji wykrywaczy nieszczelności

Wprowadzenie współczynników kalibracji dla mas 2, 3, 4 w Low Flow i w High Flow. Wartości zostaną nadpisane przy następnej kalibracji.

Ustawienia "High Flow" lub XL dostępne są tylko w trybie pracy "XLSnifferAdapter".

Współczynnik kalibracji dla Low Flow ważny jest także dla zastosowań wykrywaczy nieszczelności, które nie są wykonywane w trybie pracy "XL Sniffer Adapter".

Współczynniki kalibracji zostają podzielone według masy i zarządzane według "High Flow" i "Low Flow".

0,01 ... 100

Panel obsługi	Settings > Set up > Operation modes > Sniffing > Calibr. factor > mass 2 (3, 4, 2 XL, 3 XL, 4 XL) > calibration factor SNIF H2 (M3, He, XL H2, XL M3, XL He)
Protokół LD	Polecenie 519, 521
Protokół ASCII	Polecenie *FACtor:CALSniff lub *FACtor:CALSXL dla aktualnej masy

7.8.7.2 Współczynnik kalibracji - próżnia

Dotyczy również urządzeń w trybie AQ.

Wprowadzenie współczynników kalibracji dla mas 2, 3, 4.

Wartości zostaną nadpisane przy następnej kalibracji.

0,01 ... 5000

Panel obsługi	Settings > Set up > Operation modes > Vacuum > Calibr. Factor > mass 2 (3, 4) > calibration factor VAC H2 (M3, He)
Protokół LD	Polecenie 520
Protokół ASCII	Polecenie *FACtor:CALVac

7.8.8 Ustawienie współczynnika urządzenia i wykrywacza nieszczelności

Kalibracja wewnętrzna kalibruje wyłącznie system pomiarowy modułu spektrometru masowego odsprzęgnięty od urządzenia do badania. Gdy po kalibracji wewnętrznej urządzenie pracuje równolegle do innego systemu pompowego (według zasady prądów cząstkowych), wtedy urządzenie podaje za małą wartość nieszczelności odpowiednio do prądów cząstkowych. Przy pomocy skorygowanego współczynnika urządzenia (w trybie próżniowym) i współczynnika wykrywacza nieszczelności urządzenie podaje rzeczywistą wartość nieszczelności. Przy pomocy współczynników można uwzględnić stosunek efektywnej szybkości pompowania systemu pomiarowego w porównaniu z szybkością pompowania systemu pomiarowego na urządzeniu do badań.

7.8.8.1 Ręcznie ustawić współczynnik urządzenia i wykrywacza nieszczelności

- ✓ Moduł spektrometru masowego wewnętrznie skalibrowany.
 - Pomierzyć zewnętrzną nieszczelność próbną przy pomocy urządzenia do badania.
 - ➡ Urządzenie podaje wartość nieszczelności za małą odpowiednio do stosunku prądów cząstkowych.
 - 2 Ustawienie współczynnika urządzenia i wykrywacza nieszczelności, patrz poniżej.
 - ⇒ Urządzenie pokazuje rzeczywistą wartość nieszczelności.

Ustawienie współczynnika maszyny

i

Urządzenia w trybie AQ:

Współczynnik maszyny "1" jest wstępnie ustawiony. Ustawienia tego nie wolno zmieniać.

Skorygować ewentualną różnicę pomiędzy kalibracją wewnętrzną i zewnętrzną w trybie próżniowym.

Bez opcji wewnętrzna nieszczelność próbna powinna mieć wartość 1,00. Przy zmianie wartości wyświetli się wartość nieszczelności wynikająca ze zmiany. W ten sposób wyrównanie jest uproszczone.

Zakres wartości 1E-4...1E+5

Panel obsługiSettings > Set up > Operation modes > Vacuum > Machinefactor > Mass 2 (3, 4) > machine factor VAC H2 (M3, He)

Protokół LD	Polecenie 522
Protokół ASCII	Polecenie *FACtor:FACMachine

Ustawienie współczynnika wykrywacza nieszczelności

Skorygować ewentualną różnicę pomiędzy kalibracją wewnętrzną i zewnętrzną w trybie wykrywacza nieszczelności			
Zakres wartości 1E-41E+4			
Panel obsługi	Settings > Set up > Operation modes > Sniffing > Sniff factor > Mass 2 (3, 4) > Sniff factor H2 (M3, He)		
Protokół LD	Polecenie 523		

7.8.8.2 Ustawić współczynnik urządzenia i wykrywacza nieszczelności według kalibracji urządzenia

Polecenie *FACtor:FACSniff

✓ Wewnętrzna nieszczelność próbna podłączona.

Protokół ASCII

- ✓ Zewnętrzna nieszczelność próbna zamontowana i zamknięta w urządzeniu lub na urządzeniu do badania.
- Wprowadzono wartości nieszczelności dla wewnętrznej i zewnętrznej nieszczelności próbnej.
- ✓ Protokół LD i ASCII: Przebieg musi być sprawdzany przez: polecenie 260 lub *STATus:CAL
 - Rozpocząć kalibrację urządzenia. Pulpit obsługi: Functions > CAL > Machine (Sniffer) protokół LD: 4, parametr 3 Protokół ASCII: *CAL:FACtor_Machine, *CAL:FACtor_Snif IO1000 patrz rysunek w "Konfiguracja i start kalibracji zewnętrznej [▶ 55]"
 - ⇒ Kalibracja wewnętrzna zostanie wykonana automatycznie.
 - ⇒ Wezwanie "otworzyć nieszczelność próbną" (zewnętrzna nieszczelność próbna).
 - 2 Otworzyć zewnętrzną nieszczelność próbną i zawór (jeśli jest) pomiędzy wykrywaczem nieszczelności i urządzeniem.
 - Potwierdzić ustalony i stabilny sygnał wartości nieszczelności.
 Pulpit obsługi: "OK"
 Protokół LD: 11, parametr 1
 Protokół ASCII: *CAL:ACKnowledge
 IO1000 patrz rysunek w "Konfiguracja i start kalibracji zewnętrznej [▶ 55]".
 - ⇒ Wezwanie "zamknąć nieszczelność próbną" (zewnętrzna nieszczelność próbna).

- 4 Zamknąć zewnętrzną nieszczelność próbną. Istniejący zawór pozostawić otwarty.
- 5 Potwierdzić ustalony i stabilny sygnał wartości nieszczelności.
 Pulpit obsługi: "OK"
 Protokół LD: 11, parametr 1
 Protokół ASCII: *CAL:CLOSED
 IO1000 patrz rysunek w "Konfiguracja i start kalibracji zewnętrznej [▶ 55]".
- ⇒ Współczynnik urządzenia lub wykrywacza nieszczelności jest wyznaczony.

7.9 Rozpoczęcie i zatrzymanie pomiaru

Przełączenie pomiędzy trybem pomiaru i Standby

START = Standby --> Pomiar STOP = Pomiar--> Standby

Protokół ASCII

Panel obsługi	Functions > Start/Stop
Protokół LD	Polecenie 1, 2
Protokół ASCII	Polecenie *STArt, *STOp
Podczas pomiaru	Podczas czuwania
ZERO jest możliwe.	ZERO nie jest możliwe.
Wyjścia Trigger przełączają się zależnie od wartości nieszczelności i progu wyzwolenia.	Wyjścia Trigger wysyłają sygnał: przekroczenia wartości progowej nieszczelności.
Obwąchiwanie jest możliwe.	Obwąchiwanie jest niemożliwe.
Przy aktywacji wejścia cyfrowego CAL rozpoczyna się zewnętrzna kalibracja.	Przy aktywacji wejścia cyfrowego CAL rozpoczyna się wewnętrzna kalibracja.
W trubio próżpiowym wopółozyppik urządz	onio możno oktawowoć i dozoktawowoć

Aktywacja/ dezaktywacja korekty wartości nieszczelności w trybie Standby rozpoczyna się zewnętrzna kalibracja. rozpoczyna się wewnętrzna kalibracja. W trybie próżniowym współczynnik urządzenia można aktywować i dezaktywować dla Standby przy korektach wartości nieszczelności. W trybie wykrywacza nieszczelności w Standby zawór wykrywacza nieszczelności jest zamknięty. Dlatego w tym ustawieniu odpada współczynnik wykrywacza nieszczelności. 0 WYŁ. (współczynnik urządzenia nie jest uwzględniony w Standby.) 1 WŁ. (współczynnik urządzenia jest uwzględniony w Standby.) Panel obsługi Settings > Set up > Operation modes > LR correction > Machine factor in standby Protokół LD Polecenie 524

7.10 Zapisanie i ładowanie parametrów

Aby można było parametry pulpitu obsługi i modułu spektrometru masowego zapisać i przywrócić, można użyć pamięci USB na CU1000.

Zapisanie parametrów:

"Functions > Data > Parameter > Save > Save parameter"

Ładowanie parametrów:

- ✓ Aktualnie ustawiony tryb zgodności musi zgadzać się z trybem ustawionym w pliku parametrów. Patrz także Wybór trybu kompatybilności [▶ 48].
- "Functions > Data > Parameter > Load > Load parameter"

7.11 Kopiowanie lub kasowanie danych pomiaru

Dane można zapisać przy pomocy CU1000 w pamięci USB.

• "Functions > Data > Recorder > Copy > Copy files"

Dane można skasować na CU1000.

• "Functions > Data > Recorder > Delete > Delete files"

7.12 Tłumienie teł gazowych funkcjami ZERO

Stosując funkcję ZERO można stłumić niepożądane tła helowe. Gdy funkcja "ZERO" jest aktywna, bieżąca wartość pomiaru nieszczelności ocenia się jako tło helowe i odejmuje od wszystkich kolejnych wartości pomiaru. Wartość tła tłumiona przez funkcję "ZERO" dopasuje się automatycznie, gdy zmniejszy się tło w urządzeniu. Wartość tła zostanie automatycznie dopasowana w zależności od ustawionego czasu ZERO, poza ustawieniem filtru I•CAL, patrz "Prezentacja wyników pomiaru z filtrami sygnałów [▶ 69]".

Aktywacja/ dezaktywacja funkcji	Aktywacja/dezaktywacja ZERO			
	0	Wł.		
ZERU	1	Wył.		
	Panel obsługi		Function > ZERO > ZERO	
	Protokół LD		Polecenie 6	
	Protokół ASCII		Polecenie *ZERO	
Aktywacja/	Zero przy urucho		mieniu tłumi automatycznie tło helowe przy rozpoczęciu pomiaru.	
dezaktywacja funkcji	0 VVł.			
uruchomieniu"	1	Wył.		
	Panel obsługi		Settings > ZERO/Filter > ZERO > ZERO with start	

	Protokół	LD	Polecenie 409	
	Protokół ASCII		Polecenie *CONFig:ZEROSTART	
Ustawienie trybu ZERO	Określa stopień tłumionego przez ZERO tła helowego (tylko z filtrami "stały" i "2- stopniowy").			
	0	wszystkie dekady		
	1	1 – 2 dekad		
	2	2 – 3 dekad		
	3	2 dekad	У	
	4	3 – 4 de	kad	
	5	19/20 tło	o helowe jest tłumione	
	Panel obsługi		Settings > ZERO/Filter > ZERO > ZERO mode	
	Protokół LD		Polecenie 410	
	Protokół ASCII		Polecenie *CONFig:DECADEZero	
Dezaktywować przycisk ZERO na	Dezaktywacja p wpływom na po		zycisku ZERO (kompensacja ZERO) zapobiega przypadkowym iar.	
wykrywaczu nieszczelności	0	VVł.		
	1	Wył.		
	Panel obsługi		Settings > Set up > Operation modes > Sniffing > Sniffer > Keys > ZERO key sniffer	
	Protokół LD		Polecenie 412	
	Protokół ASCII		Polecenie *CONFig:BUTSniffer	

7.13 Tłumienie zanikających teł gazowych funkcją EcoBoost

EcoBoost z helem jako gazem testowym jest dostępny dla LDS3000 w trybie próżni, nie dla LDS3000 AQ.

EcoBoost z wodorem lub gazem formującym jako gazem testowym jest na wczesnym etapie rozwoju. Aby zmienić typ gazu z helu na wodór, patrz "Wybór rodzaju gazu (masa) [▶ 51]". Funkcja ta może nadal zawierać błędy, które mogą sprawić, że produktywne korzystanie z niej nie będzie zalecane. INFICON wyraźnie zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia funkcji w przyszłych wersjach oprogramowania.

EcoBoost uzupełnia istniejące funkcje ZERO, patrz również "Tłumienie teł gazowych funkcjami ZERO [▶ 65]".

	Funkcję EcoBoost zoptymalizowano pod kątem wykrywania wycieków w warunkach zanikającego tła wskutek odpompowywania. Im mocniej zanika tło w czasie pomiaru, tym przydatniejsza jest ta funkcja. Dlatego na podstawie przebiegu sygnału w ostatnich dwóch sekundach oblicza się prognozę przebiegu i uwzględnia ją podczas obliczania wartości nieszczelności.			
Sposób postępowania	 ✓ Użytkownik ustawił EcoBoost funkcję. Panel obsługi: Settings > EcoBoost > EcoBoost settings", Przycisk "On" Protokół LD: 410 (wartość = 6) Protokół ASCII: *CONFig: DECADEZero: ECOBOOST 			
	 ✓ Przycisk "Favorit 1" lub "Favorit 2" w oknie ulubionych został zastąpiony przyciskiem "EcoBoost". Ustawienia, patrz "Ustawienia ekranu dotykowego [▶ 131]", "Układ przycisków ulubionych". Od tego ustawienia przycisk EcoBoost jest dostępny do obsługi na wyświetlaczu pomiarowym CU1000. W przeciwnym razie przycisk ten nie będzie widoczny na wyświetlaczu pomiaru i konieczne będzie użycie menu "Function > ZERO > EcoBoost, przycisk "On"". 			
	 Wypompować powietrze z komory próżniowej do maksymalnej wartości ciśnienia wlotowego wybranego przyłącza LDS3000. 			
	2 Otworzyć zawór do LDS3000.			
	 Poczekać 3 s, aby następnie uaktywnić funkcję EcoBoost w następujący sposób. Panel obsługi: Najlepiej odpowiednim przyciskiem preferowanych, patrz wyżej. 			
	Protokół LD: 6 (wartość = 1)			
	 Protokoł ASCII: * ZERO (: ON) Wejście PLC: Wejście z przypisaną funkcją "ZERO" lub "ZERO Puls" ustawić na "aktywne". Patrz również "Skonfigurować wejścia cyfrowe modułu I/O [▶ 110]". 			
	Fieldbus : Danymi cyklicznymi w Fieldbus wykonać normalną funkcję ZERO z ZeroMode 0 (tzn. bity 2 i 3 dolnego bajtu słowa polecenia muszą mieć wartość 0)			
	Dalsze informacje na temat zachowania funkcji EcoBoost: Aby móc aktywować tę funkcję po ustawieniu EcoBoost, sygnał tła musi równomiernie spadać w tym okresie, a komunikat o stanie EcoBoost musi zgłaszać "STABLE".			
	Panel obsługi : Wskazanie stanu funkcji EcoBoost wskazuje "STABLE" ज्ञा. Patrz również "Elementy ekranu [▶ 127]". Protokół LD : 493			
	Protokół ASCII: *STATus:STABLE?			
	Wyjście PLC: Zanalizować wyjście z przypisaną funkcją "ZERO stabilny", patrz także "Skonfigurować wyjścia cyfrowe modułu I/O [▶ 112]".			
	⇒ Jeśli komunikat o stanie dla EcoBoost nie przechodzi do "STABLE" i nie można aktywować tej funkcji, należy użyć standardowej funkcji ZERO urządzenia LDS3000, gdy tło gazowe jest stabilne, patrz także "Tłumienie teł gazowych funkcjami ZERO [▶ 65]".			

Panel obsługi: Wskazanie stanu wskazuje "UNSTABLE" ——. Patrz również "Elementy ekranu [▶ 127]".

Protokół LD: 493

Protokół ASCII: *STATus:STABLE?

Wyjście PLC: Zanalizować wyjście z przypisaną funkcją "ZERO stabilny". Patrz również "Skonfigurować wyjścia cyfrowe modułu I/O [▶ 112]".

- Po uaktywnieniu, wartość nieszczelności, zależnie od prędkości pompy i objętości komory pomiarowej, spada o współczynnik z przedziału 10–100.
- 4 Zasilić nieszczelność / obiekt próbny helem.
- Jeżeli znamionowa wartość nieszczelności jest dziesięciokrotnie większa od wskazanego tła, wyświetli się nieszczelność. Można też znaleźć mniejsze nieszczelności.



Rys. 16: Przykład krzywych pomiarowych (EcoBoost)

- 1 Etap 1, patrz wyżej podany tekst do sekcji "Procedura": Wypompowanie komory próżniowej (bez ilustracji)
- 2 Etap 2: otwarcie zaworu
- 3 Etap 3: aktywacja funkcji EcoBoost
- 4 Etap 4: zasilenie obiektu próbnego helem

Znane zachowanie:

- W przypadku niemal stabilnego tła, tłumienie to tylko współczynnik 10. W takim przypadku użyć funkcji Standard-ZERO LDS3000. Patrz również "Tłumienie teł gazowych funkcjami ZERO [> 65]".
- Jeśli funkcja EcoBoost jest aktywowana bez komunikatu "STABLE", urządzenie wykorzystuje przewidywanie tła na podstawie sygnału z ostatnich 2 sekund. Może to prowadzić zarówno do fałszywych alarmów, jak i przeoczenia wycieku.
- Jeżeli szybkość pompowania zbyt silnie spada po aktywacji funkcji EcoBoost, wyświetla się nieszczelność. Nie używać funkcji EcoBoost w pobliżu wartości ciśnienia końcowego używanej pompy wstępnej.

 Nie wyłączać ewentualnie dodatkowo używanej pompy do komory pomiarowej po uaktywnieniu funkcji EcoBoost. W przeciwnym razie system wskaże nieszczelność.

7.14 Prezentacja wyników pomiaru z filtrami sygnałów

Wybór filtru sygnałów Za pomocą funkcji filtrów sygnałów można wpływać na nachylenie zbocza i zachowanie dot. szumów wskazań wartości nieszczelności.

- Dla trybu pracy "Próżnia" z reguły wybiera się filtr I•CAL.
- dla trybu "wąchania" z reguły wybiera się filtr I•Filter.

 – gdy filtr sygnałów powinien mieć właściwości czasowe odpowiadające staremu urządzeniu, należy użyć filtra stałego lub 2-strefowego.

	I•CAL	Wartości nieszczelności wyznaczane są zależnie od zakresu nieszczelności w optymalnych okresach czasowych. Stosowany algorytm cechuje doskonała czułość i czas reakcji. Wyraźnie zalecamy używanie tego ustawienia.
	Stały	Wartości nieszczelności uśredniane są ze stałym czasem co 0,2 sekundy.
	2-stopniowy	Filtr kompatybilny z LDS1000 i LDS2000. Czas uśrednienia przełączany jest zależnie od wartości nieszczelności przełączenia filtru.
	I-Filter	Optymalny filtr dla trybu sondy zasysającej.
		(domyślnie dla XL Sniffer Adapter Set)
	I-Filter tłumienie zbocza	Jak I-Filter, ale z dodatkowym tłumieniem zbocza. Tłumienie zbocza koryguje zmiany wartości pomiarowej w fazie nagrzewania.
	Panel obsługi	Settings > ZERO/Filter > Filter > Filter mode
	Protokół LD	Polecenie 402
	Protokół ASCII	Polecenie *CONFig:FILTER
Ustawienie wartości nieszczelności przełączenia filtra	Tło wartości nieszcze okres średni wynosi Ustawienie dotyczy ty	elności w mbar l/s dla okresu średniego. Poniżej tej wartości 10,24 s. Powyżej tej wartości okres średni wynosi160 ms. ylko filtra 2-stopniowego.
	1E-11 9.9E-3	
	Panel obsługi	Settings > ZERO/Filter > Settings filter > Filter 2-zone
	Protokół LD	Polecenie 403
	Protokół ASCII	Polecenie *CONFig:LRFilter

Ustawienie czasu ZERO filtra	Okres aktualizacji dla wartości offsetu przy ujemnym sygnale wartości nieszczelności (poza filtrem I•CAL).		
	Rozdzielczość 0,1 s (50 = 5,0 s)		
	Panel obsługi	Settings > ZERO/Filter > Settings filter > ZERO time	

r aner obolagi	
Protokół LD	Polecenie 411
Protokół ASCII	Polecenie *CONFig:ZEROTIME

7.15 Sterowanie zaworem balastu gazowego pompy próżni wstępnej

Moduł spektrometru masowego może poprzez przyłącze "Output" sterować elektrycznym zaworem balastu gazowego 24-V pompy próżniowej.

Sterowanie zaworem balastu gazowego

Sterować zaworem balastu gazowego przy pomocy wyjść cyfrowych.			
0	Wył.		
1	Wł.		
2	Trwale Wł.		
Panel ol	bsługi	Functions > Valves > Gas Ballast	
Protokó	ł LD	Polecenie 228	
Protokół ASCII		-	

7.16 Wybór granic wskazania

Granice wskazania

Obniżenie i podwyższenie granic wskazania:

Jeśli urządzenie nie ma być stosowane do wykrywania bardzo małych wartości nieszczelności, podniesienie dolnej granicy wskazania może ułatwić ocenę wskazania wartości nieszczelności.

- do 15 dekad w VAC
- do 11 dekad w SNIF
- do 8 dekad w trybie AQ

Jeśli przez nieodpowiednie ustawienie użyteczny obszar jest mniejszy niż jedna dekada, górna granica zostanie przesunięta tak, by widoczna była jedna dekada.

Wskazówka: Podczas dokonywania ustawień na panelu obsługi pomiędzy parametrami wyświetlane są aktualne granice wskazania. Protokół LD umożliwia odczyt aktualnych granic wskazania za pomocą polecenia 399.

Panel obsługi

Display > Display limits

Protokół LD	Polecenie 397
Protokół ASCII	Polecenie: *CONFig:DISPL_LIM:HIGH
	Polecenie: *CONFig:DISPL_LIM:LOW

7.17 Ustawienie wartości trigger

Moduł spektrometru masowego posiada cztery niezależne wartości trigger. Jeśli zmierzona wartość nieszczelności przekracza ustawioną wartość trigger, aktywują się odpowiednie wyjścia cyfrowe IO1000.

Ponadto przekroczenie wartości trigger 1 wskazywane jest wizualnie na panelu obsługi.

W trybie AQ obliczenie zalecanego czasu pomiaru odnosi się do wartości trigger 1. 1/2/3/4

Panel obsługi	Setting > Trigger > Trigger 1 (2, 3, 4) > Trigger level
Protokół LD	Polecenie 385
Protokół ASCII	Polecenie *CONFig:TRIGger1 (2, 3, 4)

7.18 Ustawić nadzorowanie kapilarne

Wartość ciśnienia kapilara zapchana	Aby wykryć zapchanie kapilary 25/300-sccm, ustawia się minimalną wartość ciśnienia. Jeśli wartość zostanie przekroczona w dół, system generuje komunikat ostrzegawczy 540. Jeśli przekroczenie w dół jest znaczne, system generuje komunikat błędu 541. 1E-3 18 mbar		
	Panel obsługi	Settings > Set up > Operation modes > Sniff > Capillary > Blocked > Pressure capillary blocked	
	Protokół LD	Polecenie 452	
	Protokół ASCII	Polecenie *CONFig:PRESSLow	
Wartość ciśnienia kapilara pęknięta	Aby wykryć pękni ciśnienia. Jeśli wa ostrzegawczy 542	ęcie kapilary 25/300-sccm, ustawia się maksymalną wartość artość zostanie przekroczona, system generuje komunikat 2.	
	1E-3 18 mbar		
	Panel obsługi	Settings > Set up > Operation modes > Sniff > Capillary > Broken > Pressure capillary broken	
	Protokół LD	Polecenie 453	
	Protokół ASCII	Polecenie *CONFig:PRESSHigh	

Wykrycie brakującego przewodu sondy zasysającej	Automatyczne wykrycie brakującego przewodu sondy zasysającej. Funkcja ta powinna być dezaktywowana, gdy używany jest przewód sondy zasysającej, który nie jest automatycznie wykrywany.			
	0	Wł.		
	1	Wył.		
	Panel	obsługi	Settings > Set up > Operation modes > Sniff > Sniffer > Messages > Sniffer line detection	
	Protok	ół LD	Polecenie 529	
	Protok	ół ASCII	-	

7.19 Ustawianie prędkości obrotowej pompy turbomolekularnej

Do niektórych zastosować wskazana jest redukcja prędkości obrotowej pompy turbomolekularnej, aby zwiększyć czułość urządzenia. Powoduje to ograniczenie maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia wlotowego na przyłączach GROSS, FINE i ULTRA. Po zmianie prędkości obrotowej wymagana jest ponowna kalibracja!

 (\mathbf{i})

Odnośnie urządzeń w trybie AQ, patrz "Ustawianie prędkości obrotowej pompy turbomolekularnej [▶ 97]".

Prędkość obrotov	va pompy turbomolekularnej w Hz
1000	
1500	
Panel obsługi	Settings > Setup > MS module > TMP > Settings > TMP rotational speed
Protokół LD	501
Protokół ASCII	*CONFig:SPEEDTMP

7.20 Wybór katody

Wybór katody

Spektrometr masowy posiada dwie katody. W ustawieniu fabrycznym stosowana jest katoda 1. Jeśli jest ona niesprawna, urządzenie automatycznie przełącza się na stosowanie drugiej katody.

Za pomocą tego ustawienia możliwy jest wybór określonej katody.

0 CAT1
1	CAT2					
2	Auto Ca	Auto Cat1 (automatyczne przełączenie na katodę 2, ustawienie fabryczne)				
3	Auto Ca	Auto Cat2 (automatyczne przełączenie na katodę 1)				
4	WYŁ.					
Panel obsługi		Settings > Set up > MS module > Ion source > Cathode selection				
Protokół LD		530				
Protokół ASCII		*CONFig:CAThode *STATus:CAThode				

7.21 Ustawienia dla XL Sniffer Adapter

Do trybu z XL Sniffer Adapter należy

- użyć przewodu sondy zasysającej SL3000XL

– wybrać tryb pracy "XL Sniffer Adapter", patrz "Wybór trybu pracy [> 50]".

Funkcja prawego przycisku wykrywacza nieszczelności	Aktywacja lub dezaktywacja prawego przycisku przewodu wykrywacza nieszczelności SL3000XL (przełączenie pomiędzy Low Flow i High Flow). Dezaktywacja przycisku zapobiega niepożądanemu wpływowi na pomiary.		
	Panel obsł	ługi	Settings > Set up > Operation modes > Sniff > Sniffer > Keys > Sniffer flow key
	Protokół L[D	Polecenie 415
	Protokół A	SCII	Polecenie *CONFig:HFButton
Funkcja search (wyszukiwania)	 Gdy aktywna jest funkcja search, alarm zostaje automatycznie powiązany z triggerem 2, gdy tylko nastąpi przełączenie na High Flow. Wyłączona funkcja search: Alarm, gdy zostanie przekroczona wartość trigger 1. Włączona funkcja search i praca w trybie Low Flow: Alarm, gdy zostanie przekroczona wartość trigger 1. Włączona funkcja search i praca w trybie High Flow: Alarm, gdy zostanie przekroczona wartość trigger 2. 		
	0 Wył.		
	1 Wł.		
	Panel obsł	ługi	Setting > Trigger > Search
	Protokół L[D	Polecenie 380
	Protokół ASCII		Polecenie *CONFig:SEARch

W przypadku SL3000XL słupki wartości nieszczelności, zmiana oświetlenia tła, brzęczyk i zmiana oświetlenia sondy przyrządu kontrolnego nieszczelności zależą od stosowanej wartości trigger.

Diody LED wykrywacza nieszczelności:	Ustawienie jasności diod LED, które służą do oświetlenia badanego miejsca. Ustawienie to odnosi się przebiegu pomiaru bez konfiguracji alarmu LED, patrz poniżej.			
Jasność	od "0" (wył.) do "6" (max.)			
	Panel obsługi	Settings > Set up > Operation modes > Sniff > Sniffer > LED > Sniffer LED brightness		
	Protokół LD	Polecenie 414		
	Protokół ASCII	Polecenie *CONFig:BRIGHTness		
Diody LED	Właściwości LED	wykrywacza nieszczelności przy przekroczeniu wartości trigger 1.		
wykrywacza	Wył.	brak reakcji		
nieszczelności: Konfiguracia alarmu	Miganie	Diody LED migają		
Konnguracja alarniu	Jaśniej	Diody LED świecą się z maksymalną jasnością.		
	Panel obsługi	Settings > Set up > Operation modes > Sniff > Sniffer > LED > Sniffer LED alarm config.		
	Protokół LD	Polecenie 413		
	Protokół ASCII	Polecenie *CONFig:LIGHTAlarm		
Brzęczyk wykrywacza	Właściwości brzęd	czyka sondy przy przekroczeniu wartości trigger.		
nieszczelności:	Wył.	brak reakcji		
Konfiguracja alarmu	Trigger	Sygnał akustyczny / alarm wibracyjny		
	Panel obsługi	Settings > Set up > Operation modes > Sniff > Sniffer > Beep > Sniffer Beep		
	Protokół LD	Polecenie 417		
	Protokół ASCII	Polecenie *CONFig:BEEP		
Wskazanie zawartości wodoru	W wykrywaczach nieszczelności z gazem formującym używa się wodoru. Uwzględnia się tutaj zawartość wodoru. Przez to zwiększa się wyświetlana wartość nieszczelności o odpowiedni współczynnik. Dla gazu (M3, He) można również			
	ustawić zawartość gazu.			
	0 100%			
	Panel obsługi	Settings > Set up > Operation modes > Sniff > Gas percentage > Mass2 > Gas percentage H2		
	Protokół LD	Polecenie 416		
	Protokół ASCII	Polecenie *CONFig:PERcent		

Okres Auto Standby	Definiuje okres w minutach do aktywacji Standby. Jeśli urządzenie pracuje w trybie High Flow, filtr przewodu sondy zasysającej szybciej zanieczyści się. W celu ochrony Auto Standby przełącza na Low Flow. Przy poruszeniu przewodem sondy zasysającej zostanie ponownie automatycznie włączony wybrany poprzednio przepływ.			
	od "0" (wył.) do "6	0" (max.)		
	Panel obsługi Settings > Set up > Operation modes > Sniff > Auto standby > Interval auto standby			
	Protokół LD	Polecenie 480		
	Protokół ASCII	Polecenie *CONFig:STANDBYDel		
Wartość ciśnienia kapilara XL zapchana (High Flow)	Aby wykryć zapchanie kapilary XL (High Flow, 3000 sccm), ustawia się minimalną wartość ciśnienia. Jeśli wartość zostanie przekroczona w dół, system generuje komunikat ostrzegawczy 550. Jeśli przekroczenie w dół jest znaczne, system generuje komunikat błędu 551.			
	100 300 mbar			
	Panel obsługi	Settings > Set up > Operation modes > Sniff > Capillary > Blocked XL > Pressure capillary blocked XL		
	Protokół LD	Polecenie 455		
	Protokół ASCII	Polecenie *CONFig:PRESSXLLow		
Wartość ciśnienia kapilara XL pęknięta (High Flow)	Aby wykryć pęknięcie kapilary XL (High Flow, 3000 sccm), ustawia się maksymalną wartość ciśnienia. Jeśli wartość zostanie przekroczona, system generuje komunikat ostrzegawczy 552. 200 600 mbar			
	Panel obsługi	Settings > Set up > Operation modes > Sniff > Capillary > Broken XL > Pressure capillary broken XL		
	Protokół LD	Polecenie 456		
	Protokół ASCII	Polecenie *CONFig:PRESSXLHigh		
Wybór przepływu	Wybór Low Flow lub High Flow. Uwaga: Wyboru można również dokonać prawym przyciskiem wykrywacza nieszczelności lub przypisać do jednego z przycisków "Ulubione" pulpitu obsługi.			
	mały (Low Flow)			
	duży (High Flow)			
	Panel obsługi	Settings > Configuration > Operating Mode > Flow > Flow Control lub Functions > Flow > Flow Control		
	Protokół LD	Polecenie 229		

Protokół ASCII Polecenie *CONFig:Highflow

7.22 Wyświetlanie ekwiwalentnej wartości nieszczelności

Zakres stosowania

 Objaśnienia dotyczące współczynnika równoważności odnoszą się tylko do trybu sondy zasysającej.

W przypadku korzystania z panelu obsługi CU1000 należy zapoznać się z rozszerzonymi opcjami wyświetlania współczynnika równoważności, patrz "Wyświetlanie wycieku równoważnego dla innego gazu [> 139]".

Jeżeli pomiar odbywa się gazami próbnymi: wodorem lub helem, ale użytkownik chce przedstawić wartość nieszczelności dla innego gazu, zastosować współczynnik korekcji dla używanego gazu próbnego.

Obliczyć współczynnik ekwiwalencji, patrz "Obliczenie współczynnika ekwiwalencji [▶ 76]".

Wprowadzić w urządzeniu konieczne ustawienia, patrz "Ustawianie współczynnika ekwiwalencji i masy molowej [> 77]".

7.22.1 Obliczenie współczynnika ekwiwalencji

Oprogramowanie urządzenia nie oblicza współczynnika ekwiwalencji. Obliczyć współczynnik ekwiwalencji używając następującego wzoru:

vółczynnik ekwiwalencji $= \frac{\eta_{test}}{\eta_{equi}} * \frac{(p_{equi})^2 - 1}{(p_{test})^2 - 1}$

 η Test Dynamiczna lepkość gazu próbnego (hel lub H₂)

 η_{equi} Dynamiczna lepkość gazu równoważnego

Ptest Ciśnienie bezwzględne gazu testowego w badanym obiekcie w barach

Dequi Ciśnienie bezwzględne gazu równoważnego w obiekcie próbnym w barach

Przykład Konieczna kontrola instalacji klimatyzacyjnej pod kątem wycieków.

W tym celu najpierw napełnia się instalację helem pod ciśnieniem (bezwzględnym) 2 bar i szuka wycieków. Potem instalację napełnia się R134a. Ciśnienie robocze wynosi 15 bar (bezwzględne).

Dynamiczna lepkość helu wynosi 19,62 µPa*s.

Dynamiczna lepkość R134a wynosi 11,49 µPa*s.

Aby w czasie badania szczelności helem otrzymać wskazanie wartości nieszczelności równoważne dla R134a, trzeba wprowadzić następujący współczynnik ekwiwalencji:

Współczynnik ekwiwalencji =
$$\frac{\eta_{test}}{\eta_{equi}} * \frac{(p_{equi})^2 - 1}{(p_{test})^2 - 1} = \frac{19,62}{11,49} * \frac{15^2 - 1}{2^2 - 1} \approx 127$$

7.22.2 Ustawianie współczynnika ekwiwalencji i masy molowej

- ✓ Współczynnik ekwiwalencji jest znany. Patrz również "Obliczenie współczynnika ekwiwalencji [▶ 76]".
- ✓ Użyty gaz próbny jest określony (wodór lub hel, masa 2, 3 albo 4).
- Masa molowa gazu równoważnego, który użytkownik chce przedstawić na wyświetlaczu, jest znana.
 - 1 Pulpit obsługi: Settings > Set up > Operation modes > Equivalence rate
 - 2 Przycisk "Współczynnik gazu"
 - ⇒ (Protokół LD: Polecenie 469)
 - 3 Odpowiednio do gazu próbnego wybrać "Masa 2", "Masa 3" lub "Masa 4".
 - ⇒ Dla helu jako gazu próbnego otwiera się okno "Ekwiwalentny współczynnik gazu He".
 - 4 Ustawić ekwiwalentny współczynnik gazu.
 - 5 Pulpit obsługi: Settings > Set up > Operation modes > Equivalence rate
 - 6 Przycisk "Masa molowa"
 - ⇒ (Protokół LD: Polecenie "470")
 - 7 Odpowiednio do gazu próbnego wybrać "Masa 2", "Masa 3" lub "Masa 4".
 - ⇒ Dla helu jako gazu próbnego otwiera się okno "Masa molowa gazu równoważnego He".
 - 8 Ustawić masę molową.
- Jeżeli współczynnik ekwiwalencji jest nierówny 1 lub masa molowa nie jest ustawiona zgodnie z ustawieniem fabrycznym, współczynnik ekwiwalencji będzie wyświetlany zarówno przy wyniku kalibracji, jak i na ekranie pomiaru.

7.23 Reset ustawień

Moduł spektrometru	Usta	wienia modułu spektrometru masowego można zresetować do ustawień		
masowego	fabrycznych.			
	0	Ładowanie ustawień fabrycznych		
	10	Reset ustawień dla trybu kompatybilności LDS1000		
	11	Reset ustawień dla trybu kompatybilności LDS2010		
	12	Reset ustawień dla trybu XL Sniffer Adapter		

Panel obsługi	Functions > Data > Parameters > Reset > Control unit settings
	Functions > Data > Parameters > Reset > MSB settings
	Functions > Data > Parameters > Reset > Parameter access level
Protokół LD	Polecenie 1161
Protokół ASCII	Polecenie *RST:FACTORY
	Polecenie *RST:SL3000



Dotyczy panelu obsługi: Na podstawie aktualnie ustawionego trybu automatycznie wybierana jest odpowiednia wartość do zresetowania ustawień w tym trybie.

Dotyczy protokołu LD lub ASCII: Zresetowanie ustawień dla danego trybu powoduje jego automatyczne uaktywnienie, patrz również "Wybór trybu kompatybilności [▶ 48]".

8 Praca LDS3000 AQ (akumulacja)

8.1 Włączanie urządzenia

- 1 Włączyć pompę próżniową
- 2 Podłączyć zasilanie napięciowe do modułu spektrometru masowego.
- ⇒ Następuje automatyczny rozruch systemu.
- Jeśli podłączone są XL Sniffer Adapter i CU1000, po rozruchu pojawi się zapytanie, czy ma zostać uruchomiony tryb pracy "XL Sniffer Adapter". Nie dotyczy to urządzeń w trybie AQ.



Wydłużony rozruch w przypadku urządzeń w trybie AQ

Aby zapobiegać zafałszowaniu wyników pomiaru spowodowanemu przez zwiększoną wartość tła, czas nagrzewania po włączeniu wynosi ok. 10 minut.

Przed określeniem "piku", np. przed kalibracją, odczekać co najmniej 60 minut. Patrz również "Przeprowadzenie pomiaru [▶ 94]".

8.2	Nastawy wstępn	e		
Wybór języka	Wybrać język na wyświetlaczu. Ustawieniem fabrycznym jest język angielski. (Wyświetlacz na uchwycie przewodu sondy zasysającej SL3000XL wyświetla komunikaty po angielsku zamiast po rosyjsku i chińsku).			
	Niemiecki, angielski, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, rosyjski, chiński, japoński			
	Panel obsługi	Settings > Set up > Control unit > Language		
	Protokół LD	Polecenie 398		
	Protokół ASCII	*CONFig:LANG		
Ustawienie daty i	Ustawienie daty			
godziny	Format: DD.MM.RR			
	Panel obsługi	Settings > Date/Time > Date		
	Protokół LD	Polecenie 450		
	Protokół ASCII	*HOUR:DATE		
	Ustawienie czasu zegarowego			
	Format: gg:mm			
	Panel obsługi	Settings > Date/Time > Time		

Protokół LD	Polecenie 450
Protokół ASCII	*HOUR:TIME

8.3 Wybór jednostki dla wartości nieszczelności

Jednostka wartości	Wybór wartości jednostki nieszczelności dla próżni lub sond				
nieszczelności Wskazanie	0	mbar l/s (ustawienie fabryczne)			
	1	Pa m³/s			
	2	atm cc/s			
	3	Tor I/s	Tor I/s		
	4	ppm (nie VAC, nie AQ)			
	5	g/a (nie VAC, nie AQ)			
	6	oz/yr (nie VAC, nie AQ)			
	7	sccm			
	8	sft³/yr			
	Panel	obsługi	Display > Units (display) > Leak rate unit VAC (SNIF)		
	Protokół LD		Polecenie 396 (indeks 0: Próżnia, indeks 1: Sniff)		
	Protokół ASCII		Polecenie *CONFig:UNIT:VACDisplay		
			Polecenie *CONFig:UNIT:SNDisplay		
Jednostka wartości nieszczelności	Wybór wartości jednostki nieszczelności dla interfejsów próżni lub wykrywaczy nieszczelności				
interfejs	0	mbar l/s (ustawienie fabryczne)			
	1	Pa m³/s			
	2	atm cc/s			
	3	Tor I/s			
	4	ppm (nie VAC)			
	5	g/a (nie VAC)			
	6	oz/yr (nie VAC)			
	7	sccm			
	8	sft ³ /yr			
	Panel obsługi		Settings > Set up > Interfaces > Units (interface) > Leak rate unit VAC (SNIF)		
	Protokół LD		Polecenie 431 (Vakuum)		
			Polecenie 432 (sondy)		
	Protokół ASCII		Polecenie *CONFig:UNIT:LRVac		

Polecenie *CONFig:UNIT:LRSnif

8.4 Wybór jednostki ciśnienia

Jednostka ciśnienia interfejs	Wybór jednostki ciśnienia interfejsów				
	0	mbar (us	mbar (ustawienie fabryczne)		
	1	Pa	Pa		
	2	atm	atm		
	3	Tor			
	Panel of	osługi	Settings > Set up > Interfaces > Units (interface) > Pressure unit		
	Protokół	LD	Polecenie 430 (próżnia/wykrywacze nieszczelności)		
	Protokół	ASCII	Polecenie *CONFig:UNIT:Pressure		

8.5 Wybór trybu kompatybilności

Użytkownik LDS3000 AQ może ustawić

- AQ Mode 1 lub
- AQ Mode 2

Przy zmianie trybu kompatybilności wszystkie nastawy resetowane są do nastaw fabrycznych i urządzenie uruchamia się ponownie. Wyświetlany jest język zgodnie z ustawieniami fabrycznymi. Zmiana języka patrz "Nastawy wstępne [▶ 79]".

Aby teraz przełączyć LDS3000 na inny tryb i wrócić do poprzednio ustawionego trybu w późniejszym czasie, zapisać wcześniej swoje parametry w pamięci USB, patrz "Zapisanie i ładowanie parametrów [▶ 95]". Po powrocie do poprzednio ustawionego trybu można ponownie wczytać zapisane parametry.

- AQ Mode 1: Ten tryb jest dostępny tylko w urządzeniach AQ. W urządzeniach tych jest on wstępnie ustawiony. Możliwe jest przełączenie na inne tryby. Wybranie tego trybu powoduje pomiar ciągły. Dlatego wynik cyklu pomiarowego musi być ręcznie odmierzany w czasie. Aby uzyskać stabilny wynik pomiaru, należy odczekać czas równy przynajmniej czasowi trwania pomiaru. Aby ustawić czas pomiaru, patrz "Dokonywanie ustawień podstawowych za pomocą asystenta [> 84]". Tryb pomiaru, patrz "Przeprowadzenie pomiaru [> 94]".
- AQ Mode 2: Ten tryb jest dostępny tylko w urządzeniach AQ. Możliwe jest przełączenie na inne tryby.
 Wybranie tego trybu powoduje, że pomiar AQ kończy się po upływie ustawionego czasu pomiaru. Wynik pomiaru cyklu może być odczytany do momentu ręcznego wznowienia kolejnego cyklu pomiarowego. Aby ustawić czas pomiaru, patrz "Dokonywanie ustawień podstawowych za pomocą asystenta [> 84]". Tryb

pomiaru, patrz "Przeprowadzenie pomiaru [> 94]".

- LDS1000: Tryb kompatybilności umożliwiający modernizację urządzenia do badania nieszczelności z LDS1000 do LDS3000.
- LDS2010: Tryb kompatybilności umożliwiający modernizację urządzenia do badania nieszczelności z LDS2010 do LDS3000.
- LDS3000
- XL Sniffer Adapter

Panel obsługi	Settings > Set up > Compatibility > Compatibility mode
Protokół LD	Polecenie 2594 (dez)
Protokół ASCII	Polecenie *CONFig:COMP

W poniższej tabeli podano funkcjonalne różnice i wspólne elementy pomiędzy LDS2010 i LDS3000:

	LDS2010	LDS3000	
Wyjścia trigger	bez wspólnego odniesienia	ze wspólnym odniesieniem	
Inne wyjścia	ze wspólnym odniesieniem	ze wspólnym odniesieniem	
Trigger 1 (LED wykrywacza nieszczelności, wyjście przekaźnikowe, sygnał audio)	sterowanie LED wykrywacza nieszczelności, wyjście audio PWM do pulpitu obsługi dla ActivBox	sterowanie LED wykrywacza nieszczelności, wyjście audio PWM do pulpitu obsługi dla ActivBox	
Limit-Low/High (interfejsy szeregowe, wyświetlanie, wyjście analogowe)	Limit Low działa na wszystkie wyprowadzane dane, Limit High tylko na dane wyświetlane	można oddzielnie nastawić dla protokołów interfejsu, wskazań i wyjść analogowych	
Balast gazowy (3 ustawienia)	OFF: wyłącza zawór balastu gazowego modułu pompy.	0 = wył., 1 = wł., z możliwością sterowania	
	ON: włącza zawór balastu	przez wejście cyfrowe na IO1000	
	gazowego modułu pompy, aż do następnego wyłączenia sieci.	2 = wł., bez możliwości sterowania przez wejście cyfrowe na IO1000	
	Gdy "CAL mode" nie równa się 3 (punkt menu 26), zaworem balastu gazowego można sterować poprzez wejście cyfrowe DynCAL.		
	F-ON: fixed włączony umożliwia stałe włączenie zaworu balastu gazowego (z zabezpieczeniem przed awarią sieci i niezależnie od wejść cyfrowych).		
Tryb sterowania	LOCAL, RS232, RS485	Nie dotyczy, sterowanie możliwe jest jednocześnie ze wszystkich punktów sterowania.	

	LDS2010	LDS3000
Tryb kompatybilności LDS1000 9.2	Inne funkcje	Wartości domyślne i komunikaty błędów (wartości domyślne wyprowadzane są przez interfejs, na ekranie dotykowym ukazuje się oryginalny komunikat -> Powód: nowy sprzęt może wytworzyć błędy, które nie występowały w poprzednim)
Korekta wartości nieszczelności w trybie Standby (czynnik urządzenia)	nastawialne (tak/nie)	nastawialne (tak/nie)
ZERO przy starcie		od V1.02 jako LDS2010
Otwarcie zaworu wykrywacza nieszczelności	w SNIF po uruchomieniu	w SNIF po uruchomieniu
Prędkość obrotowa pompy turbomolekularnej	tylko 2 prędkości obrotowe	regulowana przez interfejs szeregowy w zakresie od 750 Hz do 1500 Hz przez obsługę urządzenia możliwy wybór między 1000 Hz a 1500 Hz
Adres RS485	tak, ponieważ aktywny BUS	nie, ponieważ nieaktywny BUS
Przycisk wł/wył. wykrywacza nieszczelności	do wyboru	do wyboru
Wartość domyślna dla wewn. nieszczelności próbnej	1E-15 mbar l/s	9.9E2 mbar l/s
Wartość domyślna zewn. nieszczelności próbnej, tryb VAC/ SNIF	1E-7 mbar l/s	9.9E2 mbar l/s
Zakres nastaw wewn. nieszczel. próbnej	10E-7	1E-9 9.9E-1 mbar l/s
Kompensacja współcz. urządzenia	ręczny	ręczny/automatyczny
Zakres wartości współcz. urządzenia/wykrywacza nieszczelności	Współczynnik urządzenia: 1E-39.9E+3 Współczynnik wykrywacza nieszczelności: 1E-39.9E+3	Współczynnik urządzenia: 1E-41E+5 Współczynnik wykrywacza nieszczelności: 1E-41E+4
Ciśnienie: monitoring kapilar 20		dostępne, ciśnienie nastawialne
Wyjście analogowe	stałe charaktervstvki	możliwość dowolnei konfiguracij
Wezwanie do kalibracji	Zmiana temperatury wzmacniacza 5 K lub 30 min	zmiana temperatury wzmacniacza 5K lub 30min, lub prędkość obrotowa TMP zmieniona

	LDS2010	LDS3000
Jednostki wartości ciśnienia/ nieszczelności (VAC/SNIF) dla wszystkich interfejsów	tak	pulpit obsługi i reszta oddzielona
Uprawnienia użytkownika	3 poziomy wybierane za pomocą PIN na panelu obsługi lub wyłącznika z kluczykiem	4 poziomy wybierane na panelu obsługi lub za pomocą opcjonalnego wyłącznika z kluczykiem
Wyłącznik z kluczykiem	wbudowany na stałe	może być, w razie potrzeby, przyłączony zewnętrznie, patrz "Skonfigurować wejścia cyfrowe modułu I/O [• 110]" (wyłącznik z kluczykiem)

8.6 Dokonywanie ustawień podstawowych za pomocą asystenta

Zalecamy korzystanie z asystenta AQ w celu dokonywania ważnych ustawień i do kalibracji. Następujące dane odnoszą się do CU1000 dopasowanego do użycia z LDS3000 AQ.

Szczegóły dotyczące zmiany ustawień standardowych oraz poleceń protokołu interfejsów znajdują się w kolejnych rozdziałach niniejszego podręcznika.

Asystent AQ

Aby wywołać asystenta AQ, na wyświetlaczu CU1000 nacisnąć

Main menu > Functions > Assistant

Alternatywnie nacisnąć hasło "Asystent" w dolnej części wyświetlacza.

Dokonać ustawień w oknie, które się otworzy.

1. Objętość komory

(objętość netto) W razie potrzeby można wybrać jednostkę głośności w punkcie "Main menu > Settings > Setup > Operating modes > AQ > Volume unit". (Protokół LD: polecenie 1763 Protokół ASCII: *CONFig:AQ:VOLume)

- Triggerlevel 1 (Protokół LD/ASCII: Patrz "Ustawienie wartości trigger [▶ 71]")
- Masa (Wybór między helem a gazem formującym) (Protokół LD/ASCII: Patrz "Wybór rodzaju gazu (masa) [> 51]"

- Udział gazu w procentach (przykładowo zawartość wodoru w gazie formującym) (Protokół LD/ASCII: Patrz wskazanie zawartości wodoru w "Ustawienia dla XL Sniffer Adapter [▶ 73]"
- 5. Czas pomiaru

(Z możliwością dowolnego ustawienia, wskazywane jest zalecenie, zależne od ustawionych parametrów). (Protokół LD: polecenie 1765 Protokół ASCII: *CONFig:AQ:TIME)

Gdy ustawiony jest tryb kompatybilności "AQ Mode 1" wykonywany jest pomiar bez końca. Cykl pomiarowy lub wynik pomiaru musi być odczytany ręcznie z pomiaru ciągłego. Aby uzyskać stabilny wynik pomiaru, należy odczekać czas równy przynajmniej czasowi trwania pomiaru.

Gdy ustawiony jest tryb kompatybilności "AQ Mode 2", pomiar AQ zostaje zakończony po upływie ustawionego czasu pomiaru. Wynik pomiaru cyklu może być odczytany do momentu ręcznego wznowienia kolejnego cyklu pomiarowego. Aby ustawić tryb kompatybilności, patrz "Wybór trybu kompatybilności [▶ 81]".

Alternatywnie ustawień można dokonać również w następujących punktach:

```
"Main menu > Settings > Set up > Operation modes > AQ"
"Main menu > Settings > Mass"
```

Main menu - Cettings - Mass

8.7 Określanie piku

Aby możliwe było osiągnięcie jak najdokładniejszych wyników pomiarów, przed kalibracją zawsze należy określić aktualny "pik" (wartość szczytową). Na koniec tego procesu stara wartość napięcia anody jest zastępowana przez wartość nowego napięcia anody.

W strojeniu wykorzystywane jest powietrze i hel, wzgl. powietrze i wodór. Strojenie z użyciem samego azotu nie jest możliwe.

Następujące dane na wyświetlaczu odnoszą się do CU1000 dopasowanego do użycia z LDS3000 AQ.

- ✓ Aby zapobiegać zafałszowaniu wyników pomiaru spowodowanemu przez zwiększoną wartość tła, odczekano czas nagrzewania, wynoszący co najmniej 60 minut.
 - 1 Main menu > Functions > CAL > Peak.
 - 2 Potwierdzić za pomocą "OK".
 - ⇒ Otwiera się okno "Pik CAL".
 - **3** Wyjąć nieszczelność próbną z komory.

- 4 Jeśli ustawiony został tryb kompatybilności "AQ Mode 1", odczekać aż sygnał tła będzie stabilny, a następnie rozpocząć regulację przyciskiem "OK". Patrz również "Wybór trybu kompatybilności [▶ 81]".
 - ⇒ (Protokół LD: 4, parametr 7 (peak adjust AQ)
 Protokół ASCII: *CAL:PEAK)
 IO1000: Wejście "Peakfind"
 - ⇒ (Protokół LD i ASCII: Przebieg musi następnie zostać sprawdzony za pomocą polecenia 260 (State Calibration) wzgl. *STATus:CAL)
- 5 Jeśli ustawiony został tryb kompatybilności "AQ Mode 2", rozpocząć regulację bezpośrednio za pomocą przycisku "OK".
- ➡ Po dokonaniu strojenia zostaną wyświetlone stara i nowa wartość napięcia anody.

8.8 Ustawianie wartości nieszczelności próbnej

Wprowadzić dane dla ustawionej nieszczelności próbnej. Dla każdego gazu (masy) musi być ustawiona specyficzna wartość nieszczelności. Zakres: 1E-9 ... 9.9E-2 mbar I / s



Minimalna wartość nieszczelności próbnej

Aby można było przeprowadzić stabilną kalibrację, podajemy zalecaną minimalną wartość nieszczelności dla używanej nieszczelności próbnej.

Przy zachowaniu proponowanego przez asystenta AQ czasu pomiaru wartość nieszczelności powinna być nie mniejsza niż:

- przy stosowaniu gazu formującego, niż wybrana wartość progowa (trigger 1)
- przy stosowaniu helu, niż 1/5 wybranej wartości progowej (trigger 1)

Jeżeli wartość nieszczelności stosowanej nieszczelności próbnej jest za mała, na początku kalibracji lub po jej zakończeniu zostanie wygenerowany komunikat błędu.

Następujące dane odnoszą się do CU1000 dopasowanego do użycia z LDS3000 AQ.

- ✓ Żądana jednostka, w której ma być wprowadzona wartość nieszczelności, jest ustawiona. Jeśli używana w systemie jednostka wartości nieszczelności różni się od jednostki wskazania dla nieszczelności próbnej, należy – przynajmniej tymczasowo – ustawić jednostkę na tę, w której jest wskazywana nieszczelność próbna. Patrz również "Wybór jednostki dla wartości nieszczelności [▶ 47]".
 - 1 Main menu > Functions > CAL > Settings > Ext. calibration leak
 - 2 Wprowadzić żądany gaz i odpowiednią wartość nieszczelności. (Protokół LD: polecenie 390 Protokół ASCII: *CONFig:CALleak:EXTVac)

8.9 Kalibracja urządzenia

8.9.1 Moment i ogólne nastawy wstępne

	WSKAZÓWKA		
	Niewłaściwa kalibracja przez zbyt niską temperaturę pracy		
	Jeśli urządzenie kalibruje się w stanie zimnym, może dać fałszywe wyniki pomiaru.		
	Dla optymalnej dokładności urządzenie należy włączyć co najmniej 60 minut przed pierwszym pomiarem		
	pierwszym	pomarem.	
	Zaleca się, by kalibrować urządzenie raz na zmianę w żądanych trybach pracy i dla żądanych gazów. Następnie można przełączać między trybami pracy i rodzajami gazu bez konieczności ponownej kalibracji.		
	Dodatkowo	o kalibracja jes	st wymagana po wyświetleniu żądania kalibracji przez system.
Wyłączanie testu wzmacniacza wstępnego	Podczas kalibracji urządzenie testuje wbudowany wzmacniacz wstępny. Test wzmacniacza wstępnego można wyłączyć. Dzięki temu kalibracja jest szybsza, ale również mniej niezawodna.		
	0 WYŁ.		
	1	WŁ.	
	Panel obs	sługi	Settings > Set up > MS-module > Preamplifier > Test > Preamplifier test with CAL
	Protokół L	D	Polecenie 370
	Protokół A	ASCII	Polecenie *CONFig:AMPTest (ON,OFF)
Aktywacja wezwania do kalibracji	Gdy wezwanie do kalibracji jest aktywne, wtedy przy zmianach temperatur większych od 5°C i 30 minut po włączeniu urządzenie wzywa do kalibracji.		
	0 WYŁ.		
	1	WŁ.	
	Panel obs	sługi	Functions > CAL > Settings > CAL request. > Calibration request
			lub
			Settings > Setup > Notifications > CAL request. > Calibration request
	Protokół L	D	Polecenie 419
	Protokół A	ASCII	*CONFig:CALREQ (ON,OFF)

OstrzeżenieMożna zezwolić na ostrzeżenie 650 "Kalibracja niezalecana przez pierwsze 20 min"o kalibracji Wrn650Iub wytłumić je.

0	wrt. (wytłumione)		
1	WŁ. (dopuszczone)		
Panel obs	ługi	Functions > CAL > Settings > CAL request. > Calibration warning W650	
		lub	
		Settings > Setup > Notifications > CAL request > Calibration warning W650	
Protokół L	.D	Polecenie 429	
Protokół A	ASCII	*CONFig:CALWarn ON (OFF)	

Zobacz również

Ustawienie współczynnika urządzenia i wykrywacza nieszczelności [> 92]

8.9.2 Wprowadzenie współczynników kalibracji

Współczynnik kalibracji określany jest standardowo w odpowiednim procesie kalibracji. Zazwyczaj nie jest konieczne ręczne ustawianie współczynnika kalibracji.

Niewłaściwe ustawienie współczynnika kalibracji nieuchronnie prowadzi do nieprawidłowego wskazania wartości nieszczelności!

8.9.3 Współczynnik kalibracji - próżnia

Dotyczy również urządzeń w trybie AQ.

Wprowadzenie współczynników kalibracji dla mas 2, 3, 4.

Wartości zostaną nadpisane przy następnej kalibracji.

0,01 ... 5000

Panel obsługi	Settings > Set up > Operation modes > Vacuum > Calibr. Factor > mass 2 (3, 4) > calibration factor VAC H2 (M3, He)
Protokół LD	Polecenie 520
Protokół ASCII	Polecenie *FACtor:CALVac

8.9.4 Kalibracja

Przestrzegać również ogólnych wskazówek dotyczących kalibracji, patrz "Kalibracja urządzenia [▶ 52]".

Warunki dla wszystkich metod postępowania

- Dostępna jest nieszczelność próbna.
- Wprowadzone są dane dla wartości nieszczelności, patrz również "Ustawianie wartości nieszczelności próbnej [> 86]".
- Aby zapobiegać zafałszowaniu wyników pomiaru spowodowanemu przez zwiększoną wartość tła, odczekano czas nagrzewania, wynoszący co najmniej 60 minut.
- Został określony aktualny "pik", patrz również "Określanie piku [> 85]".

Pulpit obsługi CU1000

- Włożyć otwartą nieszczelność próbną do komory pomiarowej i zamknąć komorę pomiarową.
- 2 Main menu > Functions > CAL > external
 - Sostanie wyświetlona wartość nieszczelności próbnej oraz pytanie, czy rozpocząć kalibrację.
- 3 Aby rozpocząć kalibrację, potwierdzić za pomocą "OK".
- 4 Stosować się do instrukcji na ekranie.

Protokół LD lub ASCII, IO1000

- Włożyć otwartą nieszczelność próbną do komory pomiarowej i zamknąć komorę pomiarową.
- 2 Dotyczy wyłącznie ustawionych "AQ Mode 1": Odczekać co najmniej ustawiony czas pomiaru AQ, aby sygnał wartości nieszczelności ustabilizował się.
- Uruchomić kalibrację
 Protokół LD: polecenie 4, parametr 1
 Protokół ASCII: *CAL:EXT
 IO1000: Wejście "CAL zewnętrzna", patrz również ilustracja poniżej
 - ⇒ Jeśli stosowany jest hel, przejść do ostatniego kroku postępowania (nr 8).
- Dla określenia tła w przypadku użycia gazu formującego (wodór) wykonać następujący proces:
 Protokół LD: polecenie 260 (State Calibration)
 Protokół ASCII: *STATus:CAL
 - Zaczekać, aż osiągnięty zostanie następujący stan:
 Protokół LD: polecenie 260 stan 75 "WAIT_ZERO_AQ"
 Protokół ASCII: *STATus:CAL? na "CLOSE"
 IO1000: Wejście "CAL stabilna", patrz również ilustracja poniżej
- 5 Wyjąć nieszczelność próbną z komory pomiarowej i zamknąć komorę pomiarową.
- **6** Odczekać co najmniej ustawiony czas pomiaru AQ, aby sygnał wartości nieszczelności ustabilizował się.

- 7 Uruchomić pomiar tła.
 Protokół LD: polecenie 11, parametr 1 (Continue calibration) protokół ASCII: *CAL:CLOSED
 IO1000: Wejście "CAL zewnętrzna", patrz również ilustracja poniżej
- 8 Następnie wykonać następujący przebieg:
 Protokół LD: polecenie 260 (State Calibration)
 Protokół ASCII: *STATus:CAL
 - ⇒ Zaczekać, aż osiągnięty zostanie następujący stan:
 Protokół LD: polecenie LD 260 stan 0 "READY"
 Protokół ASCII: *STATus:CAL? na "IDLE"
 IO1000: Wyjście "CAL aktywna", patrz również ilustracja poniżej
 - ⇒ Kalibracja jest zakończona.
 - ⇒ W przypadku błędu:
 Protokół LD: polecenie 260 stan 51...59 (stany błędów)
 Protokół ASCII: *STATus:CAL? na "FAIL"
 IO1000: Wyjście "Błąd lub ostrzeżenie"



Rys. 17: Zewnętrzna kalibracja przy użyciu IO1000 w przypadku urządzenia z obsługą trybu AQ. Opis wejść i wyjść PLC patrz "Przyporządkowanie wejść i wyjść [▶ 99]".

8.10 Rozpoczęcie i zakończenie pomiaru (tryb AQ 2)

Dotyczy wyłącznie "AQ Mode 2". Patrz również "Wybór trybu kompatybilności [> 81]".

 (\mathbf{i})

Aby w oknie czuwania CU1000 dostępny był przycisk Start lub Stop do obsługi cyklu pomiarowego, należy zastąpić przycisk "Ulubione 1" lub "Ulubione 2" w oknie Ulubione przyciskiem "Start/Stop". W przeciwnym razie brakowałoby przycisków Start/Stop w oknie czuwania i trzeba by było korzystać z menu "Functions > Start/Stop". Ustawienia, patrz "Ustawienia ekranu dotykowego [▶ 131]", "Układ przycisków ulubionych".

Przełączenie pomiędzy trybem pomiaru i Standby

START = Standby --> Pomiar

STOP = Pomiar> Standby	
Panel obsługi	Functions > Start/Stop
Protokół LD	Polecenie 1, 2
Protokół ASCII	Polecenie *STArt, *STOp

Zobacz również

Przeprowadzenie pomiaru [> 94]

8.11 Wykonanie funkcji ZERO

Po uruchomieniu LDS3000 AQ i wybraniu gazu formującego jako rodzaju gazu dostępny w systemie próżniowym wodór powoduje z początku pojawienie się na wyświetlaczu rosnącej krzywej (AQ Mode 1). Wskazanie to może być mylnie uznane za wskazanie nieszczelności.

Aby wyeliminować fałszujący wyniki wpływ resztek wodoru, po uruchomieniu urządzenia odczekać ok. 30 minut przed przeprowadzeniem pomiaru.

Aby usunąć offset resztkowy, następnie wykonać funkcję ZERO AQ. ZERO AQ nie służy do tłumienia sygnałów pomiarowych.

 ✓ Jako Masa wprowadzony jest wodór (gaz formujący).
 Jeżeli wodór (gaz formujący) nie jest ustawiony, można go ustawić w "Main menu > Settings > Mass" lub na dole w wyświetlonym oknie pomiaru za pomocą funkcji "Asystent".

✓ W komorze pomiarowej nie znajduje się próbka ani nieszczelność próbna.

- 1 Main menu > Functions > ZERO AQ
- 2 Stosować się do instrukcji na ekranie.
 - Protokół LD i ASCII: Po usunięciu próbki lub nieszczelności próbnej odczekać co najmniej przez czas równy czasowi pomiaru (AQ Mode 1).
 - ⇒ Protokół LD: polecenie 6, parametr 1; Protokół ASCII: *ZERO:ON
 - ⇒ IO1000: Wejście ZERO

8.12 Ustawienie współczynnika urządzenia i wykrywacza nieszczelności

Kalibracja wewnętrzna kalibruje wyłącznie system pomiarowy modułu spektrometru masowego odsprzęgnięty od urządzenia do badania. Gdy po kalibracji wewnętrznej urządzenie pracuje równolegle do innego systemu pompowego (według zasady prądów cząstkowych), wtedy urządzenie podaje za małą wartość nieszczelności odpowiednio do prądów cząstkowych. Przy pomocy skorygowanego współczynnika urządzenia (w trybie próżniowym) i współczynnika wykrywacza nieszczelności

urządzenie podaje rzeczywistą wartość nieszczelności. Przy pomocy współczynników można uwzględnić stosunek efektywnej szybkości pompowania systemu pomiarowego w porównaniu z szybkością pompowania systemu pomiarowego na urządzeniu do badań.

8.12.1 Ręcznie ustawić współczynnik urządzenia i wykrywacza nieszczelności

- ✓ Moduł spektrometru masowego wewnętrznie skalibrowany.
 - Pomierzyć zewnętrzną nieszczelność próbną przy pomocy urządzenia do badania.
 - ➡ Urządzenie podaje wartość nieszczelności za małą odpowiednio do stosunku prądów cząstkowych.
 - 2 Ustawienie współczynnika urządzenia i wykrywacza nieszczelności, patrz poniżej.
 - ⇒ Urządzenie pokazuje rzeczywistą wartość nieszczelności.

Ustawienie współczynnika maszyny



Urządzenia w trybie AQ:

Współczynnik maszyny "1" jest wstępnie ustawiony. Ustawienia tego nie wolno zmieniać.

Skorygować ewentualną różnicę pomiędzy kalibracją wewnętrzną i zewnętrzną w trybie próżniowym.

Bez opcji wewnętrzna nieszczelność próbna powinna mieć wartość 1,00. Przy zmianie wartości wyświetli się wartość nieszczelności wynikająca ze zmiany. W ten sposób wyrównanie jest uproszczone.

Zakres wartości 1E-4...1E+5

Panel obsługi	Settings > Set up > Operation modes > Vacuum > Machine factor > Mass 2 (3, 4) > machine factor VAC H2 (M3, He)
Protokół LD	Polecenie 522
Protokół ASCII	Polecenie *FACtor:FACMachine

Ustawienie	Skorygować ewentualną różnicę pomiędzy kalibracją wewnętrzną i zewnętrzną w
współczynnika	trybie wykrywacza nieszczelności
wykrywacza	Zakres wartości 1E-41E+4
nieszczelności	

Panel obsługi	Settings > Set up > Operation modes > Sniffing > Sniff factor > Mass 2 (3, 4) > Sniff factor H2 (M3, He)
Protokół LD	Polecenie 523
Protokół ASCII	Polecenie *FACtor:FACSniff

8.13 Przeprowadzenie pomiaru

▲ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo spowodowane przez implozję komory pomiarowej

Z zewnętrznej komory pomiarowej, podłączonej do LDS3000 AQ, odpompowywane jest ok. 60 sccm. W trakcie typowych czasów pomiaru (2-30 sekund) nie jest wytwarzane niebezpieczne podciśnienie.

Jeśli komora pomiarowa jest szczelna, ale nie jest odporna na próżnię, w przypadku dalszego odpompowywania może implodować. Przykładowo, w przypadku komory pomiarowej o pojemności 1 l może to nastąpić po ok. 10 minutach.

- ▶ Po upływie czasu pomiaru nie kontynuować odpompowywania komory pomiarowej.
- Zapewnić odpowiednie środki ochrony!
- ✓ Urządzenie jest włączone.
- ✓ Ustawiono tryb kompatybilności "AQ Mode 1" lub "AQ Mode 2" (w CU1000 w oknie "Kompatybilność", zatwierdzenie za pomocą "OK").
- ✓ Tylko tryb kompatybilności "AQ Mode 2": Aby w oknie czuwania CU1000 dostępny był przycisk Start lub Stop do obsługi cyklu pomiarowego, zastąpić przycisk "Ulubione 1" lub "Ulubione 2" w oknie Ulubione przyciskiem "Start/Stop". W przeciwnym razie brakowałoby przycisków Start/Stop w oknie czuwania i trzeba by było korzystać z menu "Functions > Start/Stop". Ustawienia, patrz "Ustawienia ekranu dotykowego [▶ 131]", "Układ przycisków ulubionych".
- ✓ Pik został określony, patrz "Określanie piku [▶ 85]".
- ✓ Kalibracja została przeprowadzona, patrz "Kalibracja [▶ 88]".
- ✓ ZERO AQ zostało określone, patrz "Wykonanie funkcji ZERO [▶ 92]".
 - 1 Jeżeli pomiar jest dokonywany z gazem formującym, upewnić się, że urządzenie pracuje od co najmniej pół godziny. Odczekanie tego czasu jest wymagane do przeprowadzania stabilnych pomiarów.
 - ⇒ Jeżeli pomiar jest dokonywany z helem, czas oczekiwania wynosi 10 minut.
 - 2 Włożyć obiekt próbny do komory pomiarowej i zamknąć komorę pomiarową. Obiektu próbnego nie należy układać na możliwie nieszczelnym boku.

- Napełniony pod ciśnieniem helem lub gazem formującym obiekt próbny jest wprowadzany do komory próbnej lub obiekt jest poddawany działaniu ciśnienia dopiero w komorze próbnej.
- 3 Jeśli ustawiony został tryb kompatybilności "AQ Mode 1", należy odczekać ustawiony czas pomiaru. Przyciski Start lub Stop nie są używane w "AQ Mode 1".
 - Wartość nieszczelności jest obliczana i wyświetlana. Ze względu na trwający bez końca pomiar, wynik cyklu pomiarowego musi być ręcznie odmierzany w czasie.
 - ⇒ Jeżeli obiekt próbny jest nieszczelny, na wyświetlaczu będzie wskazywana rosnąca wartość nieszczelności.
- **4** Jeśli ustawiony został tryb kompatybilności "AQ Mode 2", w oknie "Standby" w CU1000 nacisnąć przycisk "Start".
 - W oknie pomiaru można śledzić trwający pomiar, poczekać na zakończenie cyklu pomiarowego lub nacisnąć "Stop". Wyświetlany jest pozostały czas pomiaru.
 - ⇒ Na końcu cyklu pomiarowego wyświetlany jest wynik ostatniego pomiaru.
 - W zależności od tego, czy ustawiona wartość progowa została przekroczona, czy nie, wyświetlany jest wynik "Szczelny" na zielonym tle lub "Nieszczelny" na czerwonym tle..
- **5** Wyjąć obiekt próbny z komory pomiarowej i kontynuować pomiar od kroku postępowania 2.

8.14 Zapisanie i ładowanie parametrów

Aby można było parametry pulpitu obsługi i modułu spektrometru masowego zapisać i przywrócić, można użyć pamięci USB na CU1000.

Zapisanie parametrów:

"Functions > Data > Parameter > Save > Save parameter"

Ładowanie parametrów:

- ✓ Aktualnie ustawiony tryb zgodności musi zgadzać się z trybem ustawionym w pliku parametrów. Patrz także Wybór trybu kompatybilności [▶ 48].
- "Functions > Data > Parameter > Load > Load parameter"

8.15 Kopiowanie lub kasowanie danych pomiaru

Dane można zapisać przy pomocy CU1000 w pamięci USB.

• "Functions > Data > Recorder > Copy > Copy files"

Dane można skasować na CU1000.

• "Functions > Data > Recorder > Delete > Delete files"

8.16 Dopasowanie wartości "AQ współczynnik czasu zerowego"

Dotyczy wyłącznie "AQ Mode 1". Patrz również "Wybór trybu kompatybilności [> 81]".

Aby uniknąć pozornie ujemnych wartości nieszczelności przy pomiarach z gazem formującym, po upływie określonego czasu (AQ współczynnik czasu zerowego x czas pomiaru) wskazanie wartości nieszczelności jest przestawiane na 0.

AQ współczynnik czasu zerowego można ustawić w opcji:

Main menu > Settings > Set up > Operation modes > AQ > Measurement time

Wartość standardowa wynosi 4 i może być zmieniana na liczby całkowite z zakresu 1..10.

(Protokół LD: polecenie 1767 Protokół ASCII: *CONFig:AQ:ZEROTime)

8.17 Wybór granic wskazania

Granice wskazania

Obniżenie i podwyższenie granic wskazania:

Jeśli urządzenie nie ma być stosowane do wykrywania bardzo małych wartości nieszczelności, podniesienie dolnej granicy wskazania może ułatwić ocenę wskazania wartości nieszczelności.

- do 15 dekad w VAC
- do 11 dekad w SNIF
- do 8 dekad w trybie AQ

Jeśli przez nieodpowiednie ustawienie użyteczny obszar jest mniejszy niż jedna dekada, górna granica zostanie przesunięta tak, by widoczna była jedna dekada.

Wskazówka: Podczas dokonywania ustawień na panelu obsługi pomiędzy parametrami wyświetlane są aktualne granice wskazania. Protokół LD umożliwia odczyt aktualnych granic wskazania za pomocą polecenia 399.

Panel obsługi	Display > Display limits	
Protokół LD	Polecenie 397	
Protokół ASCII	Polecenie: *CONFig:DISPL_LIM:HIGH	
	Polecenie: *CONFig:DISPL_LIM:LOW	

8.18 Ustawianie monitorowania ciśnienia

Min. ciśnienie AQ-Mode

Aby wykryć zatkanie dławika, ustawia się minimalną wartość ciśnienia. Jeśli wartość zostanie przekroczona w dół, system generuje komunikat ostrzegawczy 556. Jeśli przekroczenie w dół jest znaczne, system generuje komunikat błędu 557. 5E-2 ... 0,45 mbar

	Panel obsługi	Settings > Setup > Operation modes > AQ > Pressure limits > Min. pressure > Min. pressure AQ mode
	Protokół LD	Polecenie 532
	Protokół ASCII	Polecenie *CONFig:PRESSACCULow
Maks. ciśnienie AQ- Mode	Aby wykryć uszko ciśnienia. Jeśli wa ostrzegawczy 520 0,5 1 mbar	odzenie lub brak dławika, ustawia się maksymalną wartość artość zostanie przekroczona, system generuje komunikat).
	Panel obsługi	Settings > Setup > Operation modes > AQ > Pressure limits > Max. Pressure > Max. Pressure AQ mode
	Protokół LD	Polecenie 533
	Protokół ASCII	Polecenie *CONFig:PRESSACCUHigh

8.19 Ustawianie prędkości obrotowej pompy turbomolekularnej

Prędkość obrotowa
pompy
turbomolekularnejDo pomiarów z wodorem / gazem formującym może być przydatne ustawienie pompy
turbomolekularnej LDS3000 AQ na 1250 Hz.
Dzieje się tak zawsze, gdy zmienne warunki otoczenia, takie jak wilgotność, wpływają
na jakość sygnału bardziej niż słabsza moc sygnału (większy współczynnik kalibracji)
dla wodoru / gazu formującego przy pracy z częstotliwością 1250 Hz.
Po zmianie prędkości obrotowej wymagana jest ponowna kalibracja!Prędkość obrotowa pompy turbomolekularnej w Hz
1000
1250

Panel obsługi	Settings > Setup > MS module > TMP > Settings > TMP rotational speed
Protokół LD	501
Protokół ASCII	*CONFig:SPEEDTMP

8.20 Wybór katody

Wybór katody

Spektrometr masowy posiada dwie katody. W ustawieniu fabrycznym stosowana jest katoda 1. Jeśli jest ona niesprawna, urządzenie automatycznie przełącza się na stosowanie drugiej katody.

Za pomocą tego ustawienia możliwy jest wybór określonej katody.

0	CAT1	CAT1			
1	CAT2				
2	Auto Ca	t1 (automatyczne przełączenie na katodę 2, ustawienie fabryczne)			
3	Auto Ca	Auto Cat2 (automatyczne przełączenie na katodę 1)			
4	WYŁ.				
Panel obsługi		Settings > Set up > MS module > Ion source > Cathode selection			
Protokół LD		530			
Protokół ASCII		*CONFig:CAThode *STATus:CAThode			

8.21 Reset ustawień

Moduł spektrometru	Ustawienia modułu spektrometru masowego można zresetować do ustawień				
masowego	fabry	cznych.			
	0	Ładowanie	Ładowanie ustawień fabrycznych		
	10	Reset ustawień dla trybu kompatybilności LDS1000			
	11	Reset ustawień dla trybu kompatybilności LDS2010			
	12	Reset ustawień dla trybu XL Sniffer Adapter			
	14	Reset ustav	wień dla trybu kompatybilności LDS3000 AQ		
	Pane	l obsługi	Functions > Data > Parameters > Reset > Control unit settings Functions > Data > Parameters > Reset > MSB settings Functions > Data > Parameters > Reset > Parameter access level		
	Proto	okół LD	Polecenie 1161		
	Proto	okół ASCII	Polecenie *RST:FACTORY		
			Polecenie *RST:SL3000		



Dotyczy panelu obsługi: Na podstawie aktualnie ustawionego trybu automatycznie wybierana jest odpowiednia wartość do zresetowania ustawień w tym trybie.

Dotyczy protokołu LD lub ASCII: Zresetowanie ustawień dla danego trybu powoduje jego automatyczne uaktywnienie, patrz również "Wybór trybu kompatybilności [> 81]".

9 Używanie modułu rozszerzenia (LDS3000, LDS3000 AQ)

9.1 Wybór typu modułu rozszerzenia

Wybór modułu rozszerzenia

Wybór typu modułu podłączonego do przyłącza I/O						
Moduł I/O	Moduł I/O					
Moduł Bus						
Panel obsługi	Settings > Configuration > Interfaces > Device Selection > Module on I/O connection lub Settings > Configuration > Accessories > Device Selection. > Module on I/O connection					
Protokół LD	-					
Protokół ASCII –						

9.2 Ustawienia dla modułu I/O IO1000

9.2.1 Ogólne ustawienia interfejsów

Ustawienia protokołu interfejsów	Ustawienie protokołu dla modułu podłączonego do przyłącza I/O. Ustawienie to można nadpisać przełącznikiem DIP na IO1000.		
	LD		
	ASCII		
	binarny		
	LDS1000		
	Panel obsługi	Settings > Set up > Interfaces > Protocol > I/O module protocol	
	Protokół LD	2593	
	Protokół ASCII	*CONFig:RS232	

9.2.2 Przyporządkowanie wejść i wyjść

Skonfigurować	Wyjściom analogowym I/O IO1000 mogą być przyporządkowane różne prezentacje
wyjścia analogowe	wartości pomiaru.
modułu I/O	Możliwe funkcje: patrz poniższa tabela

Panel obsługi		ługi	Settings > Set up > Interfaces > I/O module > Analog outp. > Config. Analog outputs 1/2		
	Protokół L	.D	Polecenie 222, 223, 224		
	Protokół A	SCII	Polecenie *CONFig:RECorder:LINK1		
			Polecenie *CONFig:RECorder:LINK2		
			Polecenie *CONFig:RECorder:SCALE		
			Polecenie *CONFig:RECorder:UPPEREXP		
	Dla napię	ć wyjści	owych można zdefiniować wartości graniczne.		
	VAC:	Min. 1 Maks.	n. 1 x 10 ⁻¹³ 1 x 10 ⁻¹ mbar l/s aks. 1 x 10 ⁻¹² 1 x 10 ⁻¹ mbar l/s		
	SNIF:	Min. 1	x 10 ⁻⁹ 1 x 10 ⁻¹ mbar l/s		
		Maks.	1 x 10 ⁻⁸ 1 x 10 ⁻¹ mbar l/s		
	Panel obsługi		Settings > Set up > Interfaces > LR limits		
	Protokół LD		Polecenie 226 (Vac)		
			Polecenie 227 (Snif)		
	Protokół ASCII		Polecenie *CONFig:LIMITS:VAC		
			Polecenie *CONFig:LIMITS:SNIF		

Funkcje, przyporządkowanie wyjść analogowych:

Wył.	Wyjścia analogowe są wyłączone (napięcie wyjściowe = 0V).	
Ciśnienie p1 / ciśnienie p2	1 10 V; 0,5 V / dekada; 1 V = 1 x 10 ⁻³ mbar	
Mantysa wartości nieszczelności	1 10V; liniowo; w wybranej jednostce	Ma sens tylko wtedy, gdy na innym wyjściu analogowym jest "wykładnik wartości nieszczelności".
Wykładnik wartości nieszczelności	1 10 V; 0,5 V / dekada; Funkcja schodkowa; 1 V = 1 x 10 ⁻¹² ; w wybranej jednostce	Zalecane tylko wtedy, gdy na innym wyjściu analogowym jest "mantysa wartości nieszczelności" lub "Ma. hist. wart. nieszczeln".
Wartość nieszczelności liniowa	x 10 V; liniowa; w wybranej jednostce	

Górna granica (= 10 V) ustawiana jest przy pomocy parametru "wykładnik górnej wartości granicznej". Dolna wartość zawsze wynosi 0 (wartość nieszczelności), co odpowiada napięciu wyjściowemu 0 V. Wykładnik górnej wartości granicznej może być ustawiany w całych dekadach, np. 1 x 10⁻⁴ mbar l/s.

Settings > Set up > Interfaces > I/O module > Analog scale > AO exponent upper limit.

Ustawienie to obowiązuje dla obu wyjść analogowych, jeśli została wybrana odpowiednia funkcja wyjściowa. Zależnie od wybranej jednostki wartości nieszczelności istnieje inna granica bezwzględna.

Wybrany obszar może dodatkowo zostać zawężony przez granice obowiązujące dla wszystkich interfejsów, patrz wyżej.

Log. wartości nieszczelności	
------------------------------	--

x ... 10 V; logarytmicznie; w wybranej jednostce

Górna granica (= 10 V) i skalowanie (V / dekady) ustawiane są przy pomocy parametrów "wykładnik górnej wartości granicznej" i "skalowanie dla wartości nieszczelności". Przykład:

Górna granica ustawiona na 1 x 10⁻⁵ mbar I/s (= 10 V). Skalowanie ustawione na 5 V/dekadę. Dolna granica wynosi 1 x 10⁻⁷ mbar I/s (= 0 V). Przy użyciu logarytmicznej funkcji wyjściowej zostają ustawione zarówno stromość w V/dekadę, jak i górna wartość graniczna (wartość 10 V). Wynika z tego najmniejsza wskazywana wartość. Można wybierać z następujących wartości stromości: 0,5; 1; 2; 2,5; 3; 5; 10 V/dekadę. Im wyższa jest ustawiona wartość stromości, tym mniejszy pokazywany obszar. Ustawienia logarytmiczne są najbardziej przydatne, gdy wyświetlanych jest więcej dekad, tzn. przy ustawieniu < 10 V/dekadę. Górna wartość graniczna jest taka sama dla obu wyjść analogowych. Na obu poniższych rysunkach przedstawiono przykładowo 1 V/ dekadę i 5 V/dekadę z różnymi ustawieniami górnej wartości granicznej. Zależnie od wybranej jednostki wartości nieszczelności istnieje inna granica bezwzględna. Wybrany obszar może dodatkowo zostać zawężony przez granice obowiązujące dla wszystkich interfejsów, patrz wyżej.

Przez interfejs	Napięcie wyjściowe można ustalić dla badań za pomocą polecenia 221 protokołu LD.			
Wartość nieszczelności Ma. His.	0,7 10 V; liniowa; w wybranej jednostce	Ma sens tylko wtedy, gdy na innym wyjściu analogowym jest "wykładnik wartości nieszczelności". Nakładanie się mantysy w zakresie od 0,7 do 1,0 zapobiega ciągłemu przeskakiwaniu między dwoma dekadami. 0,7 V odpowiada wartości nieszczelności 0,7 x 10 ^{-x} . 9,9 V odpowiada wartości nieszczelności 9,9 x 10 ^{-x} .		
Ciśnienie p1 (1 V/dek.)/	1 10 V; 1 V / dekada;			
Ciśnienie p2 (1 V/dek.)	2,5 V = 1 x 10 ⁻³ mbar; 8,5 V = 1000 mbar			
Log. H wartości nieszczelności/ Wykł. wartości nieszczelności zaneg.	Funkcja specjalna. Używać tylko za zaleceniem firmy INFICON.			



Rys. 18: Napięcie wyjścia analogowego, log. wartość nieszczelności 1 V/dekadę



Rys. 19: Napięcie wyjścia analogowego, log. wartość nieszczelności 5 V/dekadę

przypadku błędu

Napięcia wyjściowe w W przypadku błędu następujące napięcia występują na wyjściach analogowych:

Tryb kompatybilności	Napięcie
LDS1000	0 V
LDS2010	10 V
LDS3000	10,237 V

KonfiguracjaDo przeniesienia ustawień z LDS2010 do LDS3000 można użyć poniższej tabeli.(kompatybilna zLDS2010)

Ustawienia LDS2010 Punkt menu 22	Kanał wyjścia analogow ego	Funkcja LDS2010	Funkcja LDS3000	Skalowanie wartości nieszczelno ści	Górna granica (10 V =)
1	1	Mantysa wartości nieszczelności w wybranej jednostce. 1 10 V	Mantysa wartości nieszczeln ości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
1	2	Wykładnik wartości nieszczelności (funkcja schodkowa) w wybranej jednostce . 1 10 V, 0,5 V/dekadę, 1 V = 1E-12	Wykładnik wartości nieszczeln ości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2	1	Logarytm wartości nieszczelności w wybranej jednostce. 1 10 V, 0,5 V/dekadę, 1 V = 1E-12	Log. wartości nieszczeln ości	0,5 V/dek.	1E6 [wybrana jednostka]
2	2	ciśnienie p1 log. w wybranej jednostce. 1 10 V, 0.5 V/dekadę, 1 V = 1E-3 mbar	ciśnienie p1	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3	1	Mantysa wartości nieszczelności w mbar·l/ s 1 10 V	Mantysa wartości nieszczeln ości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3	2	Wykładnik wartości nieszczelności (funkcja schodkowa) w mbar·l/s 1 10 V, -1 V/dekadę, 0 V = 1E0 mbar l/s	Wykładnik LR zanegowa ny	Nie dotyczy	Nie dotyczy
4	1	Log. wartości nieszczelności 0 10 V, 1 V/dekadę, 0 V = 1E-10 mbar I/ s	Log. wartości nieszczeln ości	1 V/dek.	1,00E+00

Ustawienia LDS2010 Punkt menu 22	Kanał wyjścia analogow ego	Funkcja LDS2010	Funkcja LDS3000	Skalowanie wartości nieszczelno ści	Górna granica (10 V =)
4	2	ciśnienie p1 log. w mbar 1 V/dekadę, 2,5 8,5 V, 2,5 V = 1E-3 mbar, 5,5 V = 1E0 mbar	p1 1 V/ dek.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5	1	Mantysa wartości nieszczelności w wybranej jednostce. 1 10 V rise, 0.7 10 V fall	Histereza mantysy LR	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5	2	Wykładnik wartości nieszczelności w wybranej jednostce. 1 10 V, 0,5 V/dekadę, 0 V = 1E-14	Wykładnik wartości nieszczeln ości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
6	1	Log. wart. nieszczeln. w Pa·m³/s 0 10 V, 1 V/dekadę, 0 V = 1E-12 Pa·m³/s = 1E-12 mbar I/s	Log. wartości nieszczeln ości	1 V/dek.	1E-2 mbar I/s
6	2	ciśnienie p1 log. w Pa 1 V/dekadę, 2,5 8,5 V, 2,5 V = 1E-3 mbar	p1 1 V/ dek.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8	1	Log. wart. nieszczeln. w Pa·m³/s 0 10 V, 1 V/dekadę, 0 V = 1E-12 Pa·m3/s = 1E-12 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	1 V/dek.	1E-2 mbar l/s
8	2	ciśnienie p2 log. w Pa 1 V/dekadę, 2,5 8,5 V, 2,5 V = 1E-3 mbar	p2 1 V/ dek.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
9	1	ciśnienie p1 log. w Pa 1 V/dekadę, 2,5 8,5 V, 2,5 V = 1E-3 mbar	p1 1 V/ dek.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
9	2	ciśnienie p2 log. w Pa 1 V/dekadę, 2,5 8,5 V, 2,5 V = 1E-3 mbar	p2 1 V/ dek.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
10	1	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 8 V, 2 V/dekadę, 0 V = 1E-3 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	2 V/dek.	1E+2 mbar l/s

Ustawienia LDS2010 Punkt menu 22	Kanał wyjścia analogow ego	Funkcja LDS2010	Funkcja LDS3000	Skalowanie wartości nieszczelno ści	Górna granica (10 V =)
10	2	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 10 V, 3 V/dekadę, 0 V = 1E-3 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	Specjalna 1	1E+1 mbar l/s
11	1	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 8 V, 2 V/dekadę, 0 V = 1E-4 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	2 V/dek.	1E+1 mbar l/s
11	2	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 10 V, 3 V/dekadę, 0 V = 1E-4 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	Specjalna 1	1E+0 mbar l/s
12	1	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 8 V, 2 V/dekadę, 0 V = 1E-5 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	2 V/dek.	1E0 mbar l/s
12	2	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 10 V, 3 V/dekadę, 0 V = 1E-5 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	Specjalna 1	1E-1 mbar l/s
13	1	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 8 V, 2 V/dekadę, 0 V = 1E-6 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	2 V/dek.	1E-1 mbar l/s
13	2	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 10 V, 3 V/dekadę, 0 V = 1E-6 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	Specjalna 1	1E-2 mbar l/s
14	1	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 8 V, 2 V/dekadę, 0 V = 1E-7 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	2 V/dek.	1E-2 mbar l/s
14	2	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 10 V, 3 V/dekadę, 0 V = 1E-7 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	Specjalna 1	1E-3 mbar l/s

Ustawienia LDS2010 Punkt menu 22	Kanał wyjścia analogow ego	Funkcja LDS2010	Funkcja LDS3000	Skalowanie wartości nieszczelno ści	Górna granica (10 V =)
15	1	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 8 V, 2 V/dekadę, 0 V = 1E-8 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	2 V/dek.	1E-3 mbar l/s
15	2	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 10 V, 3 V/dekadę, 0 V = 1E-8 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	Specjalna 1	1E-4 mbar l/s
16	1	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 8 V, 2 V/dekadę, 0 V = 1E-9 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	2 V/dek.	1E-4 mbar l/s
16	2	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 10 V, 3 V/dekadę, 0 V = 1E-9 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	Specjalna 1	1E-5 mbar l/s
17	1	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 8 V, 2 V/dekadę, 0 V = 1E-10 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	2 V/dek.	1E-5 mbar l/s
17	2	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 10 V, 3 V/dekadę, 0 V = 1E-10 mbar l/ s	Log. wartości nieszczeln ości	Specjalna 1	1E-6 mbar l/s
18	1	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 8 V, 2 V/dekadę, 0 V = 1E-11 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	2 V/dek.	1E-6 mbar l/s
18	2	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 10 V, 3 V/dekadę, 0 V = 1E-11 mbar l/ s	Log. wartości nieszczeln ości	Specjalna 1	1E-7 mbar l/s
20	1	Lin. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 10 V, 1 V = 1 mbar l/s	Wartość nieszczeln ości liniowa	Nie dotyczy	1E1 mbar l/s

Ustawienia LDS2010 Punkt menu 22	Kanał wyjścia analogow ego	Funkcja LDS2010	Funkcja LDS3000	Skalowanie wartości nieszczelno ści	Górna granica (10 V =)
20	2	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 4 V, 1 V/dekadę, 0 V = 1E-3 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	1 V/dek.	1E7 mbar l/s
21	1	Lin. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 10 V, 1 V = 1E-1 mbar l/s	Wartość nieszczeln ości liniowa	Nie dotyczy	1E0 mbar l/s
21	2	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 4 V, 1 V/dekadę, 0 V = 1E-4 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	1 V/dek.	1E6 mbar l/s
22	1	Lin. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 10 V, 1 V = 1E-2 mbar l/s	Wartość nieszczeln ości liniowa	Nie dotyczy	1E-1 mbar l/s
22	2	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 4 V, 1 V/dekadę, 0 V = 1E-5 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	1 V/dek.	1E5 mbar I/s
23	1	Lin. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 10 V, 1 V = 1E-3 mbar l/s	Wartość nieszczeln ości liniowa	Nie dotyczy	1E-2 mbar l/s
23	2	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 4 V, 1 V/dekadę, 0 V = 1E-6 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	1 V/dek.	1E4 mbar l/s
24	1	Lin. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 10 V, 1 V = 1E-4 mbar l/s	Wartość nieszczeln ości liniowa	Nie dotyczy	1E-3 mbar l/s
24	2	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 4 V, 1 V/dekadę, 0 V = 1E-7 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	1 V/dek.	1E3 mbar l/s
Ustawienia LDS2010 Punkt menu 22	Kanał wyjścia analogow ego	Funkcja LDS2010	Funkcja LDS3000	Skalowanie wartości nieszczelno ści	Górna granica (10 V =)
---	-------------------------------------	---	--	--	------------------------------
25	1	Lin. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 10 V, 1 V = 1E-5 mbar l/s	Wartość nieszczeln ości liniowa	Nie dotyczy	1E-4 mbar l/s
25	2	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 4 V, 1 V/dekadę, 0 V = 1E-8 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	1 V/dek.	1E2 mbar l/s
26	1	Lin. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 10 V, 1 V = 1E-6 mbar l/s	Wartość nieszczeln ości liniowa	Nie dotyczy	1E-5 mbar l/s
26	2	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 4 V, 1 V/dekadę, 0 V = 1E-9 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	1 V/dek.	1E1 mbar l/s
27	1	Lin. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 10 V, 1 V = 1E-7 mbar l/s	Wartość nieszczeln ości liniowa	Nie dotyczy	1E-6 mbar l/s
27	2	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 4 V, 1 V/dekadę, 0 V = 1E-10 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	1 V/dek.	1E0 mbar l/s
28	1	Lin. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 10 V, 1 V = 1E-8 mbar l/s	Wartość nieszczeln ości liniowa	Nie dotyczy	1E-7 mbar l/s
28	2	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 4 V, 1 V/dekadę, 0 V = 1E-11 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	1 V/dek.	1E-1 mbar l/s
29	1	Lin. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 10 V, 1 V = 1E-9 mbar l/s	Wartość nieszczeln ości liniowa	Nie dotyczy	1E-8 mbar l/s

Ustawienia LDS2010 Punkt menu 22	Kanał wyjścia analogow ego	Funkcja LDS2010	Funkcja LDS3000	Skalowanie wartości nieszczelno ści	Górna granica (10 V =)		
29	2	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 4 V, 1 V/dekadę, 0 V = 1E-11 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	1 V/dek.	1E-1 mbar l/s		
30	1	Lin. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 10 V, 1 V = 1E-10 mbar l/s	Wartość nieszczeln ości liniowa	Nie dotyczy	1E-9 mbar l/s		
30	2	Log. wartość nieszczelności w mbar·l/s 0 4 V, 1 V/dekadę, 0 V = 1E-11 mbar l/s	Log. wartości nieszczeln ości	1 V/dek.	1E-1 mbar l/s		
Odczyt wejścia analogowego		 – Dla wejścia analogowego nie można konfigurować żadnej funkcji. – Zarezerwowane jest dla przysztych zastosowań. 					

- Zarezerwowane jest dla przyszłych zastosowań.

- Poleceniem LD 220 można odczytać wartość napięcia na wejściu analogowym.

9.2.2.1 Skonfigurować wejścia cyfrowe modułu I/O

Wejścia cyfrowe PLC-IN 1 do 10 modułu I/O mogą być dowolnie konfigurowane za pomocą dostępnych funkcji.

- aktywny sygnał: typowo 24 V

- nieaktywny sygnał: typowo 0 V.

Jako sygnał aktywny można wykorzystać wyjście 24-V modułu I/O.

Każdą funkcję można zanegować.

Możliwe funkcie: patrz poniższa tabela

, ,			
Panel obsługi	Settings > Set up > Interfaces > I/O module > Digital inputs > Configuration PLC Input		
Protokół LD	Polecenie 438		
Protokół ASCII	*CONFig:PLCINLINK:1 (2 10)		
Wyłącznik z kluczykiem	Przy pomocy trzech wejść PLC można przyłączyć zewnętrzny wyłącznik z kluczykiem do maks. trzech wyjść przełączających. Przy pomocy wyłącznika z kluczykiem można wybrać stopień upoważnienia użytkownika panelu obsługi.		
	Klawisz 1 – Operator		
	Klawisz 2 – Supervisor		
	Klawisz 3 – Integrator		
	Przykład odpowiedniego wyłącznika Z kluczykiem: Hopt+Schuler, nr 444-05		

Funkcje, przyporządkowanie wejść cyfrowych:

Funkcja	Zbocze/ stan:	Opis
Brak funkcji	-	brak funkcji
CAL dynam.	nieaktywny \rightarrow aktywny:	Rozpocząć zewnętrzną kalibrację dynamiczną.
	aktywny \rightarrow nieaktywny:	Przejąć wartość dla tła i zakończyć kalibrację.
CAL zewnętrzna	nieaktywny \rightarrow aktywny:	Rozpocząć zewnętrzną kalibrację.
	aktywny \rightarrow nieaktywny:	Przejąć wartość dla tła i zakończyć kalibrację.
CAL wewnętrzna	nieaktywny \rightarrow aktywny:	Rozpocząć wewnętrzną kalibrację.
SNIF/VAC	nieaktywny \rightarrow aktywny:	Aktywować tryb wykrywacza nieszczelności.
	aktywny \rightarrow nieaktywny:	Aktywować tryb próżniowy.
Start	nieaktywny → aktywny:	Przełączyć według pomiaru. (Zero jest możliwe, wszystkie wyjścia trigger przełączają się zależnie od wartości nieszczelności.)
Stop	nieaktywny → aktywny:	Przełączyć po stanie czuwania. (Zero nie jest możliwe, wszystkie wyjścia trigger zwracają "przekroczenie wartości progowej wartości nieszczelności")
ZERO	nieaktywny \rightarrow aktywny:	Włączyć ZERO.
	aktywny \rightarrow nieaktywny:	Wyłączyć ZERO.
ZERO impuls	nieaktywny \rightarrow aktywny:	Włączyć lub wyłączyć ZERO.
Kasowanie	nieaktywny \rightarrow aktywny:	Kasować komunikat ostrzegawczy lub błędu względnie przerwać kalibrację.
Balast gazowy	nieaktywny \rightarrow aktywny:	Otworzyć zawór balastu gazowego.
	aktywny \rightarrow nieaktywny:	Zamknąć zawór balastu gazowego, jeśli nie jest trwale otwarty.
Wybór dyn/norm	nieaktywny \rightarrow aktywny: aktywny \rightarrow nieaktywny:	Tryb kalibrowania zewnętrznego przy aktywacji wejścia cyfrowego "CAL":
		Kalibrowanie zewnętrzne dynamiczne (bez automatycznego strojenia, z uwzględnieniem czasów pomiaru i cykli pompy podanych na wejściach cyfrowych)
		Kalibracja zewnętrzna normalna (z automatycznym strojeniem, bez uwzględnienia czasów pomiaru i cykli pompy specyficznych dla urządzenia)
Start / Stop	nieaktywny → aktywny:	Przełączyć według pomiaru. (Zero jest możliwe, wszystkie wyjścia trigger przełączają się zależnie od wartości nieszczelności.)
	aktywny \rightarrow nieaktywny:	Przełączyć po stanie czuwania. (ZERO nie jest możliwe, wszystkie wyjścia trigger zwracają "Fail".)
Przycisk 1	aktywny:	Użytkownik "Operator"

Funkcja	Zbocze/ stan:	Opis
Przycisk 2	aktywny:	Użytkownik "Nadzór"
Przycisk 3	aktywny:	Użytkownik "Integrator"
CAL	nieaktywny \rightarrow aktywny:	W trybie czuwania uruchamia się wewnętrzna kalibracja.
		W trybie pomiaru uruchamia się zewnętrzna kalibracja.
ZERO aktualiz.	nieaktywny \rightarrow aktywny:	Aktualizacja lub włączenie ZERO
	aktywny \rightarrow nieaktywny:	brak funkcji
Nieszczelność	nieaktywny \rightarrow aktywny:	Otworzyć wewnętrzną nieszczelność próbną
próbna otwarta	aktywny \rightarrow nieaktywny:	Zamknąć wewnętrzną nieszczelność próbną
Nieszczelność próbna otwarta impuls	nieaktywny → aktywny:	Otworzyć wewnętrzną nieszczelność próbną, gdy zamknięta lub zamknąć, gdy otwarta
Przepływ	nieaktywny \rightarrow aktywny:	Włączyć przepływ SL3000XL na 3000 sccm (XL-Adapter)
	aktywny \rightarrow nieaktywny:	Włączyć przepływ SL3000XL na 300 sccm (XL-Adapter)
CAL urządzenia	nieaktywny \rightarrow aktywny:	Wyznaczenie współczynnika urządzenia lub współczynnika sondy
CAL kontrola wewnętrzna	nieaktywny \rightarrow aktywny:	Sprawdzić kalibrację z wewnętrzną nieszczelnością próbną
CAL kontrola zewnętrzna	nieaktywny \rightarrow aktywny:	Sprawdzić kalibrację z zewnętrzną nieszczelnością próbną
Start / Stop Puls	nieaktywny \rightarrow aktywny:	Przełączanie między trybem pomiarowym a standby
masa 2/masa 4	nieaktywny \rightarrow aktywny:	Aktywacja masy 4
	aktywny \rightarrow nieaktywny:	Aktywacja masy 2
Peakfind	nieaktywny \rightarrow aktywny:	Uruchamianie określania piku (tylko AQ)

9.2.2.2 Skonfigurować wyjścia cyfrowe modułu I/O

Wyjścia cyfrowe PLC-OUT 1 do 8 modułu I/O mogą być dowolnie konfigurowane za pomocą dostępnych funkcji.

Każdą funkcję można zanegować.

Możliwe funkcje: patrz poniższa tabela

Panel obsługi	Settings > Set up > Interfaces > I/O module > Digital outputs > Configuration PLC Output
Protokół LD	Polecenie 263
Protokół ASCII	*CONFig:PLCOUTLINK:1 (2 8)

Funkcje, przyporządkowanie wyjść cyfrowych:

Funkcia	Stan:	Onis
	otwarte:	
Trigger 1	zamkniete:	Zawsze otwarte
ingger i	otwarto:	Wartość progowa nieszczelności Trigger 1 przekroczona w dół
Triggor 2	olwarie.	Wartość progowa nieszczelności Trigger 2 przekroczona w dór
riiggei z	zamknięte.	Wartość progowa nieszczeniości Trigger 2 przekroczona w gorę
Triana 0	otwarte:	Wartość progowa nieszczelności Trigger 2 przekroczona w doł
Trigger 3	zamknięte:	Wartosc progowa nieszczelnosci Trigger 3 przekroczona w gorę
	otwarte:	Wartość progowa nieszczelności Trigger 3 przekroczona w dół
Trigger 4	zamknięte:	Wartość progowa nieszczelności Trigger 4 przekroczona w górę
	otwarte:	Wartość progowa nieszczelności Trigger 4 przekroczona w dół
Gotowy	zamknięte:	Emisja włączona, proces kalibracji nieaktywny, brak błędu
	otwarte:	Emisja wyłączona, proces kalibracji aktywny lub błąd
Ostrzeżenie	zamknięte:	Ostrzeżenie
	otwarte:	brak ostrzeżenia
Błąd	zamknięte:	Błąd
	otwarte:	brak błędu
CAL	zamknięte:	Urządzenie jest kalibrowane.
aktywny	otwarte:	Urządzenie nie jest kalibrowane.
CAL wezwanie	zamknięte:	i brak zewnętrznej kalibracji: Wezwanie do kalibracji (zmienione przy zmianie temperatury o 5°C lub w ciągu 30 minut po włączeniu lub zadaniu prędkości obrotowej)
	zamknięte: otwarte:	i zewnętrzna kalibracja lub "sprawdzenie CAL": Wezwanie do "otwarcia lub zamknięcia zewnętrznej nieszczelności dla kalibracji" Brak żadania
Rozruch	zamkniete [.]	Rozruch
	otwarte:	Brak rozruchu
ZER0	zamkniete:	ZERO właczony
aktywny	otwarte:	ZERO wyłaczony
Emisia	zamkniete:	Emisia właczona
włączona	otwarte:	Emisia wyłaczona
Pomiar	zamknięte:	Pomiar (ZERO jest możliwe, wszystkie wyjścia trigger przełączają się zależnie od wartości nieszczelności.)
	otwarte:	Standby lub emisja wyłączone (ZERO nie jest możliwe, wszystkie wyjścia wyzwalające zwracają "przekroczenie wartości progowej wartości nieszczelności".)

Funkcja	Stan:	Opis
Standby	zamknięte:	Standby (ZERO nie jest możliwe, wszystkie wyjścia wyzwalające zwracają "przekroczenie wartości progowej wartości nieszczelności".)
	otwarte:	Pomiar (ZERO jest możliwe, wszystkie wyjścia trigger przełączają się zależnie od wartości nieszczelności.)
SNIF	zamknięte:	SNIF
	otwarte:	VAC
Błąd lub	zamknięte:	Błąd lub ostrzeżenie
ostrzeżenie	otwarte:	Brak błędu lub ostrzeżenia
Balast	zamknięte:	Balast gazowy jest aktywny
gazowy	otwarte:	Balast gazowy jest nieaktywny
Otworzyć	zamknięte:	Nieszczelność próbna jest aktywna
nieszczelnoś ć próbną	otwarte:	Nieszczelność próbna nie jest aktywna
CAL stabilna	zamknięte:	Wezwanie do "otwarcia lub zamknięcia zewnętrznej nieszczelności dla kalibracji" (patrz Konfiguracja i start kalibracji zewnętrznej [▶ 55]")
	otwarte:	Sygnał nie jest stabilny lub kalibracja nie jest aktywna
Katoda 2	zamknięte:	Aktywna jest katoda 2
	otwarte:	Aktywna jest katoda 1
ZERO	zamknięte:	EcoBoost komunikat "stabilne"
stabilne	otwarte:	EcoBoost komunikat "niestabilne"
		Patrz również "Tłumienie zanikających teł gazowych funkcją EcoBoost [66]".

9.3 Ustawienia dla modułu Bus BM1000

Adres modułu Bus

Ustawienie adresu modułu Bus. (adres węzła dla Profibus, MACID dla DeviceNet)

0 ... 255

Panel obsługi	Settings > Set up > Interfaces > Bus module > Address
Protokół LD	326
Protokół ASCII	-

10 Komunikaty ostrzegawcze i błędów (LDS3000, LDS3000 AQ)

Urządzenie dysponuje szerokim zakresem funkcji autodiagnostycznych.

Komunikaty błędów
 Błędy to zdarzenia, których urządzenie nie jest w stanie automatycznie usunąć i które wymuszają przerwanie pracy. Komunikat błędu składa się z numeru i opisowego tekstu.
 Po usunięciu przyczyny błędu można wznowić pracę przyciskiem Reset.
 Komunikaty ostrzegawcze
 Komunikatu należy potwierdzić przyciskiem OK lub prawym przyciskiem na uchwycie wykrywacza nieszczelności.
 W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie komunikaty ostrzegawcze i błędów.

Podane zostały możliwe przyczyny usterek oraz wskazówki dotyczące ich usuwania.

Prace oznaczone gwiazdką mogą być wykonywane wyłącznie przez personel serwisowy autoryzowany przez firmę INFICON.

Ostrzeże Wskazania błędów		Numer błędu		Wartości	Przyczyna
nie (Wrn) Błąd (Err)	LDS3000	LDS1000 Protokoll	Binarny Iub ASCII Protokół Tryb zgodności LDS1000/ LDS2010	graniczne	
1xx błąd s	systemu (RAM, ROM, EEPF	ROM, zega	r,)		
Wrn102	Przekroczenie czasu EEPROM MSB-Box (liczba parametrów)	84	43		EEPROM na IF-Board lub MSB uszkodzony
Wrn104	Zainicjowany parametr EEPROM	84	43		Po aktualizacji oprogramowania lub uszkodzenie EEPROM
Wrn106	Zainicjowany parametr EEPROM	84	43		Po aktualizacji oprogramowania lub uszkodzenie EEPROM
Wrn110	Nie ustawiono godziny	16	16		Zworka zegara niewłożona, bateria rozładowana, zegar uszkodzony
Wrn122	Moduł Bus nie odpowiada	99	99		Połączenie z modułem Bus przerwane

Ostrzeże	Wskazania błędów	Numer bło	ędu	Wartości	Przyczyna	
nie (Wrn) Błąd (Err)	LDS3000	LDS1000 Protokoll	Binarny Iub ASCII Protokół Tryb zgodności LDS1000/ LDS2010	graniczne		
Wrn123	Konfiguracja INFICON nie jest wspierana przez BM1000	99	99		Wybrana konfiguracja INFICON nie jest wspierana przez podłączony typ magistrali Fieldbus BM1000.	
Wrn125	Nie podłączono modułu I/O	99	99		Połączenie z modułem I/O przerwane	
Wrn127	Niewłaściwa wersja programu rozruchowego	99	99		Bootloader niekompatybilny z aplikacją	
Err129	Nieprawidłowe urządzenie (EEPROM)	99	99		EEPROM nie zawiera kompatybilnych danych	
Err130	Sniffer (wykrywacz nieszczelności) niepodłączony	99	99		Przewód sondy nie jest podłączony elektrycznie. Patrz także "Ustawić nadzorowanie kapilarne [▶ 71]".	
Wrn132	SL3000 nie jest obsługiwany	99	99		Z XL Sniffer Adapter może być używany tylko SL3000XL	
Wrn150	Czujnik ciśnienia 2 niepodłączony	62	146		Czujnik ciśnienia P2 nie podłączony lub uszkodzony. Płyta IF lub MSB uszkodzone.	
Wrn153	Wersja oprogramowania CU1000 jest przestarzała	99	99		Zalecana aktualizacja oprogramowania CU1000	
Wrn156	Nieprawidłowe ID trybu AQ	99	99		Nieprawidłowe ID trybu AQ	
2xx błąd	napięcia pracy					
Wrn201	U24_MSB zbyt niski	24	120	21,6 V	Zasilacz 24V	
Wrn202	U24_MSB zbyt wysoki	24	120	26,4 V	Zasilacz 24V	
Wrn203	Napięcie 24V_PWR12 poza zakresem (TL_valve/ GB_valve)	24	120	20 V 30 V	Zwarcie na zaworze 1 (nieszczelność kalibracji) lub zaworze 2 (balast gazowy)	
Wrn204	Napięcie 24V_PWR34 poza zakresem (valve 3/4)	24	120	20 V 30 V	Zwarcie na zaworze 3 lub 4	

Ostrzeże	Wskazania błędów	Numer bł	ędu	Wartości	Przyczyna
nie (Wrn) Błąd (Err)	LDS3000	LDS1000 Protokoll	Binarny Iub ASCII Protokół Tryb zgodności LDS1000/ LDS2010	graniczne	
Wrn205	Napięcie 24V_PWR56 poza zakresem (Sniff_valve/valve6)	24	120	20 V 30 V	Zwarcie na zaworze 5 (wykrywacze nieszczelności) lub zaworze 6
Wrn221	Napięcie wewnętrzne 24V_RC poza zakresem	24	120	20 V 30 V	Zwarcie 24V na wyjściu panelu obsługi
Wrn222	Napięcie wewnętrzne 24V_IO poza zakresem	24	120	20 V 30 V	Zwarcie 24V na wyjściu IO
Wrn223	Napięcie wewnętrzne 24V_TMP poza zakresem	24	120	20 V 30 V	Zwarcie 24V TMP
Wrn224	Napięcie wewnętrzne 24V_1 (Pirani) poza zakresem	24	120	20 V 30 V	Zwarcie 24V Czujnik ciśnienia PSG500 (1,2,3), przewód sondy zasysającej
Wrn240	Napięcie +15 V poza zakresem	24	120		+15V za małe, uszkodzona IF- Board lub MSB
Wrn241	Napięcie -15 V poza zakresem	24	120		-15V za małe, zwarcie wzmacniacza wstępnego, uszkodzona IF-Board lub MSB
Err242	Zwarcie napięcia +15 V lub -15 V	24	120		+15V lub -15V za małe, zwarcie wzmacniacza wstępnego, uszkodzona IF-Board lub MSB
Wrn250	Napięcie REF5V poza zakresem	24	120	4,5 V 5,5 V	+15V lub 5V za małe, zwarcie wzmacniacza wstępnego, uszkodzona IF-Board lub MSB
Err252	Zwarcie napięcia REF5V	24	120		+15V lub REF5V za małe, zwarcie wzmacniacza wstępnego, uszkodzona IF-Board lub MSB
3xx Syste katody)	em wykrywania (Offset wzn	nacniacza	wstępnego,	test wzmac	niacza wstępnego, emisja, test
Wrn300	Napięcie anody zbyt niskie	41	132	7 V <	Zwarcie napięcia anody, za duże

Wrn300	Napięcie anody zbyt niskie	41	132	7 V <	Zwarcie napięcia anody, za duże
				wartości	ciśnienie w spektrometrze
				zadanej	masowym, uszkodzenie w IF-
					Board, MSB lub źródła jonowego

Ostrzeże	Wskazania błędów	Numer błędu		Wartości	Przyczyna	
nie (Wrn) Błąd (Err)	LDS3000	LDS1000 Protokoll	Binarny Iub ASCII Protokół Tryb zgodności LDS1000/ LDS2010	graniczne		
Wrn301	Napięcie anody zbyt wysokie	40	131	7 ∨ > wartości zadanej	Uszkodzona MSB	
Wrn302	Napięcie supresora zbyt niskie	39	130	297 V	Zwarcie supresora, uszkodzona IF-Board lub MSB	
Wrn303	Napięcie supresora zbyt wysokie	38	129	363 V	Uszkodzona MSB	
Wrn304	Napięcie anoda-katoda zbyt niskie	36	127	40 V	Zwarcie anoda- katoda, uszkodzona IF-Board lub MSB	
Wrn305	Napięcie anoda-katoda zbyt wysokie	35	126	140 V	Uszkodzona MSB	
Err306	Błąd napięcia anody	36	127	Odchylenie 40 V od wartości domyślnej	Napięcie anody nie jest zgodne z wartością domyślną lub wartość domyślna leży poza dopuszczalnym zakresem ustawień.	
Wrn310	Katoda 1 uszkodzona	45	136		Uszkodzona katoda, przewód katody przerwany, uszkodzona IF- Board lub MSB	
Wrn311	Katoda 2 uszkodzona	46	137		Uszkodzona katoda, przewód katody przerwany, uszkodzona IF- Board lub MSB	
Err312	Katody uszkodzone	47	138		Uszkodzona katoda, przewód katody przerwany, uszkodzona IF- Board lub MSB	
Wrn332	System skażony helem	62	146		Zbyt ujemna wartość nieszczelności (np. poniżej – 0.15 * trigger 1). Możliwe jest ustawienie czasu reakcji dla ostrzeżenia. Patrz "Dopasowanie wartości "AQ współczynnik czasu zerowego" [► 96]"	
Wrn334	Nagły wzrost wartości nieszczelności	62	146		Duża nieszczelność	

Ostrzeże	Wskazania błędów	Numer bł	ędu	Wartości	Przyczyna
nie (Wrn) Błąd (Err)	LDS3000	LDS1000 Protokoll	Binarny lub ASCII Protokół Tryb zgodności LDS1000/ LDS2010	graniczne	
Err340	Błąd emisji	44	135	<90% wartości zadanej >110% wartości zadanej	Emisja była poprzednio stabilna, przypuszczalnie wysokie ciśnienie, komunikat po 15 s
Wrn342	Katody niepodłączone	47	138		Obydwie katody uszkodzone podczas testu własnego po włączeniu lub wtyczka nie jest włożona
Wrn350	Tłumik niepodłączony	39	130		Kabel supresora podczas testu własnego niepodłączony lub uszkodzony
Wrn352	Wzmacniacz wstępny niepodłączony	33	60		Wzmacniacz wstępny uszkodzony, przewód niepodłączony
Err358	Wzmacniacz wstępny oscyluje między 2 zakresami	31	123		Zbyt silne wahania sygnału (patrz polecenie 1120)
W/rp250	Wamponiana watanny	21	100		Zhut duży ovanok wzmacniecz
WI11359	przesterowany	31	123		wstępny uszkodzony
Wrn360	Zbyt niskie wyjście (output) wzmacniacza wstępnego	31	123	<-70 mV przy 500 GΩ	Źródło jonów złe lub spektrometr masowy zanieczyszczony

Ostrzeże	strzeże Wskazania błędów		Numer błędu		Przyczyna	
nie (Wrn) Błąd (Err)	LDS3000	LDS1000 Protokoll	Binarny Iub ASCII Protokół Tryb zgodności LDS1000/ LDS2010	graniczne		
Wrn361	Zbyt wysoki offset wzmacniacza wstępnego	31	123	>+/-50 mV przy 500 GΩ, >+/-10 mV przy 15 GΩ, <+/-10 mV przy 470 MΩ, <+/-9 mV przy 13 MΩ	Wzmacniacz wstępny uszkodzony	
Wrn362	Błąd zakresu wzmacniacza wstępnego	31	123		Wzmacniacz wstępny lub MSB- Box uszkodzony	
Wrn390	500 G poza zakresem	31	123	450 GΩ 550 GΩ	Wzmacniacz wstępny uszkodzony, błąd supresora, uszkodzona IF-Board lub MSB	
4xx Błąd	TMP (także temperatura)					
Err400	Numer błędu TMP	49	15			
Wrn401	Numer ostrzeżenia TMP	49	15			
Err402	Brak komunikacji z TMP	49	15		Uszkodzenie przewodu TMP, uszkodzenie YMP, IF-Board lub MSB	
Err403	Zbyt niska prędkość obrotowa TMP	53	142	< 95% wartości zadanej	Ciśnienie za wysokie, TMP uszkodzona	
Err404	Zbyt wysoki pobór prądu TMP	49	2	3A		
Err405	Brak rozruchu TMP	60	61	5 min.	Ciśnienie za wysokie, TMP uszkodzona	
Err410	Zbyt wysoka temperatura TMP	49	2		Awaria chłodzenia, sprawdź warunki użytkowania modułu MSB	
Wrn411	Wysoka temperatura TMP	49	2		Awaria chłodzenia, sprawdź warunki użytkowania modułu MSB	

Ostrzeże	Wskazania błędów	Numer bł	ędu	Wartości	Przyczyna
nie (Wrn) Błąd (Err)	LDS3000	LDS1000 Protokoll	Binarny lub ASCII Protokół Tryb zgodności LDS1000/ LDS2010	graniczne	
Err420	Zbyt wysokie napięcie TMP	49	2		Zasilacz uszkodzony, TMP uszkodzone
Wrn421	Zbyt niskie napięcie TMP				Zbyt mały przekrój przewodu zasilania 24 V dla modułu MSB, zbyt niski prąd wyjściowy zasilacza 24 V (I < 10 A), zasilacz uszkodzony, TMP uszkodzone
Err422	Brak rozruchu TMP	49	2	8 min.	Zbyt wysokie ciśnienie wstępne TMP, zbyt wysokie ciśnienie końcowe pompy próżni wstępnej, nieszczelność w systemie wysokiej próżni, zawór odpowietrzania nie jest zamknięty, uszkodzenie łożyska TMP, błąd TMP
Err423	Wzrost ciśnienia TMP	49	2		Zapowietrzenie, zawór odpowietrzający uszkodzony lub niewłaściwie zwymiarowany
5xx Błąd	ciśnienia i przepływu				
Wrn500	Czujnik ciśnienia niepodłączony	58	144	0,5 V	Czujnik ciśnienia PSG500 P1 niepodłączony, uszkodzona IF- Board lub MSB
Wrn502	XL Sniffer Adapter niepodłączony	58	144		XL Sniffer Adapter niepodłączony lub uszkodzony, uszkodzona płyta IF-Board lub MSB.
Wrn520	Ciśnienie zbyt wysokie	73	148	18 mbar	Ciśnienie p1 za wysokie
Wrn521	Wzrost ciśnienia, załamanie napięcia anody	73	148	< wartość zadana - 20V	Ciśnienie p1 za wysokie, komunikat po 1,4s
Wrn522	Wzrost ciśnienia, załamanie emisji	73	148	< 90% wartości zadanej > 110% wartości zadanej	Emisja była poprzednio stabilna, ciśnienie p1 za wysokie, komunikat po 5s

Ostrzeże	rzeże Wskazania błędów		Numer błędu		Przyczyna	
nie (Wrn) Błąd (Err)	LDS3000	LDS1000 Protokoll	Binarny Iub ASCII Protokół Tryb zgodności LDS1000/ LDS2010	graniczne		
Wrn540	Zbyt niskie ciśnienie, sniffer zablokowany	63	62 Parametr – sniffer, sostrzeżeni e o sprzepływie		Wykrywacz nieszczelności zapchany, zawór wykrywacza nieszczelności uszkodzony, filtr zapchany	
Err541	Sniffer zablokowany (p1)	62	146		Wykrywacz nieszczelności zapchany, zawór wykrywacza nieszczelności uszkodzony (ciśnienie mniejsze od połowy nastawionej wartości ostrzeżenia), filtr zapchany	
Wrn542	Sniffer pęknięty	64	147		Wykrywacz nieszczelności pęknięty	
Wrn550	Zbyt niskie ciśnienie, sniffer XL zablokowany	63	62		Kapilarę High Flow przewodu sondy zasysającej oczyścić lub wymienić.	
					Wymienić zabrudzony filtr.	
Wrn552	Sniffer XL pęknięty	64	147		Kapilarę High Flow przewodu sondy zasysającej wymienić.	
Wrn554	Sniffer XL P2 zbyt mała wartość	63	62		Ciśnienie na SL3000XL w Low Flow za niskie	
Wrn556	Zabrudzony dławik	63	62		Zbyt niskie ciśnienie (p1)	
Err557	Zatkany dławik	62	146		Zbyt niskie ciśnienie (p1)	
6xx Błąd	kalibracji					
Wrn600	Zbyt niski współczynnik kalibracji	81	153	0,01	Nieszczelność kalibracji lub współczynnik urządzenia błędnie nastawiony	
Wrn601	Zbyt wysoki współczynnik kalibracji	81	153	10000	Nieszczelność kalibracji lub współczynnik urządzenia błędnie nastawiony, współczynnik prądu cząstkowego za duży	

Ostrzeże	strzeże Wskazania błędów		Numer błędu		Przyczyna	
nie (Wrn) Błąd (Err)	LDS3000	LDS1000 Protokoll	Binarny Iub ASCII Protokół Tryb zgodności LDS1000/ LDS2010	graniczne		
Wrn602	Współczynnik kalibracji niższy niż podczas ostatniej kalibracji	81	153	< 50% starej wartości	Nieszczelność kalibracji, współczynnik urządzenia lub prądu cząstkowego zmienił się	
Wrn603	Współczynnik kalibracji wyższy niż podczas ostatniej kalibracji	81	153	> 200% starej wartości	Nieszczelność kalibracji, współczynnik urządzenia lub prądu cząstkowego zmienił się	
Wrn604	Kalibracja wewn. niemożliwa, brak kontrolnej nieszczelności próbnej	81	153		Nieszczelność próbna nie jest aktywowana	
Wrn605	Za mała różnica podczas kalibracji	78	151		Brak nieszczelności próbnej lub sygnał za mały.	
Wrn610	Zbyt niski współczynnik urządzenia	81	153	1,00E-04	Kompensacja współcz. masz. wadliwa	
Wrn611	Zbyt wysoki współczynnik urządzenia	81	153	1,00E+04	Kompensacja współcz. masz. wadliwa, współcz. prądu cząstkowego za duży	
Wrn612	Współczynnik urządzenia niższy niż ostatnim razem	81	153	< 50% starej wartości	Współcz. prądu cząstkowego zmienił się	
Wrn613	Współczynnik urządzenia wyższy niż ostatnim razem	81	153	> 200% starej wartości	Współcz. prądu cząstkowego zmienił się	
Wrn625	Nie ustawiono wewn. nieszczelności próbnej	99	99		Wartość nieszcz. wewn nieszczelność próbna nadal wg nastawy fabrycznej	
Wrn626	Zewn. ustawiono zewn. nieszczelności próbnej	99	99		Wartość nieszcz nieszczelność próbna nadal wg nastawy fabrycznej	
Wrn630	Wezwanie do kalibracji	99	99		Między innymi w przypadku zmiany zadanej prędkości obrotowej lub zmiany temperatury wzmacniacza wstępnego o 5°C od ostatniej kalibracji.	

Ostrzeże	Wskazania błędów	Numer błędu		Wartości	Przyczyna	
nie (Wrn) Błąd (Err)	LDS3000	LDS1000 Protokoll	Binarny Iub ASCII Protokół Tryb zgodności LDS1000/ LDS2010	graniczne		
Wrn650	Kalibracja nie jest zalecana przez pierwsze 20 minut	0	0		Kalibracja nie jest zalecana przez pierwsze 20 minut po uruchomieniu wykrywacza nieszczelności (faza nagrzewania). Komunikat ostrzegawczy można wyłączyć za pomocą: – Protokół LD: Pol. 429 – ASCII: *CONFig:CALWarn (ON,OFF)	
Wrn670	Błąd podczas kalibracji	81	153		Podczas kalibracji wystąpił błąd, wymagana jest powtórna kalibracja.	
Wrn671	Nie znaleziono piku.	81	153		Podczas wyszukiwania piku sygnał był zbyt niestabilny. Kalibracja została przerwana.	
Wrn680	Stwierdzono odchylenie kalibracji	0	0		Kontrola kalibracji wykazała, że konieczna jest ponowna kalibracja.	
7xx Błąd	temperatury (wzmacniacz v	vstępny, e	lektronika)			
Wrn700	Zbyt niska temperatura wzmacniacza wstępnego	33	60	2°C	Temperatura za niska	
Wrn702	Zbyt wysoka temperatura wzmacniacza wstępnego	32	124	60°C	Temperatura za wysoka	
Err709	Zbyt niska temperatura MSB	55	99	-21°C	Za niska temperatura lub uszkodzenie czujnika temperatury	
Wrn710	Zbyt wysoka temperatura MSB	54	44	55°C	Temperatura za wysoka	
Err711	Przekroczona temp. maksymalna MSB	54	44	65°C	Temperatura za wysoka	
8xx nieuż	ywany					
9xx Komu	nikaty konserwacyjne (n.p. T	MP)				
Wrn901	Konserwacja TMP	99	99	4 lata	Wymagana konserwacja TMP	

Ostrzeże nie (Wrn) Błąd (Err)	Wskazania błędów LDS3000	Numer bł LDS1000 Protokoll	ędu Binarny Iub ASCII Protokół Tryb zgodności LDS1000/ LDS2010	Wartości graniczne	Przyczyna
Wrn910	Konserwacja, pompa przeponowa	99	99		Wymagana konserwacja pompy przeponowej co 8000 godzin

10.1 Przedstawienie kodu błędu przy pomocy diod LED statusu

Błąd lub ostrzeżenie w MSB-Box sygnalizowany jest zarówno jako kod błędu przez pulpit obsługi, jak i kod migający na wskaźniku diodowym Status-LED.

Kod migający rozpoczyna się od długiego białego sygnału. Podany jest następnie numer błędu lub ostrzeżenia. Następnie ukazuje się numer błędu z sygnałem czerwonym, numer ostrzeżenia z sygnałem pomarańczowym (sygnały pomarańczowe mają zabarwienie zielonkawe):

-> Start kodu migania: długi biały sygnał

- Pozycja setek: 0 ... 9 czerwonych sygnałów błędów wzlg. 0 ... 9 pomarańczowych sygnałów ostrzeżeń
- Oddzielenie: niebieski sygnał
- Pozycja dziesiątek: 0 ... 9 czerwonych sygnałów błędów wzlg. 0 ... 9 pomarańczowych sygnałów ostrzeżeń
- Oddzielenie: niebieski sygnał
- Pozycja jedynek: 0 ... 9 czerwonych sygnałów błędów wzlg. 0 ... 9 pomarańczowych sygnałów ostrzeżeń

Kod migający powtarzany jest cyklicznie.

Przykład: Ciśnienie jest za duże.

-> kod błędu = ostrzeżenie 520

-> kod migania diody Status-LED: biały (długo), 5 pomarańczowy, niebieski, 2 pomarańczowy, niebieski

10.2 Pokaż ostrzeżenia jako błędy

Do 8 dowolnych komunikatów ostrzegawczych można zakwalifikować jako komunikaty o błędach.

W przeciwieństwie do ostrzeżeń, błędy prowadzą do przerwania pracy urządzenia. Dzięki podniesieniu rangi komunikatów ostrzegawczych do komunikatów o błędach można zapobiec ignorowaniu tych ostrzeżeń przez operatora i kontynuowaniu pracy z urządzeniem.

Aktualizacja wybranych ostrzeżeń do błędów

✓ Klient dysponuje panelem obsługi INFICON CU1000.

- 1 "Settings > Setup > Notifications > Warning -> Error"
- 2 Wprowadzić własne ustawienia w oknie "Pokaż ostrzeżenie jako błąd".
 - ⇒ Wybrać żądany "Nr pozycji na liście" spośród cyfr 1 8.
 - Z poniższego przeglądu numeracji ostrzeżeń wybrać numer, który ma stać się komunikatem o błędzie. Jeśli cyfry zostaną przytrzymane dłużej w celu wyboru, liczba jest zwiększana w odstępach co dziesięć.
 - Aby zmienić ostrzeżenie, które zostało podniesione do rangi błędu, należy wprowadzić żądany nowy numer ostrzeżenia pod tym samym "Nr pozycji na liście".
 - ⇒ W dolnej części okna wyświetlany jest tekst do danego ostrzeżenia.
- 3 Potwierdzić za pomocą "OK".
 - ⇒ Aby ewentualnie wyjść z okna bez zapisywania, należy nacisnąć przycisk "X".

Cofnięcie podniesienia rangi z ostrzeżeń do błędów

- 1 "Settings > Setup > Notifications > Warning -> Error"
- 2 Wprowadzić własne ustawienia w oknie "Pokaż ostrzeżenie jako błąd".
 - ⇒ Wybrać żądany "Nr pozycji na liście" spośród użytych cyfr 1 8 wraz z przyporządkowanym numerem ostrzeżenia.
 - ⇒ Ustawić wartość poniżej 100 w wyświetlanym przeglądzie numeracji ostrzeżeń. Spowoduje to wyświetlenie komunikatu "Brak pozycji".
- 3 Potwierdzić za pomocą "OK".

11 Tryb CU1000 (opcja)

11.1 Elementy ekranu

11.1.1 Elementy wskazania pomiaru



Rys. 20: Wskaźnik pomiaru

1	Blokada klawiatury	2	Status komunikacji	3	Rejestracja danych
4	Operator	5	Zero	6	Komunikat
7	Gaz próbny	8	Tryb pracy	9	Wartość nieszczelności z funkcją zatrzymania piku
10	Wskazanie graficzne wartości nieszczelności i funkcja zatrzymania piku	11	Oś czasu	12	Ciśnienie wstępne
13	Przycisk "Favorit 2"	14	Przycisk "Favorit 1"	15	Menu

16	Oś wartości	17	Jednostka wymiaru	18	Wyświetlanie ekwiwalentnej
					wartości nieszczelności

1 - Blokada klawiatury

Panel obsługi można zablokować lub odblokować przez dłuższe naciskanie symbolu blokady klawiatury.

2 - Symbol statusu komunikacji

- Symbol połączony: Urządzenie komunikuje się z modułem spektrometru masowego.
- Symbol rozdzielony: Urządzenie nie komunikuje się z modułem spektrometru masowego.

Utworzenie komunikacji:

- 1 Skasować pulpit obsługi (reset).
- 2 Sprawdzić status modułu spektrometru masowego.
- 3 Sprawdzić połączenia przewodowe

3 - Symbol zapisu danych

Pomiar jest rejestrowany.

4 - Ser

Zgłoszony użytkownik wyświetlany jest przy pomocy skrótu.

Wskazanie	Znaczenie
Ope	Operator
Sup	Supervisor
Int	Integrator
Ser	Serwis

Aby uzyskać więcej informacji zobacz "Typy obsługujących i uprawnienia [> 134]".

5 - Zero

Tłumienie podłoża jest aktywne.

6 - Symbol "Uwaga"

W urządzeniu zapisane są aktywne komunikaty ostrzeżeń.

Aktywne komunikaty ostrzeżeń można wyświetlić w menu "Info > History > Active warnings".

7 - Gaz kontrolny

Nastawiony gaz kontrolny i stężenie gazu kontrolnego w procentach.

Wskazanie	Znaczenie
Не	hel (⁴He)
H2	Wodór
M3	np. H-D, 3 He lub H $_{3}$

8 - Tryb pracy

Nastawiony tryb pracy

Wskazanie	Tryb pracy
VAC	Próżnia
SNIF	Wykrywanie nieszczelności
LOW FLOW	XL Sniffer Adapter w stanie LOW FLOW
HIGH FLOW	XL Sniffer Adapter w stanie HIGH FLOW
Standby	Adapter urządzenia wąchającego XL w stanie HIGH FLOW na Standby

9 - Wartość nieszczelności

Aktualna wartość pomiaru nieszczelności.

10 – Graph

Graficzne przedstawienie wartości nieszczelności Q(t).

11 - Oś czasu

Oś czasu wartości nieszczelności Q(t).

12 - Podciśnienie wstępne (nie w trybie pracy XL Sniffer Adapter)

Ciśnienie próżni p1.

13 - Przycisk "Favorit 2"

Tym przyciskiem można zachować preferowane parametry, patrz także "Ustawienia ekranu dotykowego [> 131]". Na ilustracji w "Elementy wskazania pomiaru [> 127]" przycisk "Preferowane 2" jest przyporządkowany przykładowo jako funkcja "ZERO".

14 - Przycisk "Favorit 1"

Tym przyciskiem można zachować preferowane parametry, patrz także "Ustawienia ekranu dotykowego [▶ 131]". Na ilustracji w "Elementy wskazania pomiaru [▶ 127]" przycisk "Preferowane 1" jest przyporządkowany przykładowo jako funkcja "Głośność".

15 - Symbol menu

Dostęp do wszystkich funkcji i parametrów możliwy jest za pomocą przycisku "Menu".

Pełne przedstawienie menu zapisano w pamięci USB dostarczonej wraz z LDS3000.

16 - Oś wartości

Oś wartości nieszczelności Q(t).

17 - Jednostka pomiaru

Jednostka pomiaru na osi wartości.

18 - Wyświetlanie ekwiwalentnej wartości nieszczelności

Współczynnik korygujący dla zastosowanego gazu testowego.

11.2 Elementy wyświetlania błędów i ostrzeżeń



Przegląd potencjalnych błędów i ostrzeżeń dostępny jest w instrukcji obsługi LDS3000 (moduł spektrometru masowego), rozdział "Komunikaty ostrzegawcze i błędów".

11.3 Ustawienia i funkcje

W poniższym rozdziale objaśniono parametry i funkcje panelu obsługi. Ustawienia i funkcje modułu spektrometru masowego LDS3000 które nastawia się na panelu obsługi, opisane są w instrukcji instalacji modułu spektrometru masowego.

11.3.1	Ustawienia ekra	anu dotykowego		
	Ekran dotykowy pokazuje parametry na szaro, gdy			
	 użytkownikowi nie wolno zmieniać wartości, patrz także "Typy obsługujących i uprawnienia [> 134]". 			
	 Starsza wersja oprogramowania modułu spektrometru masowego LDS3000 nie obsługuje tego parametru. 			
Skalowanie, oś Q(t)	Liniowo lub logarytmic	znie		
	Lin.			
	Log.			
	Panel obsługi	Display > Q(t) axis > Linear or logarithmic		
	Liczb dekad przy zapis	sie logarytmicznym		
	1 2 3 4			
	Panel obsługi	Display > Q(t) axis > Decades		
	Skalowanie automatyc	zne		
	Wył.: Można zmieniać wygląd, dotykając punktu przecięcia osi współrzędnych i przeciągając palcem, a następnie puszczając wybraną oś lub też dotykając końca wybranej osi współrzędnych i przeciągając w kierunku punktu przecięcia osi a następnie puszczając.			
	Wł.: Wygląd automatycznie dostosowuje się zależnie od wartości nieszczelności.			
	Panel obsługi	Display > Q(t) axis > Auto scale		
Skalowanie osi czasu	Skalowanie osi czasu			
	15 s	240 s		
	30 s	480 s		
	120 s	300.2		
	Panel obsługi	Display > Time axis > Time axis scale		
Jednostki wskazania	Jednostka ciśnienia			
	mbar	atm		
	Ра	Tor		

	Panel obsługi	Display > Units (d	isplay) > Pressure unit	
Przedstawienie	Rodzaj wskazania graficznego			
wartości pomiaru	Wykres			
	Wykres słupkowy			
	Panel obsługi	Display > Measure	ement view > Measurement view mode	
	Zapis numeryczny wa	rtości pomiaru		
	Wył.			
	Wł.			
	Panel obsługi	Display > Measure	ement view > Show value	
Jasność wskazania	Jasność wskazania			
	20 100%			
	Panel obsługi	Display > Brightne	ess > Display brightness	
Wskazanie	Wybór wyzwalania (wa	artość progowa nie	szczelności) wyświetlanego na ekranie	
ekranie dotykowym	dotykowym.			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2			
	3			
	4			
	5	o. #1		
	Panel obsługi	Settings > Trigger	> Trigger sel.	
Obłożenie przycisków Favorit	Przyciski "Ulubione" u Może je skonfigurowa	możliwiają bezpośr ć użytkownik z upra	redni dostęp do poszczególnych funkcji. awnieniami "Supervisor" lub wyższymi.	
	Ulubione 1: Środkowy przycisk (patrz rysunek w "Elementy wskazania pomiaru [▶ 127]").			
	Ulubione 2: Przycisk p	rawy		
	Ulubione 3: Przycisk z	prawej strony na c	lole w menu głównym.	
	Głośność		Przełączenie przepływu	
	Ustawienia wskazania		Sprawdzić CAL	
	Start/Stop		W przypadku AQ dodatkowo: Asystent AQ	
	Wskazanie wartości po	omiaru	Gas equivalent	
	ZERO (w przypadku A ZERO AQ, w przypadł zamiast ZERO: EcoBo	Q zamiast ZERO: ku EcoBoost post)	(= bez funkcji)	
	CAL			

	Panel obsługi		Settings > Favorites > Favorite 1 (2, 3)	
Wyświetlanie	Wyświetlanie ostrzeże	ń na ekranie dotyk	owym może być dozwolone lub wyłączone.	
komunikatów ostrzegawczych na ekranie dotykowym	Wył. Wł.			
	Panel obsługi	Settings > Set up warnings	> Control unit > Messages > Show	
Wyświetlanie wskazówek dot. kalibracji	 Pozwala wytłumić lub z Wartość nieszczeln Przez pierwsze 20 WYŁ. (wytłumione) WŁ. (dopuszczone) 	zezwolić na wskaz ności użytej nieszcz minut po włączeniu	ówki dot. kalibracji o następującej treści: zelności próbnej u nie należy kalibrować	
	Panel obsługi	Settings > Set up > Control unit > Messages > Show calibration notes		
Wyświetlanie wezwania do kalibracji	Można zezwolić na wyświetlanie wezwania do kalibracji lub je wyłączyć. Aby włączyć lub wyłączyć wezwanie do kalibracji, patrz "Aktywacja wezwania do kalibracji".			
	WYŁ. (wytłumione) WŁ. (dopuszczone)			
	Panel obsługi	Settings > Set up calibration reques	> Control unit > Messages > Show t	
Ustawienie alarmu	Emisja sygnału dźwięł	kowego, zależnie o	d wartości nieszczelności	
dźwiękowego	(brak sygnału)			
	Proporcjonalny: Częstotliwość sygnału akustycznego jest proporcjonalna do wykresu słupkowego lub wysokości wykresu. Zakres częstotliwości wynosi od 300 Hz do 3300 Hz.			
	Setpoint: Wysokość tonu jest proporcjonalna do wartości nieszczelności. Dźwięk zostanie wygenerowany, gdy wartość nieszczelności przekroczy wybrany próg wyzwolenia.			
	Pinpoint: Dźwięk sygn wartości nieszczelność dekady powyżej. Poniz stały wysoki.	ału akustycznego z ci. Zasięg: Dekada żej zakresu dźwięk	zmienia swoją częstotliwość w okienku poniżej wybranego progu wyzwolenia do jest stały niski, powyżej zakresu dźwięk jest	
	Trigger: Przekroczenie	e wybranego progu	wyzwalania generuje sygnał dwutonowy.	

Panel obsługi Settings > Set up > Control unit > Audio > Audio alarm mode

Postępowanie w przypadku ostrzeżeń lub komunikatów błędu: Gdy wyświetlacz pokazuje ostrzeżenie lub błąd, wtedy generowany jest zawsze jednocześnie sygnał dwutonowy.

Samoczynne
wyłączenie ekranu
dotykowegoAby zaoszczędzić energię, ekran dotykowy może wyłączyć się samoczynnie po
określonym okresie czsu, w którym nie wykonano żadnych czynności obsługi.30 s10 min1 min30 min2 min1 h5 min∞ (=nigdy)Panel obsługiSettings > Set up > Control unit > Energy > Display off after

11.3.2 Typy obsługujących i uprawnienia

Istnieją cztery różne typy obsługujących, którzy mają różne uprawnienia. Fabrycznie zalogowany jest integrator.

Można zalogować dodatkowych obsługujących. W poniższej tabeli przedstawiono możliwości zalogowania nowych typów obsługujących.

Zalogowanie obsługującego

Oglądający	Operator	Supervisor	Integrator
-	Operator	Supervisor	Integrator
	Oglądający	Operator	Supervisor
		Oglądający	Operator
			Oglądający

Dla typów "Integrator", "Supervisor" i "Operator" przy logowaniu należy podać czteropozycyjny PIN (0000 ... 9999). Fabrycznie ustawione jest "0000" dla wszystkich obsługujących.

Jeśli obsługujący zachowa PIN "0000", przy uruchomieniu systemu zawsze zalogowany zostanie ten obsługujący (bez zapytania o PIN).

Jeśli podłączony jest moduł I/O, prócz PIN można używać wyłącznika z kluczykiem. Wyłącznik z kluczykiem podłącza się na module wejść/wyjść przez trzycyfrowe wejścia (patrz instrukcja obsługi LDS3000).

W poniższej tabeli przedstawiono uprawnienia dla poszczególnych typów obsługujących.

Funkcja	Oglądający	Operator	Supervisor	Integrator
Zmiana	-	x	x	x
parametrów				

	Funkcja	Oglądający	Operator	r	Supervisor	Integrator
	Zmiana przedstawienia informacji o błędach	-	x		x	x
	Wywołanie ustawień fabrycznych	-	-		-	x
	Wprowadzenie przebiegu konserwacji	-	-		-	x
	Menu "Serwis" do	ostępne jest tylko	dla serwis	su firmy	INFICON.	
Ładuj parametry	Zapisane/zabez masowego możi	pieczone parame na załadować z p	try pulpitu amięci US	obsługi B.	CH1000 i modułu	u spektrometru
	Panel obsługi			Functio	n > Data > Param	eters > Load
Zapisz parametry	Parametry pulpit do pamięci USB	u obsługi CU100	0 i modułu	ı spektro	ometru masowego	o można zapisać
	Panel obsługi	anel obsługi F		Function > Data > Parameters > Save		
Wyświetlenie informacji o błędach	Rodzaj informacji o błędach może być różny dla każdego typu obsługującego. Integrator otrzymuje zawsze pełne informacje. Numer: Numer komunikatu Tekst: Skrócony opis Informacje: Oczekiwane informacje komunikatów					
	Tylko numery					
	Numer i tekst					
	Numer, tekst i informacja					
	Panel obsługiFunction > Data > Parameter > ErrorViewer (operatora, supervisora)			eter > Error info visora)		
Wyświetlenie i zmiana listy parametrów	Parametry mogą być wyświetlone w postaci listy alfabetycznej z nazwami i aktualn wartością. Każdy wpis listy jest przyciskiem, który może być wywołany przez naciśniecie dialogu parametru.			wami i aktualną ny przez		
	Panel obsługi			List > P	arameters list lub	:
				Functio	ns > Data > Parar	neters > List
Wyświetlenie listy upoważnień do zmiany parametrówParametry moga aktualnym upow zmienia się prze diale su second		ą być wyświetlone ażnieniem do zm z naciśnięcie upo ru. Zmiany są mo	e w postac iany. Każo ważnienia iżliwe odp	i listy al dy wpis a.może l owiedni	fabetycznej z naz listy jest przyciski być wywołany prz o do hierarchii ob	wami i em, który ez naciśnięcie sługujących.
	Panel obsługi Functions > Data > Parameters > Parameter Access			neters >		

11.3.2.1 Wylogowanie obsługującego

W celu wylogowania obsługujący aktywuje stopień uprawnienia "Oglądający". "Access Ctrl > Viewer"

11.3.3 Reset ustawień

Moduł spektrometru masowego	Ustawienia modułu spektrometru masowego można zresetować do ustawień fabrycznych.		
	Panel obsługi	Functions > Data > Parameters > Reset > MSB settings	
Uprawnienia	Uprawnienia do zmiany parametrów można zresetować do ustawień fabrycznych.		
	Panel obsługi	Functions > Data > Parameters > Reset > Param. Access control	
Panel obsługi	Ustawienia pulpitu obsługi można zresetować do ustawień fabrycznych.		
	Panel obsługi	Functions > Data > Parameters > Reset > Control unit settings	

11.3.4 Zapisanie danych

Dane zapisuje się w pamięci USB w postaci pliku TXT. W każdym pliku TXT zawarte są następujące informacje:

- Data sporządzenia
- Wersja oprogramowania
- Numer seryjny
- Czas rozpoczęcia
- Stempel czasu (pomiar podaje przesunięcie w sekundach względem czasu rozpoczęcia)
- Nazwa pliku
- Stempel czasu (przesunięcie w sekundach względem czasu rozpoczęcia)
- Wartość nieszczelności (w wybranej jednostce wskazań)
- · Ciśnienie p1 (w wybranej jednostce wskazań)
- Status urządzenia

Włączenie /	Włączenie lub wyłączenie zapisu danych	
wyłączenie	• Wył.	
	• Wł.	
	Panel obsługi	Functions > Data > Recorder > Settings >
		Data recording
Okres zapisywania	Odstep czasu pomiedzy rejestracja rekoro	dów danych

	 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s, 5 s 			
	Panel obsługi	Functions > Data > Recorder > Settings > Record interval		
Miejsce zapisu	Dane można zapisać w pulpicie obsługi lub w pamięci USB. Miejsce pamięci w pulpicie obsługi ograniczone jest do zapisu pomiaru przez okres 24 godzin. Po upływie jednej godziny plik jest zamykany, a nagrywanie jest kontynuowane w kolejnym pliku.			
	Pamięć USBPanel obsługi			
	Panel obsługi	Functions > Data > Recorder > Settings > Storage location		
Kopiowanie danych	Kopiowanie danych z pamięci wewnętrzne USB.	j panelu obsługi do podłączonej pamięci		
	Panel obsługi	Functions > Data > Recorder > Copy > Copy files		
Kasowanie danych	Kasowanie danych w pamięci wewnętrzne	j panelu obsługi		
	Panel obsługi	Functions > Data > Recorder > Delete > Delete files		

11.3.5 Wywołanie informacji

	Poprzez menu informacji można wywołać różne informacje i stany urządzenia.				
Wartości pomiaru	Wzmacniacz wstępny				
	Environment				
	• TMP				
Temperatura	Electronic				
	• TMP				
Energia i godziny	 Wartości energii: Informacje dotyczące wartości użytkowania 				
pracy	Godziny pracy: Wskazanie godzin pracy				
	 Supply voltages: Informacje dotyczące wewnętrznych napięć zasilania 				
	 Power supply: Informacje dotyczące zasilania napięciowego części 				
Przebieg	 Błędy, przebieg błędów / ostrzeżeń 				
	 Kalibracja, przebieg kalibracji 				
	Błędy TMP, przebieg TMP				
	 Ostrzeżenia, aktywne ostrzeżenia 				
	 Konserwacja, przebieg konserwacji 				
Panel obsługi	 Version control unit: Informacje dotyczące wersji oprogramowania 				
	 Memory: Informacje dotyczące dostępnej pamięci 				

- Settings: Ustawienia panelu obsługi.
- · Serial port wired: Informacje dotyczące podłączenia komunikacji
- Data Exchange: Informacje dotyczące wymiany danych pomiędzy modułem spektrometru masowego i pulpitem obsługi

Moduł spektrometru masowego

- MSB (1): Informacje dotyczące wersji oprogramowania
 - MSB (2): Informacje dotyczące parametrów pracy
 - TMP controller (1): Informacje dotyczące pompy turbo molekularnej
 - TMP controller (2): Informacje dotyczące pompy turbo molekularnej, ciąg dalszy
 - · Ion source: Informacje dotyczące stosowanego źródła jonów
 - Wzmacniacz wstępny: Informacje dotyczące wzmacniacza wstępnego
 - Test wzmacniacza wstępnego: Informacje dotyczące testu wzmacniacza wstępnego.

Interfejsy

- Moduł I/O (1): Informacje o wersji oprogramowania, wejściach i wyjściach
- Moduł I/O (2): Wizualizacje informacji o wejściach cyfrowych



Rys. 21: Moduł I/O (2): Wizualizacje informacji o wejściach cyfrowych

1	Stan sygnałów wejściowych	2	Skonfigurowana funkcja (INV = funkcja jest zanegowana)
3	Status funkcji (aktywna lub nieaktywna)		

LDS3000(AQ)-MSM-Skrócona-instrukcja-montażu-jiqa54pl1-14-(2403)



• Moduł I/O (3): Wizualizacje informacji o wyjściach cyfrowych

Rys. 22: Wizualizacje informacji o wyjściach cyfrowych

Status funkcji (aktywna lub

1	Skonfigurowana funkcja (INV =		Stan sygnałów wyjściowych	
	funkcja jest zanegowana)			

- nieaktywna)
- Moduł Bus (1): Informacje dotyczące modułu Bus
- Moduł Bus (2): Informacje dotyczące modułu Bus, ciąg dalszy

11.3.6 Wyświetlanie wycieku równoważnego dla innego gazu



Zakres stosowania

3

Objaśnienia dotyczące współczynnika równoważności odnoszą się tylko do trybu sondy zasysającej.

Jeżeli pomiar odbywa się gazami próbnymi: wodorem lub helem, ale użytkownik chce przedstawić wartość nieszczelności dla innego gazu, zastosować współczynnik korekcji dla używanego gazu próbnego.



Rys. 23: Ekran pomiarowy z wyświetlaniem równoważnego wycieku i skonfigurowanym przyciskiem "Ulubione"

- 1 Wyświetlanie nazwy gazu i współczynnika równoważności
- 2 Przycisk Ulubione do szybkiego ustawiania "wyboru równoważnika gazu" po wykonaniu ustawień, patrz "Ustawienia ekranu dotykowego [▶ 131]", "Układ przycisków ulubionych".

Do wyboru są dwa sposoby postępowania:

- Do wygodnego ustawiania współczynnika korygującego służy "Wybór równoważnika gazu [> 140]". W tym miejscu można wybrać współczynnik korygujący z samodzielnie zdefiniowanej listy, patrz "Configure gas list [> 141]", lub też ponownie przełączyć na gaz próbny.
- Alternatywnie, istnieje możliwość obliczenia i ustawienia współczynnika korygującego. Obliczanie patrz "Obliczenie współczynnika ekwiwalencji [> 142]".
 Ustawienie w urządzeniu patrz "Ustawianie współczynnika ekwiwalencji i masy molowej [> 143]".

11.3.6.1 Wybór równoważnika gazu

- 1 Pulpit obsługi: "Settings > Set up > Operation modes > Equivalence leak rate > Gas equi.".
- 2 W oknie "Wybór równoważnika gazu" można reagować na różne sytuacje:
 - Jeśli żądany równoważnik gazu jest już zapisany (numery od 1 do 4), należy wybrać żądany numer równoważnika gazu i zatwierdzić przyciskiem "OK".
 Nazwa gazu i współczynnik równoważności tego gazu są wówczas wyświetlane w lewej górnej części okna pomiarów. Można mierzyć.

- ⇒ Jeśli żądany równoważnik gazu nie jest zapisany, trzeba go ustawić, patrz "Configure gas list [▶ 141]".
- Jeśli w 4 równoważnikach gazu nie uda się znaleźć odpowiedniego wpisu i gdy użytkownik nie chce zmieniać ustawień, można alternatywnie obliczyć współczynnik korygujący. W oknie "Wybór równoważnika gazu" wybrać pozycję "User-defined" i ustawić współczynnik korygujący, patrz "Ustawianie współczynnika ekwiwalencji i masy molowej [▶ 143]".
- Aby ze wskazania równoważnika gazu w oknie pomiarów przejść z powrotem do wartości mierzonej gazu pomiarowego, należy wybrać "Wyłączanie" i potwierdzić przyciskiem "OK".

i

Opcje "Wyłączanie" i "Nr równoważnika gazu 1...4" zastępują parametry, patrz "Ustawianie współczynnika ekwiwalencji i masy molowej [▶ 143]".

Przy wyborze opcji "User-defined" należy następnie ustawić parametry, patrz "Ustawianie współczynnika ekwiwalencji i masy molowej [▶ 143]".

11.3.6.2 Configure gas list

Istnieje możliwość wstępnego zdefiniowania nawet 4 gazów równoważnych i nadania im nazw. Następnie można wybierać gazy równoważne w menu wyboru gazu równoważnego, patrz "Wybór równoważnika gazu [▶ 140]".

- 1 Pulpit obsługi: Settings > Set up > Operation modes > Equivalence leak rate > Configure gas list
- 2 Wybrać jeden z numerów od 1 do 4.
 - ⇒ Do każdego z zapisywanych gazów wyświetlany jest zestaw parametrów. W przypadku wolnej pozycji wyświetlany jest napis "No Entry".
- 3 Nacisnąć przycisk "Edycja".
 - Aby poświadczyć jeden z gazów z zapisanej biblioteki, nacisnąć żądaną pozycję. Patrz również "Biblioteka gazów [▶ 144]".
 - Jeśli żądany gaz nie jest zapisany, należy przewinąć do końca biblioteki gazów i wybrać "User-defined gas". Następnie w oknie "Equivalence gas name" należy nadać wybraną nazwę i zatwierdzić wybór. Następnie należy wprowadzić masę molową i współczynnik lepkości gazu równoważnego. W przypadku wszelkich gazów, których nie ma w bibliotece, prosimy o kontakt z INFICON.
- **4** Wprowadzić niestandardowe ustawienia w poniższych oknach, wybieranych za pomocą kreatora, na początek "Absolute pressure equivalence gas".
 - Odpowiada ciśnieniu bezwzględnemu gazu równoważnego w badanym obiekcie w barach.
- 5 Okno "Measuring mass".
 - ⇒ Jest to masa gazu próbnego (hel, masa 3 lub wodór)

- 6 Okno "Percentage of measuring gas".
 - ⇒ Jest to udział gazu próbnego w procentach, na przykład w przypadku gazu do formowania (95/5) jest to 5%.
- 7 Okno "Absolute pressure measuring gas".
 - ⇒ Odpowiada ciśnieniu bezwzględnemu gazu próbnego w badanym obiekcie w barach.

Przykład

Konieczna kontrola instalacji klimatyzacyjnej pod kątem wycieków. W tym celu najpierw napełnia się instalację czystym helem pod ciśnieniem (bezwzględnym) 2 bar i szuka wycieków. Potem instalację napełnia się R134a. Ciśnienie robocze wynosi 15 bar (bezwzględne).

Daje to następujące wartości powyższych parametrów: Absolute pressure equivalence gas = 15,0 Measuring mass = 4 Percentage of measuring gas = 100,0 Absolute pressure measuring gas = 2,0

11.3.6.3 Obliczenie współczynnika ekwiwalencji

Oprogramowanie urządzenia nie oblicza współczynnika ekwiwalencji. Obliczyć współczynnik ekwiwalencji używając następującego wzoru:

oʻlczynnik ekwiwalencji $= \frac{\eta_{test}}{\eta_{equi}} * \frac{(p_{equi})^2 - 1}{(p_{test})^2 - 1}$

 η_{Test} Dynamiczna lepkość gazu próbnego (hel lub H₂)

 η_{equi} Dynamiczna lepkość gazu równoważnego

Dtest Ciśnienie bezwzględne gazu testowego w badanym obiekcie w barach

```
Dequi Ciśnienie bezwzględne gazu równoważnego w obiekcie próbnym w barach
```

Przykład Konieczna kontrola instalacji klimatyzacyjnej pod kątem wycieków.

W tym celu najpierw napełnia się instalację helem pod ciśnieniem (bezwzględnym) 2 bar i szuka wycieków. Potem instalację napełnia się R134a. Ciśnienie robocze wynosi 15 bar (bezwzględne).

Dynamiczna lepkość helu wynosi 19,62 µPa*s.

Dynamiczna lepkość R134a wynosi 11,49 µPa*s.

Aby w czasie badania szczelności helem otrzymać wskazanie wartości nieszczelności równoważne dla R134a, trzeba wprowadzić następujący współczynnik ekwiwalencji:

Współczynnik ekwiwalencji =
$$\frac{\eta_{test}}{\eta_{equi}} * \frac{(p_{equi})^2 - 1}{(p_{test})^2 - 1} = \frac{19,62}{11,49} * \frac{15^2 - 1}{2^2 - 1} \approx 127$$

11.3.6.4 Ustawianie współczynnika ekwiwalencji i masy molowej

- ✓ Współczynnik ekwiwalencji jest znany. Patrz również "Obliczenie współczynnika ekwiwalencji [▶ 142]".
- ✓ Użyty gaz próbny jest określony (wodór lub hel, masa 2, 3 albo 4).
- ✓ Masa molowa gazu równoważnego, który użytkownik chce przedstawić na wyświetlaczu, jest znana.
 - 1 Pulpit obsługi: Settings > Set up > Operation modes > Equivalence rate
 - 2 Przycisk "Współczynnik gazu"
 - ⇒ (Protokół LD: Polecenie 469)
 - 3 Odpowiednio do gazu próbnego wybrać "Masa 2", "Masa 3" lub "Masa 4".
 - ⇒ Dla helu jako gazu próbnego otwiera się okno "Ekwiwalentny współczynnik gazu He".
 - **4** Ustawić ekwiwalentny współczynnik gazu. W przykładzie (patrz "Obliczenie współczynnika ekwiwalencji [▶ 142]") dla 127:

Equivalence gas factor He

- 5 Pulpit obsługi: Settings > Set up > Operation modes > Equivalence rate
- 6 Przycisk "Masa molowa"
 - ⇒ (Protokół LD: Polecenie "470")
- 7 Odpowiednio do gazu próbnego wybrać "Masa 2", "Masa 3" lub "Masa 4".
 - ⇒ Dla helu jako gazu próbnego otwiera się okno "Masa molowa gazu równoważnego He".
- 8 Ustawić masę molową. W przykładzie dla 102:

Molar mass equivalence gas He



Jeżeli współczynnik ekwiwalencji jest nierówny 1 lub masa molowa nie jest ustawiona zgodnie z ustawieniem fabrycznym, współczynnik ekwiwalencji będzie wyświetlany zarówno przy wyniku kalibracji, jak i na ekranie pomiaru.



Rys. 24: W lewym górnym rogu: Wskazanie masy molowej (102) i współczynnika ekwiwalencji (127)

11.3.7 Biblioteka gazów

Oprogramowanie operacyjne urządzenia zawiera listę ok. 100 gazów, które mogą mieć zastosowanie w branży chłodniczej.

Lista ta jest przechowywana w nieulotnej pamięci flash sterownika urządzenia i może być aktualizowana. Użytkownik może uzyskać dostęp do tej listy podczas wstępnego definiowania gazów równoważnych, patrz "Configure gas list [▶ 141]". Użytkownik może następnie wybrać równoważnik gazu spośród wstępnie zdefiniowanych gazów, patrz "Wybór równoważnika gazu [▶ 140]".

Biblioteka urządzenia ma następującą zdefiniowaną fabrycznie zawartość:

Nazwa gazu (maks. 8 pozycji)	Inne oznaczenia	Masa molekularna (amu)	Współczynnik lepkości helu	Współczynnik lepkości wodoru lub masy 3	
R11	CFCI ₃	137,4	0,515	1,15	
R12	CF_2CI_2	120,9	0,591	1,319	
R12B1	CF₂ClBr Halon 1211	165,4	0,523	1,167	
R13	CF ₃ CI	104,5	0,857	1,913	
R13B1	CF₃Br Halon 1301	149	0,852	1,902	
Nazwa gazu (maks. 8 pozycji)	Inne oznaczenia	Masa molekularna (amu)	Współczynnik lepkości helu	Współczynnik lepkości wodoru lub masy 3	
---------------------------------	--	---------------------------	-------------------------------	---	--
R14	CF ₄	80	0,857	1,913	
R21	CHFCl ₂	102,9	0,535	1,194	
R22	CHF ₂ CI	86,5	0,632	1,411	
R23	CHF ₃	70	0,704	1,571	
R32	CH_2F_2	52	0,632	1,411	
R41	CH ₃ F	34	0,551	1,23	
R50	CH₄ Metan	16	0,556	1,241	
R113	$C_2F_3CI_3$	187,4	0,484	1,08	
R114	$C_2F_4CI_2$	170,9	0,545	1,217	
R115	C_2F_5CI	154,5	0,627	1,4	
R116	C_2F_6	138	0,709	1,583	
R123	$C_2HF_3CI_2$	152,9	0,54	1,205	
R124	C_2HF_4CI	136,5	0,581	1,297	
R125	C_2HF_5	120	0,653	1,458	
R134a	$C_2H_2F_4$	102	0,591	1,319	
R141b	$C_2H_3FCI_2$	117	0,464	1,036	
R142b	$C_2H_3F_2CI$	100,5	0,494	1,103	
R143a	$C_2H_3F_3$	84	0,561	1,252	
R152a	$C_2H_4F_2$	66,1	0,515	1,15	
R170	C₂H ₆ Etan	30,1	0,479	1,069	
R218	C ₃ F ₈	188	0,627	1,4	
R227ea	C ₃ HF ₇	170	0,627	1,4	
R236fa	$C_3H_2F_6$	152	0,55	1,228	
R245fa	$C_3H_3F_5$	134	0,52	1,161	
R290	C₃H₅ Propan	44,1	0,433	0,967	
R356	$C_4H_5F_5$	166,1	0,561	1,252	
R400	Mieszanina 50% R12 50% R114	141,6	0,571	1,275	
R401A	Mieszanina 53% R22 13% R152a 34% R124	94,4	0,607	1,355	

Nazwa gazu (maks. 8 pozycji)	Inne oznaczenia	Masa molekularna (amu)	Współczynnik lepkości helu	Współczynnik lepkości wodoru lub masy 3
R401B	Mieszanina 61% R22 11% R152a 28% R124	92,8	0,612	1,366
R401C	Mieszanina 33% R22 15% R152a 52% R124	101	0,602	1,344
R402A	Mieszanina 38% R22 60% R125 2% R290	101,6	0,647	1,444
R402B	Mieszanina 60% R22 38% R125 2% R290	94,7	0,642	1,433
R403A	Mieszanina 75% R22 20% R218 5% R290	92	0,642	1,433
R403B	Mieszanina 56% R22 39% R218 5% R290	103,3	0,647	1,444
R404A	Mieszanina 44% R125 52% R143a 4% R134a	97,6	0,607	1,355
R405A	Mieszanina 45% R22 7% R152a 5,5% 142b 42,5% RC318	111,9	0,622	1,388
R406A	Mieszanina 55% R22 4% R600a 41% R142b	89,9	0,566	1,263

Nazwa gazu (maks. 8 pozycji)	Inne oznaczenia	Masa molekularna (amu)	Współczynnik lepkości helu	Współczynnik lepkości wodoru lub masy 3	
R407A	Mieszanina 20% R32 40% R125 40% R134a	90,1	0,637	1,422	
R407B	Mieszanina 10% R32 70% R125 20% R134a	102,9	0,647	1,444	
R407C	Mieszanina 10% R32 70% R125 20% R134a	86,2	0,627	1,4	
R407D	Mieszanina 23% R32 25% R125 52% R134a	91	0,612	1,366	
R407E	Mieszanina 25% R32 15% R125 60% R134a	83,8	0,622	1,388	
R407F	Mieszanina 40% R134a 30% R125 30% R32	82,1	0,67	1,496	
R408A	Mieszanina 7% R125 46% R143a 47% R22	87	0,602	1,344	
R409A	Mieszanina 60% R22 25% R124 15% R142b	97,4	0,607	1,355	
R409B	Mieszanina 65% R22 25% R124 10% R142b	96,7	0,612	1,366	
R410A	Mieszanina 50% R32 50% R125	72,6	0,673	1,502	

Nazwa gazu (maks. 8 pozycji)	Inne oznaczenia	Masa molekularna (amu)	Współczynnik lepkości helu	Współczynnik lepkości wodoru lub masy 3	
R410B	Mieszanina 45% R32 55% R125	75,6	0,673	1,502	
R411A	Mieszanina 1,5% R1270 87,5% R22 11% R152a	82,4	0,617	1,377	
R411B	Mieszanina 3% R1270 94% R22 3% R152a	83,1	0,62	1,388	
R411C	Mieszanina 3% R1270 95,5% R22 1,5% R152a	83,4	0,627	1,4	
R412A	Mieszanina 70% R22 5% R218 25% R142b	92,2	0,602	1,344	
R413A	Mieszanina 9% R218 88% R134a 3% R600	104	0,581	1,297	
R414A	Mieszanina 51% R22 28,5% R124 4% R600a 16,5% R142	96,9	0,586	1,308	
R415A	Mieszanina 82% R22 18% R152a	81,7	0,622	1,388	
R416A	Mieszanina 59% R134a 39,5% R124 1,5% R600	111,9	0,576	1,286	
R417A	Mieszanina 50% R134a 46% R125 4% R600a	106,7	0,61	1,362	

Nazwa gazu (maks. 8 pozycji)	Inne oznaczenia	Masa molekularna (amu)	Współczynnik lepkości helu	Współczynnik lepkości wodoru lub masy 3
R422D	Mieszanina 65,1% R125 31,5% R134a 3,4% R600a	112,2	0,622	1,388
R438A	Mieszanina 45% R125 44,2% R134a 8,5% R32 1,7% R600 0,6% R601a	104,9	0,617	
R441A	Mieszanina 54,8% R290 36,1% R600 6% R600a 3,1% R170	49,6	0,398	0,888
R442A	Mieszanina 31% R32 31% R125 30% R134a 5% R227ea 3% R152a	81,8	0,629	1,404
R448A	Mieszanina 26% R32 26% R125 21% R134a 20% R1234yf 7% R1234ze	99,3	0,625	1,395
R449A	Mieszanina 25,7% R134 25,3% R1234yf 24,7% R125 24,3% R32	87,2	0,622	1,388
R450A	Mieszanina 58% R1234ze 42% R134a	109	0,592	1,321
R452A	Mieszanina 59% R125 30% R1234yf 11% R32	103,5	0,612	1,366

Nazwa gazu (maks. 8 pozycji)	Inne oznaczenia	Masa molekularna (amu)	Współczynnik lepkości helu	Współczynnik lepkości wodoru lub masy 3
R452B	Mieszanina 67% R32 26% R1234yf 7% R125	72,9	0,639	1,426
R454C	Mieszanina 22% R32 78% R1234yf	90,8	0,62	1,384
R500	Mieszanina 74% R12 26% R152a	99,3	0,581	1,297
R501	Mieszanina 75% R22 25% R12	93,1	0,627	1,4
R502	Mieszanina 49% R22 51% R115	111,6	0,647	1,444
R503	Mieszanina 40% R23 60% R13	87,3	0,709	1,583
R504	Mieszanina 48% R32 52% R115	79,3	0,678	1,513
R505	Mieszanina 78% R12 22% R31	103,5	0,612	1,366
R506	Mieszanina 55% R31 45% R114	93,7	0,561	1,252
R507	Mieszanina 50% R125 50% R143a	98,9	0,612	1,366
R508A	Mieszanina 39% R23 61% R116	100,1	0,729	1,627
R508B	Mieszanina 46% R23 54% R116	95,4	0,729	1,627

Nazwa gazu (maks. 8 pozycji)	Inne oznaczenia	Masa molekularna (amu)	Współczynnik lepkości helu	Współczynnik lepkości wodoru lub masy 3
R513A	Mieszanina 44% R134a 56% R1234yf	108,7	0,582	1,299
R600	C₄H ₁₀ Butan	58,1	0,377	0,842
R600a	C₄H ₁₀ Izobutan	58,1	0,377	0,842
R601	C₅H ₁₂ Pentan	72,2	0,341	0,761
R601a	C₅H ₁₂ Izopentan	72,2	0,336	0,75
R601b	C₅H ₁₂ Neopentan	72,2	0,337	0,752
R601c	C₅H ₁₂ Cyklopentan	70,1	0,337	0,752
R1233zd	$C_3H_2CIF_3$	130,5	0,558	1,246
R1234yf	$C_3H_2F_4$	114	0,624	1,393
R1234ze	$C_3H_2F_4$	114	0,619	1,382
R1243zf	$C_3H_3F_3$	96	0,6	1,339
Ar	Argon	40	1,127	2,516
CO ₂	R744	44	0,744	1,661
H ₂	Wodór	2	0,448	1
H ₂ O	R718	18	0,459	1,025
Не	Hel	4	1	2,232
HT135	Galden HT135	610	1	2,232
Kr	Krypton	84	1,275	2,846
N ₂	Azot	28	0,892	1,991
Ne	Neon	20,2	1,586	3,54
NH ₃	R717	17	0,505	1,127
O ₂	Tlen	32	1,03	2,299
SF ₆		146,1	0,765	1,708
Xe	Ksenon	131,3	1,153	2,574
ZT130	Galden ZT130	497	1	2,232

Tab. 1: Biblioteka gazów wersja 3.24

11.3.8 Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacje oprogramowania INFICON instalowane są z pamięci USB. Funkcja aktualizacji urządzenia dostępna jest pod "Functions > Data > Update".

Aktualizacja jest możliwa,

- gdy na pamięci USB znajduje się jedna lub więcej aktualizacji, ale nie więcej niż jedna każdego typu (panel obsługi, MSB-Box, moduł I/O)
- oraz gdy elementy te są podłączone bez zakłóceń i dysponują funkcją aktualizacji.

Odpowiednie przyciski w menu aktualizacji, np. "Panel obsługi", "MSB-Box" i "Moduł I/ O" są wówczas aktywne i mogą być uruchamiane pojedynczo.

WSKAZÓWKA

Zerwanie połączenia

Utrata danych wskutek zerwania połączenia

- Podczas aktualizacji oprogramowania nie należy wyłączać urządzenia ani odłączać pamięci USB.
- Po pomyślnym zakończeniu aktualizacji należy wyłączyć urządzenie i uruchomić je ponownie.

11.3.8.1 Aktualizacja oprogramowania pulpitu obsługi

Oprogramowanie podzielono na dwa pliki o tej samej nazwie, ale różnych rozszerzeniach (".exe" i ".key").

- 1 Należy skopiować pliki do katalogu głównego nośnika pamięci USB.
- 2 przyłączyć pamięć USB do gniazda USB urządzenia.
- 3 Wybrać: "Functions > Data > Update > Control unit".
 - ➡ Podczas aktualizacji oprogramowania nie należy wyłączać urządzenia ani odłączać pamięci USB.
- 4 Sprawdzić informacje o wersji.
- 5 Wybrać przycisk "Start", aby rozpocząć aktualizację. Podczas aktualizacji oprogramowania nie należy wyłączać urządzenia ani odłączać pamięci USB.
- 6 Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie dotykowym i zaczekać na zakończenie aktualizacji.

11.3.8.2 Sprawdzenie i aktualizacja wersji oprogramowania MSB-Box

Aktualne oprogramowanie dostępne jest w Pomocy technicznej firmy Inficon.

Funkcje XL Sniffer Adapter Set uwzględnione są w oprogramowaniu systemu od wersji Version 2.11.

- Skopiować plik o rozszerzeniu ".bin" do katalogu głównego nośnika pamięci USB.
- 2 przyłączyć pamięć USB do gniazda USB urządzenia.
- 3 Wybrać: "Functions > Data > Update > MSB".
 - ⇒ Wyświetlą się informacje o wersji aktualnego, nowego oprogramowania i Bootloader.
- 4 Sprawdzić informacje o wersji.
 - ⇒ Wybrać przycisk "Start", aby rozpocząć aktualizację.
 - Podczas aktualizacji oprogramowania nie należy wyłączać urządzenia ani odłączać pamięci USB! Podczas aktualizacji oprogramowania nie należy wyłączać urządzenia ani odłączać pamięci USB.
- **5** Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie dotykowym i zaczekać na zakończenie aktualizacji.
- 6 Jeśli system generuje ostrzeżenie 104 lub 106, potwierdzić przyciskiem "C".

11.3.8.3 Aktualizacja oprogramowania modułu I/O

Oprogramowanie modułu I/O można aktualizować z pulpitu obsługi, gdy moduł spektrometru masowego ma wersję oprogramowania przynajmniej "MS-Modul 1.02".

- Skopiować plik o rozszerzeniu ".bin" do katalogu głównego nośnika pamięci USB.
- 2 przyłączyć pamięć USB do gniazda USB urządzenia.
- 3 Wybrać: "Functions > Data > Update > I/O module"
 - ⇒ Wyświetlą się informacje o wersji nowego oprogramowania aktualnego oprogramowania i aktualna wersja Bootloader.
- 4 Sprawdzić informacje o wersji.
- 5 Wybrać przycisk "Start", aby rozpocząć aktualizację.
 - Podczas aktualizacji oprogramowania nie należy wyłączać urządzenia ani odłączać pamięci USB.
- 6 Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie dotykowym i zaczekać na zakończenie aktualizacji.
 - ⇒ Po wybraniu przycisku "Start" na ekranie dotykowym zostaną wyświetlone następujące wskazówki:
- przyłączyć i włączyć IO1000.
- Aktywować tryb boot (jednokrotnie włączyć i wyłączyć DIP S2.3).
- Gdy miga STATUS LED zielona, nacisnąć OK.



Rys. 25: Wyłącznik DIP na module I/O

12 Konserwacja

Moduł spektrometru masowego jest detektorem nieszczelności do zastosowań przemysłowych. Stosowane części i podzespoły wymagają niewielkiej konserwacji.

Konserwacja modułu spektrometru masowego ogranicza się do wymiany zbiornika płynu roboczego pompy turbomolekularnej i sprawdzenia wentylatora pompy turbomolekularnej.

Zalecamy podpisanie umowy na konserwację z firmą INFICON lub z jednym z partnerów serwisowych autoryzowanych przez firmę INFICON.

12.1 Odesłać urządzenie do konserwacji, naprawy lub utylizacji

Zagrożenie dla zdrowia

Zanieczyszczone urządzenia mogą zagrozić zdrowiu pracowników serwisu INFICON.

- ► Całkowicie wypełnić deklarację zanieczyszczeń.
- ► Deklarację zanieczyszczeń przymocować na zewnątrz opakowania.
- Przed odesłaniem należy skontaktować się z producentem i przesłać wypełnioną deklarację zanieczyszczeń.
 - ⇒ Następnie otrzymuje się numer zwrotu i adres do wysyłki.

Deklaracja zanieczyszczeń jest wymagana przez przepisy i służy ochronie naszych pracowników. Urządzenia przysłane bez deklaracji zgodności zostaną odesłane do nadawcy przez firmę INFICON. Patrz "Deklaracja zanieczyszczeń [▶ 171]".

12.2 Ogólne instrukcje konserwacji

Prace konserwacyjne modułu spektrometru masowego podzielone są na stopnie:

- · Stopień serwisowy I: Klient bez wykształcenia technicznego
- Stopień serwisowy II: Klient z wykształceniem technicznym i po przeszkoleniu przez INFICON
- Stopień serwisowy III: Serwis INFICON

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia przez porażenie prądem

Wewnątrz urządzenia występują wysokie napięcia. Przy dotknięciu części znajdujących się pod napięciem elektrycznym występuje zagrożenie życia.

Przed wszystkimi pracami konserwacyjnymi odłączyć urządzenie od zasilania prądowego.

WSKAZÓWKA

Szkody materialne przez zabrudzenie

Moduł spektrometru masowego jest precyzyjnym przyrządem pomiarowym. Już niewielkie zanieczyszczenia mogą uszkodzić przyrząd.

 Podczas wszystkich prac konserwacyjnych zwrócić uwagę na czystość otoczenia i czyste narzędzia.

12.3 Wymienić zbiornik środka roboczego pompy turbomolekularnej

12.3.1 Wprowadzenie

Zestaw części zamiennych do zbiornika płynu roboczego, zakres dostawy: Zbiornik płynu roboczego z małym pierścieniem uszczelniającym(1 szt.), pręty Porex (8 szt.), pierścień uszczelniający pokrywy, model A* ⁽¹⁾ (1 szt.), pierścień uszczelniający pokrywy, model B ^{*(1)} (1 szt.)	P/N: 200003801
Klucz czołowy otwarty do modelu A*)	P/N: 551-200
Klucz imbusowy 3 mm, jako klucz dynamometryczny 3 Nm do montażu, do modelu $B^{\star)}$	
Śruba z gwintem M5 jako pomoc do modelu B*)	

*⁾ Do rozróżniania modeli A i B służy rysunek poniżej w punkcie "Zalać pompę turbomolekularną [▶ 157]".

Pompę turbomolekularną napełnia się środkiem roboczym do smarowania łożysk kulkowych. Zbiornik środka roboczego musi być wymieniamy najpóźniej co 4 lata. W przypadku skrajnych obciążeń pompy lub nieczystych procesów zbiornik środka smarnego musi być wymieniany w krótszych okresach czasu.

Pokrywę zbiornika można odkręcić tylko wtedy, gdy pompa turbomolekularna jest zalana.

▶ Wykonać czynności w kolejności podanej w następnym rozdziale.

12.3.2 Zalać pompę turbomolekularną

- Wyłączyć z pracy moduł spektrometru masowego, patrz "Wyłączenie z ruchu [▶ 168]".
- 2 Odczekać na wypływ z pompy turbomolekularnej (co najmniej 1 minutę).
- 3 Odłączyć zasilacz 24-V od MSB-Box.
- 4 W razie potrzeby ochłodzić pompę turbomolekularną.
- 5 Wymontować pompę turbomolekularną.
- 6 Powoli odkręcić śrubę odpowietrzającą.
 - ⇒ Pompa turbomolekularna zalewa się do ciśnienia atmosferycznego.



Rys. 26: Pompa turbomolekularna SplitFlow 80 z różnymi pokrywami

1 Śruba wentylacyjna w modelu A 2 Śruba wentylacyjna w modelu B

12.3.3 Usunąć stary zbiornik płynu roboczego



MOSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zatrucia przez materiały szkodliwe dla zdrowia

Zbiornik płynu roboczego i części pompy turbomolekularnej mogą być zanieczyszczone przez trujące substancje z pompowanych czynników.

- Podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa.
- Części zanieczyszczone oczyścić przed wykonaniem prac konserwacyjnych.
- Zbiorniki magazynowe starego sprzętu należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WSKAZÓWKA

Uszkodzenie pompy turbomolekularnej przez poluzowanie śrub

Aby usunąć zbiornik cieczy roboczej, odkręcić tylko zaślepkę uszczelniającą. Nie odkręcać żadnych śrub pod pokrywą! W przeciwnym razie pompa zostanie nieodwracalnie uszkodzona.

Model A

- ✓ Pokrywa odpowiada modelowi A, patrz rysunek pompy turbomolekularnej SplitFlow 80 w punkcie "Zalać pompę turbomolekularną [▶ 157]".
- ✓ Klucz do nakrętek okrągłych czołowych, P/N: 551-200
- ✓ Dwa wkrętaki
- ✓ Spektrometr masowy i pompa turbomolekularna zalane.
 - 1 Odkręcić płytę pokrywy (1) za pomocą klucza płaskiego.

2 Za pomocą dwóch wkrętaków wyjmij zbiornik płynu roboczego (2). Nie odkręcać żadnych śrub!



Model B

- ✓ Pokrywa odpowiada modelowi B, patrz rysunek pompy turbomolekularnej SplitFlow 80 w punkcie "Zalać pompę turbomolekularną [▶ 157]".
- ✓ Klucz imbusowy 3 mm
- ✓ Dwa wkrętaki
- ✓ Spektrometr masowy i pompa turbomolekularna zalane.
 - 1 Odkleić przyklejoną plombę gwarancyjną.
 - 2 Kluczem imbusowym wykręcić 3 śruby (M4) pokrywy.



3 Wkręcić śrubę z gwintem (M5) o kilka obrotów w pusty środkowy gwintowany otwór pokrywy aluminiowej.



4 Wykorzystać śrubę do podniesienia pokrywy.



- **5** Za pomocą dwóch wkrętaków wyciągnąć pierścień uszczelniający i zbiornik płynu roboczego.
 - ⇒ Nie uszkodzić żadnej z powierzchni uszczelnienia poprzez zarysowanie!
 - ⇒ Aby nie uszkodzić TMP, nie wolno odkręcać żadnych innych śrub wokół zbiornika płynu roboczego.



12.3.4 Wymiana prętów Porex

WSKAZÓWKA

Szkody materialne przez płyny czyszczące

Płyny czyszczące mogą uszkodzić urządzenie.

- ► Nie używać płynów czyszczących.
- ► Używać czystej, niestrzępiącej się ścierki.
- ✓ Pinceta
- ✓ Pręty Porex
 - 1 Wyciągnąć stare pręty Porex (1) (8 sztuk) pęsetą.
 - 2 Zanieczyszczenia pompy turbomolekularnej i pokrywy usunąć czystą, niestrzępiącą się ścierką.
 - **3** Włożyć nowe pręty Porex (1) (8 sztuk) pęsetą.



1 Pręty Porex

12.3.5 Zamontować nowy zbiornik płynu roboczego

WSKAZÓWKA

Szkody materialne przez źle zamontowany o-ring

Źle zamontowany o-ring może spowodować nieszczelności. Urządzenie źle działa i będzie uszkodzone.

Ostrożnie włożyć o-ring pokrywy uszczelniającej.



Rys. 28: Rysunek przedstawia model A

1	Pokrywa zamykająca	2	Zbiornik płynu roboczego z o- ringiem
3	Pierścień uszczelniający o-ring do	4	Śruba odpowietrzająca
	kapturka uszczelniającego		

Model A

- ✓ Klucz płaski
- ✓ Nowy o-ring do zaślepki zamykającej
- ✓ Nowa pamięć zasobów
- ✓ Nowy zbiornik napełniony jest dostatecznie płynem roboczym. Nie napełniać dodatkowo płynem roboczym.
 - 1 Sprawdzić datę ważności nowego zbiornika płynu roboczego (2).
 - 2 Nie należy wpychać nowej pamięci urządzenia (2) na pełną wysokość, lecz tylko do o-ringu pamięci urządzenia do pompy.
 - Nowy zbiornik cieczy roboczej ustawia się prawidłowo, przykręcając pokrywę (1).
 - **3** Zdjąć stary o-ring (3) z pokrywy.
 - 4 Włożyć nowy o-ring (3) do pokrywy.
 - 5 Wkręcić pokrywę (1) kluczem płaskim bez wysiłku.

- Aby zapobiec zakleszczaniu się gwintów, należy nałożyć na nie pokrywę (1) i powoli obracać ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do momentu, gdy gwintowane końce pokrywy i pompa dopasują się do siebie.
 Gdy tylko zostanie to osiągnięte, pokrywa lekko opadnie z powrotem do pompy. Taka pozycja pozwala na lepsze zazębianie się gwintów.
- 6 Dokręcić pokrywę z momentem obrotowym 13 Nm +/-10%.
- 7 Dokręcić ręcznie śrubę wentylacyjną (4).
- 8 Zamontować pompę turbomolekularną.
- 9 Uruchomić moduł spektrometru masowego.

Model B

- ✓ Klucz imbusowy 3 mm, jako klucz dynamometryczny 3 Nm do montażu
- ✓ Nowy o-ring do zaślepki zamykającej
- ✓ Nowa pamięć zasobów
- ✓ Nowy zbiornik napełniony jest dostatecznie płynem roboczym. Nie napełniać dodatkowo płynem roboczym.
 - 1 Przestrzegać daty ważności nowego zbiornika płynu roboczego.
 - 2 Nie należy wpychać nowego zbiornika płynu roboczego do pompy na pełną wysokość, lecz tylko do pierścienia uszczelniającego zbiornika płynu roboczego.
 - ⇒ Nowy zbiornik pozycjonowany jest prawidłowo przez wkręcenie pokrywy.



- 3 Włożyć nowy o-ring w pokrywę.
- 4 Używając śruby z gwintem (M5), nałożyć pokrywę z powrotem.



5 Kluczem imbusowym wkręcić z momentem 3 Nm 3 śruby (M4) pokrywy.



6 Śrubę odpowietrzającą dokręcić ręcznie.



- 7 Zamontować pompę turbomolekularną.
- 8 Uruchomić moduł spektrometru masowego.

12.3.6 Potwierdzić prace konserwacyjne

- ✓ Pulpit obsługi zainstalowany
- ✓ Upoważnienie = Integrator
- Potwierdzić prace konserwacyjne na pulpicie obsługi: "Authorization > Integrator > Maintenance > Maintenance Work"

12.4 LDS3000 AQ – komponenty wymagające konserwacji



Rys. 29: Przepustnica dla AQ

	Nazwa	Liczba	Numer artykułu
1	Pierścień centrujący ISO-KF bez filtra. Tylko w przypadku podłączenia zgodnie z wariantem 2 (z jednostką filtrującą 0,45 µm Pall, poz. nr 5). Patrz "Wariant 2 [▶ 42]".	1	211-059
2	Pierścień centrujący ISO-KF z filtrem. Stosować tylko w przypadku podłączenia zgodnie z wariantem 1 (bez instalacji jednostki filtrującej 0,45 µm Pall, poz. nr 5). Patrz "Wariant 1 [▶ 39]".	1	211-090
3	Wkład przepustnicy LDS AQ, część zamienna	1	200009029
4	Kołnierz przepustnicy LDS AQ kompletny	1	200009030
5	Jednostka filtrująca 0,45 µm Pall. Stosować tylko w przypadku podłączenia zgodnie z wariantem 2. Patrz "Wariant 2 [▶ 42]".	4	200009847
6	Zawór LDS AQ. Stosować tylko w przypadku podłączenia drugiej komory do przełączania.	1	200008464
7	Filtr wymienny do zaworu LDS AQ (poz. nr 6)	10	200009701
8	Kołnierz przepustnicy DUŻY - 1,02 mm. Stosować w przypadku obydwu wariantów. Patrz "Wariant 1 [▶ 39]" oraz "Wariant 2 [▶ 42]".	1	200008532

12.5 Plan konserwacji

Gdy prace nie są wykonywane zgodnie z planem konserwacji, następuje utrata gwarancji na moduł spektrometru masowego.

Legenda planu konserwacji:

- I Klient lub wyższy poziom
- II Klient przeszkolony lub wyższy poziom
- III Technik serwisowy INFICON
- X Prace konserwacyjne bazujące na godzinach pracy lub na czasie
- X1 Konserwacja bazująca na godzinach pracy, nie na czasie
- X₂ Konserwacja bazująca na czasie, nie na godzinach pracy
- X₃ Zależy od czynników środowiska, warunków pracy, zanieczyszczenia i procesu zastosowania

Prace	Godziny pracy	24	4000	8000	16000	24000	36000	Poziom
konserwacyjne	Przedział czasu		1/2 roku	1 rok	2 lata	3 lata	4 lata	usług
Pompa turbomolekularna	Wymiana zbiornika płynu roboczego (nr części 200003801)				X ₃			l i II
	Rewizja: Zmień łożysko i wymień zbiornik płynu roboczego (nr części zamiennej 200003800 lub 200003800R)						X ₂	III
	Czyszczenie wentylatora i kontrola działania			X ₃				lill
Wyposażenie dodatkowe	Czyszczenie zaworu wykrywacza nieszczelności			Х				III
	Kalibracja wewnętrznej nieszczelności próbnej			X ₂				III
Kalibracja wewnętrzna	Wykonać kalibrację wewnętrzną	X ₁						I
Kalibracja zewnętrzna	Wykonać kalibrację zewnętrzną	X ₁						I
Wykrywanie nieszczelności moduł MS	Wykonać wykrywanie nieszczelności He w module MS			х				III

Filtr AQ *) zawór/	Sprawdzić stan. W razie	X ₃			I
- filtr zaworu	Wymienić profilaktycznie	X ₃	Х		I
- pierścień	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	5			
filtracyjny ISO KF					
- 0,40 µili Fali					

*) Dotyczy tylko LDS3000 AQ:

Nieodpowiednie czynniki środowiska lub warunki pracy, jak również zanieczyszczenia i rodzaj procesu zastosowania mogą skrócić zalecany okres konserwacji zastosowanego filtra AQ do mniej niż 8000 godzin lub 1 roku. W zależności od rodzaju konfiguracji stosowane są różne filtry AQ, patrz "LDS3000 AQ – komponenty wymagające konserwacji [▶ 165]".

Zredukowany przepływ/ciśnienie spowodowane przez zatkane filtry może skutkować wyświetleniem komunikatów ostrzegawczych lub komunikatów o błędach. W takim przypadku konieczna jest wcześniejsza niż zaplanowana wymiana filtra.

13 Wyłączenie z ruchu

13.1 Wyłączyć detektor nieszczelności

- 1 Odłączyć detektor nieszczelności od zasilacza.
- 2 Odczekać, aż pompa turbomolekularna przestanie pracować.

13.2 Usunąć moduł spektrometru masowego

Urządzenie może utylizować użytkownik lub odesłać do firmy INFICON.

Urządzenie zawiera materiały, które mogą być ponownie wykorzystane. Aby uniknąć odpadów i ochronić środowisko, należy skorzystać z tej możliwości.

 Podczas usuwania przestrzegać krajowych przepisów ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

13.3 Wysłać model spektrometru masowego do konserwacji, naprawy lub utylizacji



▲ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo spowodowane przez materiały szkodliwe dla zdrowia

Zanieczyszczone urządzenia mogą być szkodliwe dla zdrowia. Deklaracja zanieczyszczeń służy ochronie wszystkich osób, które mają kontakt z urządzeniem.

- ► Należy wypełnić kompletną deklarację zanieczyszczeń.
 - **1** Przed odesłaniem należy skontaktować się z producentem i przesłać wypełnioną deklarację zanieczyszczeń.
 - ⇒ Następnie otrzymuje się numer zwrotu i adres do wysyłki.
 - 2 Do wysyłki zwrotnej stosować oryginalne opakowanie.
 - 3 Przed wysłaniem urządzenia dołączyć egzemplarz wypełnionej deklaracji zanieczyszczeń. Patrz Deklaracja zanieczyszczeń [▶ 171].

14 Załącznik

14.1 Deklaracja CE

INFICON

EU Declaration of Conformity

We – INFICON GmbH - herewith declare that the products defined below meet the basic requirements regarding safety and health and relevant provisions of the relevant EU Directives by design, type and the versions which are brought into circulation by us. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of INFICON GmbH.

In case of any products changes made, this declaration will be void.

Designation of the product:

Mass spectrometer module

Models: LDS3000 LDS3000 AQ The products meet the requirements of the following Directives:

• Directive 2014/30/EU (EMC)

• Directive 2011/65/EU (RoHS)

Applied harmonized standards:

- EN 61326-1:2013 Class A according to EN 55011
- EN IEC 63000:2018

Catalogue numbers:

560-300 560-600

Cologne, August 18th, 2023

p.p. i.V. Jel Dr. H. Bruhns, Vice President LDT

Cologne, August 18th, 2023

Janemald pro

Sauerwald, Research and Development

INFICON GmbH Bonner Strasse 498 D-50968 Cologne Tel::+49 (0)221 56788-0 Fax: +49 (0)221 56788-90 www.inficon.com E-mail: leakdetection@inficon.com

14.2 Deklaracja zamontowania

INFICON

EC DECLARATION OF INCORPORATION

We – INFICON GmbH - herewith declare that the products defined below meet the basic requirements regarding safety and health and relevant provisions of the relevant EU Directives by design, type and the versions which are brought into circulation by us. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of INFICON GmbH.

In case of any products changes made, this declaration will be void

Designation of the product:

Mass spectrometer module

The products meet the requirements of the following Directives: • Directive 2006/42/EC (Machinery)

Applied harmonized standards:

EN ISO 61010-1:2010+A1:2019

EN ISO 12100:2010

Models: LDS3000

LDS3000 AQ

Catalogue numbers:

560-300

560-600

The partly completed machinery must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of this Directive (2006/42/EC), where appropriate.

The manufacturer will electronically transmit, in response to a reasoned request by the national authorities, relevant information on the partly completed machinery.

The relevant technical documentation is compiled in accordance with part B of Annex VII.

Authorised person to compile the relevant technical files:

Heinz Rauch, INFICON GmbH, Bonner Strasse 498, D-50968 Cologne

The following essential health and safety requirements according to Annex II of Directive 2006/42/EC were fulfilled:

1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.7, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.5.13, 1.6.1, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4

Cologne, August 18th, 2023

Cologne, August 18th, 2023

p.p. Dr. H. Bruhns, Vice President LDT

Janenoald

pro Sauerwald, Research and Development

INFICON GmbH Bonner Strasse 498 D-50968 Cologne Tel.: +49 (0)221 56788-0 Fax: +49 (0)221 56788-90 www.inficon.com E-mail: leakdetection@inficon.com

14.3 Deklaracja zanieczyszczeń

Declaration of Contamination

The service, repair, and/or disposal of vacuum equipment and components will only be carried out if a correctly completed declaration has been submitted. Non-completion will result in delay. This declaration may only be completed (in block letters) and signed by authorized and qualified staff.

Туре	of product		Reason for ret	turn			
Article Number	r						
Serial Number	5		-			10-2	
						<u> </u>	
		6			7	7	· · · · ·
			Operating fluid	d(s) used	(Must be	drained b	etore shipping.)
		L				1	
		•			<u> </u>	/	
			Process relate	ed conta	mination	of produc	:t:
			toxic		no 🛛 1)	yes 🗖	
			caustic		no 🛛 1)	yes 🗖	
			biological hazard	d	no 🗖	yes 🗆 2	
			explosive		no 🗖	yes 🗖 2	
			radioactive		no 🗖	yes 🛛 2	
	he product is free of any s	sub	other harmful su	bstances	no 🗆 1)	yes 🗖	
st	ances which are damagir	ng to			-		Draduata thus contan
he	ealth ye	es 🗆 🔪	1) or not conta	ining any a	amount	2	nated will not be ac-
		-	of hazardou	is residues	that		cepted without written
			exceed the posure limit	permissibl s	e ex-		evidence of decontar nation!
			poonto mini				
5	Harmful substanc	es, gases and/	or by-products				
5	Harmful substanc Please list all substan Trade/product name	es, gases and/ nces, gases, and Chemical name (or symbol)	for by-products	n the produ Precaution with substa	ict may hav s associated	ve come int	to contact with: Action if human contact
	Harmful substanc Please list all substan Trade/product name	es, gases and/ nces, gases, and Chemical name (or symbol)	for by-products	n the produ Precaution with substa	ict may hav s associated ance	ve come int	to contact with:
5	Harmful substanc Please list all substan Trade/product name	es, gases and/ nces, gases, and Chemical name (or symbol)	for by-products	n the produ Precaution with substa	ict may hav s associated ance	ve come inf	to contact with:
5	Harmful substanc Please list all substan Trade/product name	es, gases and/ nces, gases, and Chemical name (or symbol)	for by-products by-products which	n the produ Precaution with substa	ict may have a sassociated ance	ve come inf	to contact with: Action if human contact
	Harmful substanc Please list all substan Trade/product name	es, gases and/ nces, gases, and Chemical name (or symbol)	for by-products by-products which	n the produ Precaution with substa	ict may hav s associated ance	ve come inf	to contact with: Action if human contact
	Harmful substanc Please list all substan Trade/product name	es, gases and/ nces, gases, and Chemical name (or symbol)	for by-products	n the produ Precaution with substa	ict may have s associated ance	ve come inf	to contact with: Action if human contact
	Harmful substanc Please list all substan Trade/product name	es, gases and/ nces, gases, and Chemical name (or symbol)	for by-products which	n the produ Precaution with substa	ict may have s associated ance	ve come inf	to contact with:
	Harmful substanc Please list all substan Trade/product name	es, gases and/ nces, gases, and Chemical name (or symbol)	for by-products	Precaution with substa	ict may have	ve come int	to contact with: Action if human contact
Legally bind	Harmful substanc Please list all substan Trade/product name	es, gases and/ nces, gases, and Chemical name (or symbol)	for by-products by-products which	n the produ Precaution with substa	s associated	ve come int	to contact with:
Legally bind	Harmful substanc Please list all substan Trade/product name	es, gases and/ nces, gases, and Chemical name (or symbol)	for by-products which by-products which	The produ Precaution with substa	hat I/we wi	ve come ini i ill assume a	to contact with: Action if human contact
Legally bind	Harmful substance Please list all substance Trade/product name	es, gases and/ nces, gases, and Chemical name (or symbol)	for by-products which by-products which by-produ	Precaution with substa	hat I/we wi	ve come int d ill assume a ns.	to contact with: Action if human contact
Legally bind I/we hereby de arise. The con Organization/c	Harmful substance Please list all substance Trade/product name	es, gases and/ nces, gases, and Chemical name (or symbol)	for by-products which by-products which complete and accu	The produ Precaution with substa	hat I/we wi	ve come int	to contact with: Action if human contact
Legally bind I/we hereby da arise. The corr Organization/c Address	Harmful substance Please list all substance Trade/product name	es, gases and/ nces, gases, and Chemical name (or symbol)	for by-products by-products which by-products wh	recaution with substa	hat I/we wi	ve come inf	to contact with: Action if human contact
Legally bind I/we hereby dd arise. The con Organization/c Address Phone	Harmful substance Please list all substance Trade/product name	es, gases and/ nces, gases, and Chemical name (or symbol)	for by-products which by-products by-products by-products by-products by-products by-products by-products by-products by-products by-products by	recaution with substa	hat I/we wi	ve come inf	to contact with: Action if human contact
Legally bind I/we hereby dd arise. The con Organization/c Address Phone Email	Harmful substance Please list all substance Trade/product name	es, gases and/ nces, gases, and Chemical name (or symbol)	for by-products which by-products by-products by-products by-products by-products by-products by-products by-products by-products by-products by	recaution with substa	hat I/we wi	ve come inf	to contact with: Action if human contact
Legally bind I/we hereby de arise. The con Organization/c Address Phone Email Name	Harmful substance Please list all substance Trade/product name	es, gases and/ nces, gases, and Chemical name (or symbol)	for by-products which by-products which complete and accur ccordance with the Post Fax	r the produ Precaution with substa	hat I/we wi	ill assume a	to contact with: Action if human contact
Legally bind I/we hereby de arise. The com Organization/c Address Phone Email Name Date and legall	Harmful substance Please list all substance Trade/product name	es, gases and/ nces, gases, and Chemical name (or symbol)	for by-products which by-products which complete and accu ccordance with the Post Fax Com	precaution with substa	hat I/we wi e regulatio	ve come int	to contact with: Action if human contact
Legally bind I/we hereby de arise. The com Organization/c Address Phone Email Name Date and legall	Harmful substance Please list all substance Trade/product name	es, gases and/ nces, gases, and Chemical name (or symbol)	for by-products which by-products which complete and accu ccordance with the Post Fax Com	precaution with substa	hat I/we wi e regulatio	ve come int	to contact with: Action if human contact

14.4 RoHS Restriction of Hazardous Substances (China RoHS)

有害物质限制条例(中国 RoHS)

	LDS3000, LDS3000 AQ: Hazardous Substance LDS3000, LDS3000 AQ: 有害物质					
Part Name 部件名称	Lead (Pb) 铅	Mercury (Hg) 汞	Cadmium (Cd) 镉	Hexavalent Chromium (Cr(VI)) 六价铬	Polybrominated biphenyls (PBB) 多溴联苯	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) 多溴联苯醚
Assembled printed circuit boards 组装印刷电路板	×	0	Ο	0	Ο	Ο
Throttles 节气门	х	0	0	0	0	0
Valve 阀门	х	0	0	0	0	0
Fan 风扇	х	0	0	0	Ο	0

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364. 本表是根据 SJ/T 11364 的规定编制的。

O: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

O: 表示该部件所有均质材料中所含的上述有害物质都在 GB/T 26572 的限制要求范围内。

X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. X: 表示该部件所使用的均质材料中,至少有一种材料所含的上述有害物质超出了 GB/T 26572 的限制 要求。

(Enterprises may further provide in this box technical explanation for marking "X" based on their actual circumstances.)

(企业可以根据实际情况,针对含"X"标识的部件,在此栏中提供更多技术说明。)

Skorowidz

2	
Cel akumulacji	17
Czas pomiaru i tryb kompatybilności	85
Definicja akumulacji	9
Ilustracje dotyczące zalecanej budowy	20
Kalibracja	89
Montaż AQ - wariant 1	39
Montaż AQ - wariant 2	42
Możliwości Start/Stop	91
Przeprowadzenie pomiaru, poszczególne	etapy
	94
Przycisk Start/Stop w CU1000	94, 132
tryb 1 AQ	81
tryb 2 AQ	81
Ustawienia podstawowe za pomocą asys	tenta 84
Wykonanie funkcji ZERO	92
Zalecana budowa dla akumulacji	39, 42

Skorowidz

Tryb kompatybilr	ności AQ
------------------	----------

81, 85, 96

W

Współczynnik ekwiwalencji	76,	139
Wysyłanie		168

D

26
g
168

Е

EcoBoost	66, 114
Ekwiwalentna wartość nieszczelności	76, 139

65

10

10

F

Funkcje ZERO

0

Ostrzeżenia jako błędy 125

S

Sygnał tła

Т

Tłumienie tła

Skorowidz



www.inficon.com reachus@inficon.com

Due to our continuing program of product improvements, specifications are subject to change without notice. The trademarks mentioned in this document are held by the companies that produce them.